





Servomotores síncronos DFS / CFM

Edición 11/2008 11354402 / ES Instrucciones de funcionamiento





Índice



Índice

1	Indic	aciones generales	
	1.1	Uso de las instrucciones de funcionamiento	. 5
	1.2	Estructura de las notas de seguridad	. 5
	1.3	Derechos de reclamación en caso de defectos	. 6
	1.4	Exclusión de responsabilidad	. 6
2	Notas	s de seguridad	. 7
	2.1	Información general	
	2.2	Grupo de destino	
	2.3	Uso indicado	. 8
	2.4	Otros documentos válidos	. 9
	2.5	Transporte y almacenamiento	. 9
	2.6	Instalación / montaje	. 9
	2.7	Instalación eléctrica	
	2.8	Puesta en marcha y funcionamiento	10
	2.9	Inspección y mantenimiento	
	2.10	Tratamiento de residuos	
3	Fetru	ctura del motor	11
5	3.1	Estructura básica del servomotor síncrono DFS	
	3.2	Estructura básica del servomotor síncrono CFM	
	3.3	Placa de características, designación de modelo	'-
	0.0	y número de fabricación	13
4	Insta	ación mecánica	17
	4.1	Herramientas y material necesario	17
	4.2	Antes de empezar	17
	4.3	Trabajos previos	17
	4.4	Instalar el motor	19
	4.5	Tolerancias de montaje	20
5	Insta	ación eléctrica	21
	5.1	Montar el conector	21
	5.2	Indicaciones sobre el cableado	21
	5.3	Conexión del motor y del encoder mediante conector	
		enchufable SM / SB	
	5.4	Planificación de proyecto de la sección de cable	
	5.5	Cable de potencia para motores DFS	
	5.6	Cable de potencia para motores CFM	
	5.7	Cable de retroalimentación para resolver	
	5.8	Cable de retroalimentación para encoder HIPERFACE [®]	
	5.9	Cable de ventilación forzada	
	5.10	Especificación de los cables de motor para motores DFS y CFM	58
	5.11	Especificación de los cables de retroalimentación para motores DFS y CFM	62
	5.12	Conexión del motor mediante cajas de bornas	
	5.12	Conexión del freno BR (motor CFM)	
	5.14	Conexión del freno B (motor DFS56)	
	5.15	Equipamiento opcional	
	5.15	Equiparmento operonar	∪ +



Índice



6	Puest	a en marcha	90
	6.1	Condiciones previas para la puesta en marcha	90
7	Fallos	s de funcionamiento	91
	7.1	Fallos del motor	91
	7.2	Fallos durante el funcionamiento con servoconvertidor	91
	7.3	Fallos en el freno	92
8	Inspe	cción y mantenimiento	93
	8.1	Notas de seguridad para inspección / mantenimiento	93
	8.2	Intervalos de inspección	94
	8.3	Trabajos de inspección del freno B (DFS)	94
	8.4	Trabajos de inspección del freno BR (CFM)	95
9	Datos	técnicos	100
	9.1	Datos técnicos principales de los servomotores	100
	9.2	Conector enchufable	105
	9.3	Conexión con caja de bornas	105
	9.4	Trabajo del freno, pares de frenado	106
	9.5	Resistencias de la bobina del freno	106
	9.6	Corrientes de servicio freno BR	107
10	Apén	dice	108
	10.1	Herramienta de engarce	108
	10.2	Montaje del conector enchufable de potencia SM11 / SB11 (para servomotor DFS56)	111
	10.3	Montaje del conector enchufable de potencia SM5. / SM6. y SB5. / SB6	114
	10.4	Montaje del conector enchufable de señal (resolver / HIPERFACE®)	115
	10.5	Esquema de conexiones de los servomotores síncronos DFS / CFM	118
	10.6	Esquema de conexiones para motores CFM con conector enchufable de potencia	119
	10.7	Esquema de conexiones para motores CFM con conector enchufable de señal	119
	10.8	Esquemas de conexiones para motores CFM con caja de bornas	121
	10.9	Esquema de conexiones para motores DFS on conector enchufable de potencia	123
	10.10	Esquema de conexiones para motores DFS con conector enchufable de señal	123
	10.11	Esquemas de conexiones para motores DFS con caja de bornas	125
	10.12	Esquema de conexiones ventilación forzada VR	127
11	Índice	e de dirreciones	128
	Índic	e de palabras clave	138





1 Indicaciones generales

1.1 Uso de las instrucciones de funcionamiento

Las instrucciones de funcionamiento son parte integrante del producto y contienen una serie de indicaciones importantes para el funcionamiento y servicio. Las instrucciones de funcionamiento están destinadas a todas las personas que realizan trabajos de montaje, instalación, puesta en marcha y servicio en el producto.

Las instrucciones de funcionamiento deben estar disponibles en estado legible. Cerciórese de que los responsables de la instalación o de operación, así como las personas que trabajan en el equipo bajo responsabilidad propia han leído y entendido completamente las instrucciones de funcionamiento. En caso de dudas o necesidad de más información, diríjase a SEW-EURODRIVE.

1.2 Estructura de las notas de seguridad

Las notas de seguridad de estas instrucciones de funcionamiento están estructuradas del siguiente modo:

Pictograma

Λ

¡PALABRA DE INDICACIÓN!

Tipo de peligro y su fuente.



Posible(s) consecuencia(s) si no se respeta.

• Medida(s) para la prevención del peligro.

Pictograma	Palabra de señalización	Significado	Consecuencias si no se respeta
Ejemplo:	iPELIGRO!	Advierte de un peligro inminente	Lesiones graves o fatales
Peligro general	¡ADVERTENCIA!	Posible situación peligrosa	Lesiones graves o fatales
Peligro específico, p. ej. electrocución	iPRECAUCIÓN!	Posible situación peligrosa	Lesiones leves
STOP	IMPORTANTE:	Posibles daños materiales	Daños en el sistema de accionamiento o en su entorno
i	NOTA	Indicación o consejo útil. Facilita el manejo del sistema de accionamiento.	

Indicaciones generales

Derechos de reclamación en caso de defectos

1.3 Derechos de reclamación en caso de defectos

Atenerse a las instrucciones de funcionamiento es el requisito previo para que no surjan problemas. No obedecer estas instrucciones anula los derechos de reclamación en caso de defectos del producto. Por esto, lea las instrucciones de funcionamiento antes de utilizar el aparato.

1.4 Exclusión de responsabilidad

Atenerse a las instrucciones de funcionamiento es el requisito previo básico para el funcionamiento seguro de los motores eléctricos y para alcanzar las propiedades del producto y las características de rendimiento. SEW-EURODRIVE no asume ninguna responsabilidad por los daños personales, materiales o patrimoniales que se produzcan por la no observación de las instrucciones de funcionamiento. La responsabilidad por deficiencias materiales queda excluida en tales casos.



2 Notas de seguridad

Las siguientes notas de seguridad fundamentales sirven para prevenir daños personales y materiales. El usuario debe garantizar que se tengan en cuenta y se respeten las notas de seguridad fundamentales. Cerciórese de que los responsables de la instalación o de operación, así como las personas que trabajan en el equipo bajo responsabilidad propia han leído y entendido completamente las instrucciones de funcionamiento. En caso de dudas o necesidad de más información, diríjase a SEW-FURODRIVE.

2.1 Información general



▲ ¡PELIGRO!

Durante el funcionamiento y correspondiendo a su tipo de protección, los servomotores, motorreductores y reductores pueden presentar partes sometidas a tensión, sin protección y en algunos casos móviles e incluso superficies con altas temperaturas.

Lesiones graves o fatales.

- Cualquier trabajo relacionado con el transporte, almacenamiento, ajustes/montaje, conexión, puesta en marcha, mantenimiento y reparación debe ser realizado por especialistas cualificados de conformidad con:
 - las respectivas instrucciones de de funcionamiento detalladas
 - las señales de advertencia y de seguridad que se encuentran en el motor / motorreductor y toda la demás documentación de planificación de proyecto, instrucciones de puesta en marcha y esquemas de conexiones pertenecientes al accionamiento
 - las normativas y los requisitos específicos del sistema
 - las normativas nacionales o regionales de seguridad y prevención de accidentes.
- No instale nunca productos que presenten daños
- Informe inmediatamente de la existencia de desperfectos a la empresa transportista

Pueden ocasionarse lesiones graves o daños en las instalaciones como consecuencia de la extracción no autorizada de la cubierta protectora o de la carcasa, uso inadecuado así como instalación o manejo incorrectos.

Encontrará información adicional en la documentación.

Notas de seguridad Grupo de destino



2.2 Grupo de destino

Los trabajos mecánicos deben ser realizados por personal técnico formado adecuadamente. En estas instrucciones de funcionamiento se considera personal técnico a aquellas personas familiarizadas con la estructura, la instalación mecánica, la solución de problemas y el mantenimiento del producto, y que cuentan con las siguientes cualificaciones:

- Formación en mecánica (por ejemplo, como mecánico o especialista en mecatrónica).
- Conocimiento de estas instrucciones de funcionamiento.

Los trabajos electrotécnicos deben ser realizados por técnicos electricistas formados adecuadamente. En estas instrucciones de funcionamiento se considera personal electricista a aquellas personas familiarizadas con la instalación eléctrica, la puesta en marcha, la solución de problemas y el mantenimiento del producto, y que cuentan con las siguientes cualificaciones:

- Formación en eléctrotécnica (por ejemplo, como electrónico o especialista en mecatrónica).
- Conocimiento de estas instrucciones de funcionamiento.

Todos los trabajos en los demás ámbitos del transporte, almacenamiento, funcionamiento y eliminación de residuos deben ser efectuados por personas instruidas adecuadamente.

2.3 Uso indicado

El uso indicado se refiere a los procedimientos especificados en las instrucciones de funcionamiento.

Los servomotores síncronos DFS / CFM son motores de accionamiento para la aplicación en instalaciones industriales y comerciales. Las cargas de motor diferentes de las admitidas (véase la placa de características) y los campos de aplicación distintos de los industriales o comerciales podrán aplicarse sólo previo acuerdo con SEW-EURODRIVE.

Los servomotores síncronos DFS / CFM cumplen los requisitos de la Directiva de baja tensión 2006/95/CE. El equipo no se podrá poner en marcha según el uso indicado hasta que se haya determinado la conformidad del producto final con la directiva CE 98/37/CE (Directiva sobre máquinas).

Los datos técnicos y las indicaciones para las condiciones de conexión los encontrará en la placa de características y en la documentación.

A menos que no se especifique expresamente lo contrario, queda prohibido:

- · la aplicación en áreas en las que existe peligro de explosión
- la aplicación en entornos expuestos a aceites, ácidos, gases, vapores, polvo, irradiaciones nocivas, etc.





2.4 Otros documentos válidos

Además será necesario atenerse a las siguientes publicaciones y documentos:

- Instrucciones de funcionamiento "Reductores de las series R..7, F..7, K..7, S..7, Spiroplan[®] W"
- Catálogo "Servomoorreductores de holgura reducida (BSF..., PSF...)"
- Instrucciones de funcionamiento del convertidor en caso de motores accionados por convertidores
- los diagramas de cableado correspondientes

2.5 Transporte y almacenamiento

Tenga en cuenta las indicaciones para transporte, almacenamiento y manipulación adecuada.

Inmediatamente después de la recepción, compruebe que el equipo no esté dañado. Si detecta daños, informe inmediatamente a la empresa transportista. Si detecta daños derivados del transporte, no ponga en marcha el motor y póngase en contacto con el servicio de atención al cliente de SEW-EURODRIVE.

Antes de la puesta en marcha, retire todos los amarres del transporte.

Apriete bien los tornillos de cáncamo atornillados. Sólo están diseñados para soportar el peso del motor / motorreductor; no aplique ninguna carga adicional.

Los tornillos de cáncamo empleados cumplen la norma DIN 580. Respete las cargas y normativas indicadas en esta norma. En el caso de que en el motorreductor se hubieran colocado dos cáncamos o tornillos de cáncamo, para llevar a cabo el transporte deberán utilizarse ambos cáncamos. Según la norma DIN 580, el vector de fuerza de tensión de las eslingas no debe exceder un ángulo de 45°.

Si no instala inmediatamente el servomotor, almacénelo en un lugar seco y sin polvo.

2.6 Instalación / montaje

Tenga en cuenta también las indicaciones del capítulo 4 "Instalación mecánica" y del capítulo 5 "Instalación eléctrica".

El emplazamiento y la refrigeración de los equipos deben efectuarse de conformidad con las disposiciones de la documentación correspondiente.

Los servomotores síncronos deberán protegerse de esfuerzos no autorizados. Deberá prestarse especial cuidado para no deformar ningún componente durante el transporte y la manipulación.

A menos que no se especifique expresamente lo contrario, queda prohibido:

- la aplicación en áreas en las que existe peligro de explosión
- la aplicación en entornos expuestos a aceites, ácidos, gases, vapores, polvo, irradiaciones nocivas, etc.





Deberá llevarse a cabo la instalación eléctrica siguiendo las leyes, normativas y normas nacionales (p. ej. secciones de cable, fusibles, montaje del conductor de puesta a tierra). Indicaciones adicionales están incluidas en la documentación.

Tenga en cuenta los datos de conexión y los datos que difieran en la placa de características.

Tenga en cuenta las indicaciones del capítulo 5 "Instalación eléctrica".

2.8 Puesta en marcha y funcionamiento

En caso de cambios respecto al funcionamiento normal, p. ej. incremento de temperatura, ruidos, vibraciones, determine la causa y contacte con el fabricante.

¡Respete las indicaciones del capítulo 6 "Puesta en marcha"!

2.9 Inspección y mantenimiento

Respete las indicaciones del capítulo 8, "Inspección y mantenimiento".

2.10 Tratamiento de residuos

Este producto se compone de:

- Hierro
- Aluminio
- Cobre
- Plástico
- · Componentes electrónicos

Deseche las piezas teniendo en cuenta su composición y las normativas existentes.






3 Estructura del motor

NOTA



Las ilustraciones siguientes deben entenderse como ilustraciones de carácter básico. Sólo sirven como ayuda para la asignación de las piezas de repuesto en el despiece correspondiente. Es posible que existan diferencias en función del tamaño constructivo del motor y del tipo de ejecución.

Estructura básica del servomotor síncrono DFS 3.1



[1]	Rotor
-----	-------

[7] Carcasa con brida, lado de salida

[10] Circlip

[11] Rodamiento de bolas acanalado

[16] Estator

[42] Carcasa lado B

[44] Rodamiento de bolas acanalado

[106] Retén sin muelle

[220] Encoder absoluto

[304] Tapa de la carcasa

[305] Resolver

[313] Placa de bloqueo

[314] Contacto de clavija potencia / freno

[316] Conector de potencia completo

[318] Enchufe de montaje brida completo

[319] Contacto de clavija señal

[321] Conector de señal completo


[550] Freno completo





Estructura básica del servomotor síncrono CFM

3.2 Estructura básica del servomotor síncrono CFM



413861259

- [1] Rotor
- [7] Carcasa con brida, lado de salida
- [11] Rodamiento de bolas acanalado
- [16] Estator
- [42] Carcasa lado B
- [44] Rodamiento de bolas acanalado
- [105] Arandela de ajuste
- [106] Retén
- [304] Tapa de la carcasa
- [305] Resolver


- [312] Carcasa del conector
- [313] Placa de bloqueo
- [316] Conector de potencia completo
- [317] Contacto hembra
- [318] Enchufe de montaje brida completo
- [321] Conector de señal completo
- [327] Tapa
- [550] Freno completo
- [660] Palanca de ventilador
- [737] Carcasa del encoder



3.3 Placa de características, designación de modelo y número de fabricación

3.3.1 Placa de características

Ejemplo: Motor freno síncrono CFM 71M /BR /TF /RH1M



685748747

3.3.2 Designaciones de modelo DFS / CFM

Servomotores síncronos

DS	Motor de montaje para reductor tamaño 56	
DFS	DFS Modelo con brida tamaño 56	
CM Motor de montaje para reductor tamaño 71 / 90 / 112		
CFM Modelo con brida tamaño 71 / 90 / 112		

Equipamiento estándar de servomotores síncronos

/SM.0	Conector enchufable motor (sólo conector hembra del lado de motor)		
/SB.0	Conector enchufable motor + freno (sólo conector hembra del lado de motor)		
/RH1M	Resolver		
/RH1L	Resolver en motores freno		
/TF	Sonda térmica (resistencia PTC)		
/KTY	/KTY Sonda térmica		




Estructura del motor

Placa de características, designación de modelo y número de fabricación

Opciones de servomotores síncronos

/B	Freno de disco tamaño 56
/BR	Freno de disco tamaño 71 / 90 / 112
/HR	con desbloqueo manual de retorno automático tamaño 71 / 90 / 112
/SM	Conector enchufable motor completo con índice para tamaño y sección de conexión
SB	Conector enchufable motor + freno completo con índice para tamaño y sección de conexión
/ES1H	Encoder HIPERFACE® Single-Turn, eje expandido, tamaño 56 / 71 / 90 / 112
/AS1H	Encoder HIPERFACE® Multi-Turn, eje expandido, tamaño 56 / 71 / 90 / 112
/AV1H	Encoder HIPERFACE® Multi-Turn, eje macizo, tamaño 56 / 71 / 90 / 112
/AV1Y	Encoder SSI Multi-Turn, eje macizo, tamaño 56
/AK0H	Encoder SSI Multi-Turn, eje macizo, tamaño 56
/EK0H	Encoder HIPERFACE® Single-Turn, eje expandido, tamaño 56
/VR	Ventilación forzada
/KK	Caja de bornas
/KK5	Caja de bornas para encoder radial
/KK6	Caja de bornas para encoder axial

3.3.3 Ejemplo de designación de modelo: Motor freno síncrono DFS




Estructura del motor



Placa de características, designación de modelo y número de fabricación

Ejemplo de designación de modelo: Motor freno síncrono CFM 3.3.4



3.3.5 Contenido de suministro de los motores de SEW-EURODRIVE

El contenido de suministro de los servomotores de SEW-EURODRIVE se divide en el caso de motores normales en:

Suministro con confirmación del pedido	 x instrucciones de funcionamiento en el idioma del país, bajo petición. Al pedir varios servomotores, el cliente puede reducir el número de las instrucciones de funcionamiento. x notas de seguridad para la puesta en marcha, bajo petición. x lista de piezas de recambio, bajo petición.
Suministro con accionamiento	1 x motor de acuerdo a la confirmación del pedido.
Cable prefabricado	1 x bolsa con piezas pequeñas, punteras y terminales de cables para la conexión a convertidores de SEW-EURODRIVE.
Ventilación forzada	1 x conector enchufable de potencia 1 x caja de potencia
	4 x tornillo hexagonal
	C C C C C C C C C C C C C C C C C C C
	4 x tuerca cuadrada
Conector enchufable	1 x conector de encoder (radial o axial)
	10 x contactos hembra engarzados para conector de encoder para secciones del conductor de 0,25 mm ² a 0,5 mm ² .
	1 x conector ficha potencia de motor SM50
	4 x contactos hembra engarzados para conexión de potencia con sección del conductor para 1,5, 2,5, 4, 6 ó 10 mm².

Q


Estructura del motor

Placa de características, designación de modelo y número de fabricación

El contenido de suministro de los servomotores de SEW-EURODRIVE se divide en el caso de **motores freno** en:

Suministro con confirmación del pedido	 1 x instrucciones de funcionamiento en el idioma del país, bajo petición. Al pedir varios servomotores, el cliente puede reducir el número de las instrucciones de funcionamiento. 1 x notas de seguridad para la puesta en marcha, bajo petición.
	1 x lista de piezas de recambio, bajo petición.
Suministro con accionamiento	1 x motor de acuerdo a la confirmación del pedido.
Cabla musfabrica da	
Cable prefabricado	1 x bolsa con piezas pequeñas, punteras y terminales de cables para la conexión a convertidores de SEW-EURODRIVE
Freno	1 x rectificador de freno BME para el montaje sobre raíl con tensión alterna o como alternativa:
Tello	- rectificador de freno BMP, BMH o BMK
	- unidad de control del freno BSG con una tensión de 24 V _{CC}
	1 x palanca manual de desbloqueo, si se ha pedido el freno con desbloqueo manual.
Ventilación forzada	1 x conector enchufable de potencia
	1 x caja de potencia
	4 x tornillo hexagonal
	4 x tuerca cuadrada
	4 x ángulo de sujeción
Conector enchufable	1 x conector de encoder (radial o axial)
	10 x contactos hembra engarzados para conector de encoder para secciones del conductor de 0,25 mm² a 0,5 mm²
	1 x conector ficha potencia de motor y freno SB50
	4 x contactos hembra engarzados para conexión de potencia con sección del conductor para 1,5, 2,5, 4, 6 ó 10 mm ²
	3 x contactos hembra engarzados para conexión del freno con sección del conductor para 1 mm² ó 1,5 mm²

3.3.6 Ejemplo: Número de fabricación





4 Instalación mecánica

4.1 Herramientas y material necesario

- · Herramientas estándar
- Dispositivo de montaje
- Funcionamiento con terminales en el extremo conductor: Tenaza engarzadora y terminales en el extremo conductor
- Tenaza engarzadora para conectores enchufables
- Herramienta de desmontaje

4.2 Antes de empezar

El accionamiento debe montarse sólo si

- los datos de la placa de características del accionamiento y / o la tensión de salida del convertidor de frecuencia coinciden con la tensión de alimentación.
- el accionamiento no está dañado (no presenta daños causados por el transporte o el almacenamiento)
- se cumplen los requisitos que se mencionan a continuación:
 - temperatura ambiente entre -20 °C y +40 °C
 - no hay aceites, ácidos, gases, vapores, radiación, etc.
 - altura máxima de emplazamiento 1000 m sobre el nivel del mar
 - diseños especiales: accionamiento diseñado conforme a las condiciones ambientales

4.3 Trabajos previos

Limpie los extremos de eje de motor completamente de productos anticorrosivos, impurezas o similares (utilice un disolvente comercial). No permita que el disolvente entre en contacto con el rodamiento o las juntas, ya que el material podría sufrir daños.



IMPORTANTE:

El rodamiento o las juntas anulares pueden resultar dañados si entran en contacto con el disolvente.

Posibles daños de material.

Proteger el rodamiento y las juntas anulares ante el contacto con el disolvente.

4.3.1 Instalación después de almacenamiento prolongado

- Tenga en cuenta que la vida útil de la grasa de los rodamientos disminuye un 10 % anual en caso de un tiempo de almacenamiento superior a un año.
- Compruebe si el motor ha absorbido humedad al haber permanecido almacenado durante un tiempo prolongado. Para ello, es necesario medir la resistencia de aislamiento (tensión de medición 500 V_{CC}).




Instalación mecánica



¡La resistencia de aislamiento (véase la siguiente figura) depende en gran medida de la temperatura! Si la resistencia de aislamiento no es suficiente, debe secarse el motor.

La figura siguiente muestra la resistencia de aislamiento en función de la temperatura.



413914507

4.3.2 Secado del motor



NOTA

Resistencia de aislamiento demasiado baja:

→ Servomotor ha absorbido humedad.

Medida:

- · Caliente el motor con aire caliente.
- Abra el compartimento del motor de modo que la humedad pueda salir.

Compruebe a continuación si

- el compartimento de conexión está seco y limpio
- las piezas de conexión y fijación no presentan corrosión
- · las juntas se encuentran en buen estado
- los prensaestopas están ajustados; de lo contrario, límpielos o sustitúyalos.

4.4 Instalar el motor

STOP

IMPORTANTE:

Un montaje incorrecto puede dañar el motor.

¡Posibles daños materiales!

- El motor sólo deberá instalarse en la posición de montaje especificada y sobre una estructura plana, antivibratoria y resistente a los efectos de la torsión.
- Para que los ejes de salida no se vean sometidos a cargas innecesarias, alinee cuidadosamente el motor y la máquina accionada.
- Tenga en cuenta las cargas radiales y axiales admisibles, → catálogo "Servomotorreductores de holgura reducida (BSF.., PSF..)".
- Evite que el extremo del eje sufra golpes o colisiones.



IMPORTANTE:

Los equipos de posiciones de montaje verticales con ventilación forzada VR pueden ser dañados por la penetración de cuerpos extraños o de fluidos.

¡Posibles daños materiales!

 Los equipos de posiciones de montaje verticales con ventilación forzada VR deben protegerse con una cubierta.

En caso de utilizar una ventilación forzada, asegúrese de que existe suficiente espacio para que el aire pueda circular libremente. No vuelva a aspirar el aire de escape calentado de otras unidades.

Equilibre con media chaveta las piezas que han de montarse posteriormente en el eje con chavetero. Si fuera preciso, los ejes de motor están equilibrados con media chaveta - (intensidad de vibración "N" según EN/IEC 600 34...). El funcionamiento del motor sólo está permitido con chaveta.



4.4.1 Instalación en zonas expuestas a la humedad o al aire libre

- Si es posible, la conexión del motor y el encoder se deberán colocar de forma que los cables del conector no queden orientados hacia arriba.
- Cubra las roscas de los prensaestopas y de los tapones de cierre con líquido sellador y apriételas bien, después vuelva a aplicar sellador.
- Limpie las superficies de sellado del conector (conexión de motor y/o encoder) antes de volver a realizar el montaje.
- · Sustituya las juntas endurecidas por otras nuevas.
- Si fuera necesario, aplique una nueva capa de recubrimiento anticorrosivo.
- Compruebe si se cumple el tipo de protección requerido.

4.5 Tolerancias de montaje

Extremo del eje	Bridas
 Tolerancia diametral según EN 50347 ISO k6 Orificio central de conformidad con DIN 332, forma DR 	Tolerancia de pestaña de centraje según EN 50347 • ISO j6





Peligro de sufrir heridas por electrocución.

4

Lesiones graves o fatales

- ¡Al realizar la instalación es imprescindible atenerse a las indicaciones de seguridad incluidas en el capítulo 2!
- Para conmutar el motor y el freno deben emplearse contactores de la categoría de uso AC-3 según EN 60947-4-1.
- Cuando los motores se accionan mediante convertidores, deberán respetarse las indicaciones sobre el cableado que especifique el fabricante del convertidor.
- Tenga en cuenta las instrucciones de funcionamiento del servoconvertidor.

5.1 Montar el conector

IMPORTANTE:



Si se aprieta el conector cuando no está bien insertado se puede dañar irreversiblemente el elemento aislante.

¡Posibles daños materiales!

Tenga en cuenta lo siguiente al enchufar los conectores de potencia y señal:

- · La posición de inserción es correcta.
- El saliente de enganche en el perímetro está en la posición correcta.
- El bloqueo del conector puede girarse sin necesidad de hacer mucha fuerza.

5.2 Indicaciones sobre el cableado

5.2.1 Protección contra fallos en los sistemas de control del freno

No colocar los cables de freno no apantallados junto a los cables de potencia de conmutación ya que existe el riesgo de fallo de los controladores de freno.

Los cables de potencia de conmutación son generalmente:

- Cables de salida de los convertidores de frecuencia y servoconvertidores, convertidores de corriente, unidades de arranque suave y unidades de frenado.
- Cables de conexión a las resistencias de frenado, etc.

5.2.2 Protección térmica del motor

Guíe la conexión de TF / KTY separadamente de otros cables de potencia, manteniendo una separación mín. de 200 mm. El tendido conjunto está permitido únicamente si está apantallado el cable de TF / KTY o el cable de potencia.





Conexión del motor y del encoder mediante conector enchufable SM.. / SB..

5.3 Conexión del motor y del encoder mediante conector enchufable SM.. / SB..

Los motores DFS / CFM se suministran con el sistema de conector enchufable SM.. / SB.. En la versión básica, SEW-EURODRIVE suministra los motores DFS / CFM con un enchufe de montaje-brida en el motor y sin el conector ficha correspondiente. El sistema de encoder se conecta por medio de un conector enchufable redondo de 12 pines. De forma estándar, la introducción del cable de encoder en el motor DFS es axial y en el motor CFM es radial.

5.3.1 Sección del cable

Asegúrese de que el tipo de cable se corresponde con la normativa aplicable. Las corrientes nominales se indican en la placa de características del motor. Las secciones de cable utilizables se especifican en la tabla siguiente.

Tipo	Tipo de cable	Sección del cable	
		[mm ²]	[AWG]
SM11 / SM51 / SM61		4 x 1,5 mm ²	AWG 16
SM52 / SM62		4 x 2,5 mm ²	AWG 14
SM54 / SM64	Cable de motor	4 x 4 mm ²	AWG 12
SM56 / SM66		4 x 6 mm ²	AWG 10
SM59 / SM69		4 x 10 mm ²	AWG 8
SB11		4 x 1,5 mm ² + 2 x 1 mm ²	AWG 16 + AWG 18
SB51 / SB61		4 x 1,5 mm ² + 3 x 1 mm ²	AWG 16 + AWG 18
SB52 / SB62	Cable de motor freno	4 x 2,5 mm ² + 3 x 1 mm ²	AWG 14 + AWG 18
SB54 / SB64	Cable de motor freno	4 x 4 mm ² + 3 x 1 mm ²	AWG 12 + AWG 18
SB56 / SB66		4 x 6 mm ² + 3 x 1,5 mm ²	AWG 10 + AWG 16
SB59 / SB69		4 x 10 mm ² + 3 x 1,5 mm ²	AWG 8 + AWG 16

5.3.2 Cables prefabricados

Para la conexión con el sistema de conector enchufable SM.. / SB.. pueden suministrarse cables prefabricados de SEW-EURODRIVE. La designación de cables y la asignación de contactos se indican en las siguientes tablas.

Si Ud. mismo prefabrica los cables, tenga en cuenta las indicaciones siguientes:

- En el capítulo 10 se describe el montaje de los conectores enchufables de potencia SM1. / SB1., SM5. / SM6., SB5. / SB6. y de los conectores enchufables de señal.
- Los contactos hembra de la conexión del motor aparecen como contactos engarzados. Para el engarce utilice sólo la herramienta adecuada.
- Retire el aislamiento de los conductores de conexión de acuerdo con el capítulo 10.
- Utilice únicamente herramientas de extracción adecuadas para retirar los contactos hembra no instalados correctamente.
- Monte el elemento aislante en los conectores de señal del lado del motor en "Cero" grados (posición central). Tenga en cuenta esta codificación en el lado del cable.
- La descarga de tracción según EN 61984 y EN 60529 se ve influida por el par de apriete de la unión atornillada. El par de apriete debe adaptarse al cable.






Planificación de proyecto de la sección de cable 5.4

Dimensionado de los cables según EN 60402 5.4.1

La siguiente figura muestra la sección de cable mínima necesaria en función de la longitud del cable I [m] y de la intensidad de corriente I [A].



576701195

Los cables híbridos están disponibles a través de SEW-EURODRIVE con las secciones de 1,5 mm² (AWG 16) a 10 mm² (AWG 8).

1

Instalación eléctrica

Planificación de proyecto de la sección de cable

5.4.2 Tabla de la carga en el cable

Carga en el cable originada por la corriente I en [A] conforme a EN 60204-1, tabla 5, temperatura ambiente 40 $^{\circ}\text{C}$

Sección del cable		Cable de tres conductores con envoltura plástica en conducto o canal	Cable de tres conductores con envoltura plástica sobrepuestos en la pared	Cable de tres conductores con envoltura plástica adyacentes horizontalmente
[mm ²]	[AWG]	[A]	[A]	[A]
1,5	AWG 16	12,2	15,2	16,1
2,5	AWG 14	16,5	21,0	22
4	AWG 12	23	28,0	30
6	AWG 10	29	36,0	37
10	AWG 8	40	50,0	52
16	AWG 6	53	66,0	70
25	AWG 4	67	84,0	88
35	AWG 2	83	104,0	114

Estos datos son únicamente valores orientativos y **no sustituyen la planificación exacta** de los cables en función del caso concreto de aplicación y teniendo en cuenta las prescripciones vigentes.

Tenga en cuenta a la hora del dimensionado de las secciones en el caso del cable de alimentación de freno la caída de tensión a lo largo de dicho cable de alimentación, particularmente en la bobina de freno de 24 V_{CC} . Decisiva para el cálculo es la corriente de aceleración.





5.4.3 Asignación de servomotor y sección de cable

			40	0 V	23	0 V
Velocidad nominal n _N [r.p.m.]	Motor	M ₀ [Nm]	Ι ₀ [A]	SM SB	Ι ₀ [A]	SM SB
	CFM71S	5	2,2	51 / 61	3,95	51 / 61
	CFM71M	6,5	3	51 / 61	5,3	51 / 61
	CFM71L	9,5	4,2	51 / 61	7,4	52 / 62
	CFM90S	11	4,9	51 / 61	8,7	52 / 62
2000	CFM90M	14,5	6,9	51 / 61	12,1	54 / 64
2000	CFM90L	21	9,9	51 / 61	17,1	56 / 66
	CFM112S	23,5	10	51 / 61	18,0	56 / 66
	CFM112M	31	13,5	52 / 62	24,5	59 / 69
	CFM112L	45	20	54 / 64	35,5	59 / 69 ¹⁾
	CFM112H	68	30,5	59 / 69	_	_
	DFS56M	1	1,65	11	1,65	11
	DFS56L	2	2,4	11	2,4	11
	DFS56H	4	2,8	11	_	_
	CFM71S	5	3,3	51 / 61	5,9	51 / 61
	CFM71M	6,5	4,3	51 / 61	7,6	52 / 62
	CFM71L	9,5	6,2	51 / 61	11,1	54 / 64
3000	CFM90S	11	7,3	51 / 61	12,7	54 / 64
	CFM90M	14,5	10,1	51 / 61	17,4	56 / 66
	CFM90L	21	14,4	52 / 62	25,5	59 / 69
	CFM112S	23,5	15	52 / 62	27	59 / 69
	CFM112M	31	20,5	54 / 64	35	59 / 69
	CFM112L	45	30	59 / 69	48	_
	CFM112H	68	43	_	_	_
	DFS56M	1	1,65	11	_	_
	DFS56L	2	2,4	11	_	_
	DFS56H	4	4	11	_	_
	CFM71S	5	4,9	51 / 61	8,5	52 / 62
	CFM71M	6,5	6,6	51 / 61	11,3	54 / 64
	CFM71L	9,5	9,6	51 / 61	17,1	56 / 66
4500	CFM90S	11	11,1	51 / 61	18,9	56 / 66
	CFM90M	14,5	14,7	52 / 62	26	59 / 69
	CFM90L	21	21,6	54 / 64	39	59 / 69
	CFM112S	23,5	22,5	54 / 64	38,5	59 / 69
	CFM112M	31	30	56 / 66	54	_
	CFM112L	45	46	59 / 69	_	_
	CFM112H	68	66	_	_	_
	DFS56M	1	1,65	11	_	_
	DFS56L	2	2,75	11	_	_
	DFS56H	4	5,3	11	_	_
	CFM71S	5	6,5	51 / 61	11,6	54 / 64
6000	CFM71M	6,5	8,6	51 / 61	14,1	54 / 64
	CFM71L	9,5	12,5	52 / 62	21,5	59 / 69
	CFM90S	11	14,5	52 / 62	23,5	59 / 69
	CFM90M	14,5	19,8	54 / 64	37	59 / 69
	CFM90L	21	29,5	56 / 66	51	_

¹⁾ en el área de UL sólo posible con caja de bornas

Las propuestas de sección de conexión para 230 V cumplen con NFPA 79 y UL 508C (sin 1). Otras variantes de motor DFS / 230 V son posibles bajo demanda.





Planificación de proyecto de la sección de cable

NOTA



Las asignaciones de los conectores enchufables SM / SB no son vinculantes. Pueden realizarse también todas las demás secciones si lo permite la dinámica de la instalación


Cable de potencia para motores DFS



5.5 Cable de potencia para motores DFS

5.5.1 Estructura de los cables de motor y de los cables del motor freno para motores DFS

La siguiente figura muestra la estructura de los cables de motor y de los cables de motor freno:



413916043

- [1] Conector: Intercontec BSTA 078
- [2] Impresión SEW-EURODRIVE
- [3] Placa de características
- [4] Longitud del cable ≤ 10 m: tolerancia +200 mm Longitud del cable ≥ 10 m: tolerancia +2 % Longitud de cable permitida según la documentación técnica.
- [5] Extremo del cable prefabricado para convertidores Las piezas pequeñas necesarias se suministran junto con el cable.
- [6] Apantallado doblado aprox. 20 mm + 5 mm

Prefabricado del lado de motor

Los cables de motor están preparados en el lado del motor con un conector de 8 polos y contactos hembra.

La pantalla está colocada de acuerdo a la compatibilidad electromagnética en la carcasa del conector. Todos los conectores hermetizan el conector en el lado del cable mediante una obturación por platinas y garantizan una descarga de tracción según EN 61884.

Prefabricado del lado de convertidor En los cables de potencia de motor y de freno están descubiertos los conductores individuales y la pantalla está preparada para la colocación en el armario de conexiones. En función del convertidor específico hace falta completar el prefabricado del cable. Las piezas pequeñas que se precisen para ello vienen adjuntas al cable en una bolsa de plástico.

Piezas pequeñas


Según las secciones de conductor para la conexión a las bornas de potencia en el convertidor se suministran las siguientes piezas pequeñas:

Bolsa No	Contenido
1	4 x virolas de cable de 1,5 mm² aisladas 4 x terminales de cable en U M6 1,5 mm²

Instalación eléctrica Cable de potencia para motores DFS

5.5.2 Cable de motor para motor DFS

Ilustración del cable de motor DFS



Tipos de cable de motor DFS

Tipo de conector enchufable	Número de hilos y sección de cable	Tendido	Referencia
SM11	4 × 1,5 mm ² (AWG 16)	Tendido fijo	0590 4544
SM11	4 × 1,5 mm ² (AWG 16)	Tendido flexible	0590 6245

Asignación de contactos del cable de motor DFS

Conector enchufable Vista X	Contacto	Color del hilo	Asignado	Suplemento
BSTA 078	1	(BK) Negro	U	Una bolsa de
0198 6740	2	(GN/YE) Verde / Amarillo	PE	plástico con piezas
d- 0	3	(BK) Negro	W	pequeñas
de 8 polos con contactos hembra	4	(BK) Negro	V	
W1 PE				

Conector enchufable alternativo cable de motor DFS

Conector enchufable para alimentación de potencia con contactos hembra (completo)

Tipo de conector enchufable	Número de hilos y sección de cable	Tendido	Referencia
SM11	4 × 1,5 mm ² (AWG 16)	Tendido fijo / tendido flexible	0198 6740




Cable de potencia para motores DFS



5.5.3 Cable de prolongación de motor para motor DFS

Ilustración del cable de prolongación de motor DFS



413920651

Tipos de cable de prolongación de motor DFS

Tipo de conector enchufable	Número de hilos y sección de cable	Tendido	Referencia
SM11	4 × 1,5 mm ² (AWG 16)	Tendido flexible	1333 2457

Asignación de contactos del cable de prolongación de motor DFS

Conector enchufable Vista X	Contacto	Color del hilo	Asignado	Contacto	Conector enchufable Vista Y
BSTA 078 0198 6740 de 8 polos con contactos hembra	1	(BK / WH) Negro con letras U, V, W en blanco	U	de 8 polos co	
	2	(GN / YE) Verde / Amarillo	PE	2	W/3
	3	(BK / WH)	W	3	PE
4		Negro con letras U, V, W en blanco	V	4	VIZ
					U/1

Conector enchufable alternativo cable de prolongación de motor DFS


Conector enchufable para cable de prolongación de motor con contactos de clavija (completo).

Tipo de conector enchufable	Número de hilos y sección de cable	Tendido	Referencia
SM11	4 × 1,5 mm ² (AWG 16)	Tendido fijo / tendido flexible	1333 2430

Instalación eléctrica Cable de potencia para motores DFS

5.5.4 Cable de motor freno motor DFS

Ilustración del cable de motor freno DFS



413939083

Tipos de cable de motor freno DFS

Tipo de conector enchufable	Número de hilos y sección de cable	Tendido	Referencia
SB11	4 × 1,5 mm ² (AWG 16) + 2 × 1 mm ² (AWG 18)	Tendido fijo	1332 4853
SB11	4 × 1,5 mm ² (AWG 16) + 2 × 1 mm ² (AWG 18)	Tendido flexible	1333 1221

Asignación de contactos del cable de motor freno DFS

Conector enchufable Vista X	Contacto	Color del hilo	Asignado	Suplemento
BSTA 078 0198 6740 0198 9197	1	(BK / WH) Negro con letras U, V, W en blanco	U	
de 8 polos con contactos hembra	2	(GN / YE) Verde / Amarillo	PE	
BK/-	3	(BK / WH)	W	Una bolsa de
W1 BK/+	4	Negro con letras U, V, W en blanco	V	plástico con piezas
PE 3 0 1	Α	-	n. c.	pequeñas
	В	-	n. c.	
	С	(BK / WH)	2	1
<u> </u>	D	Negro con números 1, 2 en blanco	1	

Conector enchufable alternativo cable de motor freno DFS

Conector enchufable para alimentación de potencia con contactos hembra (completo)

Tipo de conector enchufable	Número de hilos y sección de cable	Tendido	Referencia
SM11 / SB11	4 × 1,5 mm ² (AWG 16) + 3 × 1 mm ² (AWG 18)	Tendido fijo	0198 6740
SM11 / SB11	4 × 1,5 mm ² (AWG 16) + 3 × 1 mm ² (AWG 18)	Tendido flexible	0198 9197




Cable de potencia para motores DFS



5.5.5 Cable de prolongación de motor freno DFS

Ilustración del cable de prolongación de motor freno DFS



413920651

Tipos del cable de prolongación de motor freno DFS

Tipo de conector enchufable	Número de hilos y sección de cable	Tendido	Referencia
SB11	4 × 1,5 mm ² (AWG 16) + 2 × 1 mm ² (AWG 18)	Tendido flexible	1333 2481

Asignación de contactos del cable de prolongación de motor freno DFS

Conector enchufable Vista X	Contacto	Color del hilo	Asignado	Contacto	Conector enchufable Vista Y
BSTA 078 0198 9197 de 8 polos con contactos hembra	1	Negro con letras U, V, W en blanco (BK / WH)	U	1	BKUA 199 1333 2430 de 8 polos con contactos de clavija
BK/-	2	Verde / Amarillo (GN / YE)	PE	2	<u>BK/-</u> W/3
PE 3 P	3	Negro con	W	3	BK/+
	4	letras U, V, W en blanco (BK / WH)	V	4	(() () () () () () () () (
UI	Α	_	n. c.	Α	UI
	В	-	n. c.	В	
	С	Negro con	2	С	
	D	números 1, 2, 3 en blanco (BK / WH)	1	D	

Conector enchufable alternativo del cable de prolongación de motor freno DFS

Conector enchufable para cable de prolongación de motor freno con contactos de clavija (completo).


Tipo de conector enchufable	Número de hilos y sección de cable	Tendido	Referencia
SM11 / SB11	4 × 1,5 mm ² (AWG 16) + 2 × 1 mm ² (AWG 18)	Tendido flexible	1333 2430

Instalación eléctrica Cable de potencia para motores CFM

5.6 Cable de potencia para motores CFM

5.6.1 Estructura del cable de motor y del cable del motor freno para motores CFM

La siguiente figura muestra la estructura de los cables de motor y de los cables de motor freno:



- [1] Conector: Amfenol
- [2] Impresión SEW-EURODRIVE
- 3] Placa de características
- [4] Longitud del cable ≤ 10 m: tolerancia +200 mm Longitud del cable ≥ 10 m: tolerancia +2 % Longitud de cable permitida según la documentación técnica.
- [5] Extremo del cable prefabricado para convertidores
 Las piezas pequeñas necesarias se suministran junto con el cable.
- [6] Apantallado doblado aprox. 20 mm + 5 mm

Prefabricado del lado de motor

Los cables están preparados en el lado del motor con un conector Amfenol CEM de 6 polos y contactos hembra.

La pantalla está colocada de acuerdo a la compatibilidad electromagnética en la carcasa del conector. Todos los conectores hermetizan el conector en el lado del cable mediante una obturación por platinas y garantizan una descarga de tracción según EN 61884.

Prefabricado del lado de convertidor En los cables de motor y de motor freno están descubiertos los conductores individuales y la pantalla está preparada para la colocación en el armario de conexiones. En función del convertidor específico hace falta completar el prefabricado del cable. Las piezas pequeñas que se precisen para ello vienen adjuntas al cable en una bolsa de plástico.

Piezas pequeñas

Según las secciones de conductor para la conexión a las bornas de potencia en el convertidor se suministran las siguientes piezas pequeñas:

Bolsa No	Contenido
1	4 x virolas de cable de 1,5 mm ² aisladas 4 x terminales de cable en U M6 1,5 mm ²
2	4 x virolas de cable de 2,5 mm ² aislados 4 x terminales de cable en U M6 2,5 mm ²
3	4 x virolas de cable de 4 mm² aislados 4 x terminales de cable en U M6 4 mm² 4 x terminales de cable en U M10 4 mm²
4	4 x terminales de cable en U M6 6 mm ² 4 x terminales de cable en U M10 6 mm ²
5	4 x terminales de cable en U M6 10 mm ² 4 x terminales de línea colectiva M10 10 mm ²




Cable de potencia para motores CFM



5.6.2 Cable de motor para motor CFM

Ilustración del cable de motor CFM



Tipos de cable de motor CFM

Los cables están dotados de conectores para la conexión del motor y con virolas de cable para la conexión del convertidor.

Tipo de conector enchufable	Número de hilos y sección de cable	Tendido	Referencia
SM51 / SM61	4 × 1,5 mm ² (AWG 16)	Tendido fijo	0199 1795
SM52 / SM62	4 × 2,5 mm ² (AWG 14)		0199 1817
SM54 / SM64	4 × 4 mm ² (AWG 12)		0199 1833
SM56 / SM66	4 × 6 mm ² (AWG 10)		0199 185X
SM59 / SM69	4 × 10 mm ² (AWG 8)		0199 1876
SM51 / SM61	4 × 1,5 mm ² (AWG 16)		1333 1140
SM52 / SM62	4 × 2,5 mm ² (AWG 14)		1333 1159
SM54 / SM64	4 × 4 mm ² (AWG 12)	Tendido flexible	0199 1841
SM56 / SM66	4 × 6 mm ² (AWG 10)		0199 1868
SM59 / SM69	4 × 10 mm ² (AWG 8)		0199 1884

Asignación de contactos del cable de motor CFM

Conector enchufable Vista X	Contacto	Color del hilo	Asignado	Contacto	Suplemento	
C148U Conector	U1	(BK / WH)	U	Acortado a una		
con contactos	V1	Negro con letras U, V, W	V	longitud aproximada		
hembra	W1	en blanco	W	de 250 mm		
W1 V1 U1 5 4 3 PE	PE	(GN / YE) Verde / Amarillo	(conductor de puesta a tierra)	Con conector enchufable GMVSTBW 2,5/3 ST de Phoenix	Una bolsa de plástico con piezas pequeñas	

Instalación eléctricaCable de potencia para motores CFM

Conector enchufable alternativo cable de motor CFM

Conector enchufable para alimentación de potencia con contactos hembra (completos):


Tipo de conector enchufable	Secciones	Tendido	Referencia
SM51 / SM61	4 × 1,5 mm ² (AWG 16)	Tendido fijo/tendido flexible	0199 1353
SM52 / SM62	4 × 2,5 mm ² (AWG 14)		0199 1361
SM54 / SM64	4 × 4 mm ² (AWG 12)		0199 137X
SM56 / SM66	4 × 6 mm ² (AWG 10)		0199 1388
SM59 / SM69	4 × 10 mm ² (AWG 8)		0199 1396





5.6.3 Cable de prolongación de motor para motor CFM

Ilustración del cable de prolongación de motor CFM



413950219

Tipos de cable de prolongación de motor CFM

Los cables están dotados de conector enchufable y acoplamiento para la extensión del cable de motor CFM.

Tipo de conector enchufable	Número de hilos y sección de cable	Tendido	Referencia
SM51 / SM61	4 × 1,5 mm ² (AWG 16)	Tendido fijo	0199 5499
SM52 / SM62	4 × 2,5 mm ² (AWG 14)		0199 5510
SM54 / SM64	4 × 4 mm ² (AWG 12)		0199 5537
SM56 / SM66	4 × 6 mm ² (AWG 10)		0199 5553
SM59 / SM69	4 × 10 mm ² (AWG 8)		0199 557X
SM51 / SM61	4 × 1,5 mm ² (AWG 16)		1333 1183
SM52 / SM62	4 × 2,5 mm ² (AWG 14)	Tendido flexible	1333 1191
SM54 / SM64	4 × 4 mm ² (AWG 12)		0199 5545
SM56 / SM66	4 × 6 mm ² (AWG 10)		0199 5561
SM59 / SM69	4 × 10 mm ² (AWG 8)		0199 5588

Asignación de contactos del cable de prolongación de motor CFM

Conector enchufable Vista X	Contacto	Identificación del hilo	Contacto	Conector enchufable Vista Y
	U1	(BK / WH) Negro con letras U, V, W en blanco	U1	C148U Acoplamiento
C148U Conector con contactos hembra	V1		V1	con contactos de
contactos nembra	W1		W1	clavija
W1 V1 U1 5 4 3 PE	PE	(GN / YE) Verde/Amarillo	PE	U1 V1 W1 PE 3 4 5

El cable de prolongación de motor es una conexión 1:1 de todos los contactos.

1

Instalación eléctrica

Cable de potencia para motores CFM

Conector enchufable alternativo cable de prolongación de motor CFM

Conector enchufable para alimentación de potencia con contactos de clavija (completos).

Tipo de conector enchufable	Secciones	Tendido	Referencia
SM51 / SM61	4 × 1,5 mm ² (AWG 16)	Tendido fijo / tendido	0199 5642
SM52 / SM62	4 × 2,5 mm ² (AWG 14)	flexible	0199 5650
SM54 / SM64	4 × 4 mm ² (AWG 12)		0199 5669
SM56 / SM66	4 × 6 mm ² (AWG 10)		0199 5677
SM59 / SM69	4 × 10 mm ² (AWG 8)		0199 5685




Cable de potencia para motores CFM



5.6.4 Cable de motor freno motor CFM

Ilustración del cable de motor freno CFM



413954827

Tipos de cable de motor freno CFM

Tipo de conector enchufable completo	Número de hilos y sección de cable	Tendido	Referencia
SB51 / SB61	4 × 1,5 mm ² (AWG 16) + 3 × 1,0 mm ² (AWG 18)		0199 1892
SB52 / SB62	4 × 2,5 mm ² (AWG 14) + 3 × 1,0 mm ² (AWG 18)		0199 1914
SB54 / SB64	4 × 4 mm ² (AWG 12) + 3 × 1,0 mm ² (AWG 18)	Tendido fijo	0199 1930
SB56 / SB66	4 × 6 mm ² (AWG 10) + 3 × 1,5 mm ² (AWG 16)		0199 1957
SB59 / SB69	4 × 10 mm ² (AWG 8) + 3 × 1,5 mm ² (AWG 16)		0199 1973
SB51 / SB61	4 × 1,5 mm ² (AWG 16) + 3 × 1,0 mm ² (AWG 18)		1333 1167
SB52 / SB62	4 × 2,5 mm ² (AWG 14) + 3 × 1,0 mm ² (AWG 18)		1333 1175
SB54 / SB64	4 × 4 mm ² (AWG 12) + 3 × 1,0 mm ² (AWG 18)	Tendido flexible	0199 1949
SB56 / SB66	4 × 6 mm ² (AWG 10) + 3 × 1,5 mm ² (AWG 16)		0199 1965
SB59 / SB69	4 × 10 mm ² (AWG 8) + 3 × 1,5 mm ² (AWG 16)		0199 1981

Inst

Instalación eléctricaCable de potencia para motores CFM

Asignación de contactos del cable de motor freno CFM

El cable de motor freno está prefabricado para los siguientes rectificadores de freno:

- BME
- BMP
- BMH
- BMK
- BMV

Para la unidad de control BSG hace falta volver a prefabricar por parte del cliente.

Conector enchufable Vista X	Contacto	Identificación del hilo	Asignado	Tipo de contacto	Suplemento
	U1	Negro con	U		
C148U Conector con contactos hembra	V1	V1 letras U, V, W en blanco		Acortado a una	
	W1	(BK / WH)	W	longitud aproximada de	Una bolsa de plástico con piezas
	PE	Verde/Amarillo (GN / YE)	(conductor de puesta a tierra)	250 mm	
	3	Negro con	1	Con conector	pequeñas
	4	signos 1, 2, 3 en blanco	2	enchufable Phoenix	
	5	(BK / WH)	3	GMVSTBW 2,5 / 3ST	

Conector enchufable alternativo cable de motor freno CFM

Conector enchufable para alimentación de potencia con contactos hembra (completo)


Tipo	Secciones	Tendido	Referencia
SB51 / SB61	4 × 1,5 mm ² (AWG 16) + 3 × 1,0 mm ² (AWG 18)	Tendido fijo / tendido flexible	0199 1426
SB52 / SB62	4 × 2,5 mm ² (AWG 14) + 3 × 1,0 mm ² (AWG 18)		0199 1434
SB54 / SB64	4 × 4 mm ² (AWG 12) + 3 × 1,0 mm ² (AWG 18)		0199 1442
SB56 / SB66	4 × 6 mm ² (AWG 10) + 3 × 1,5 mm ² (AWG 16)		0199 1450
SB59 / SB69	4 × 10 mm ² (AWG 8) + 3 × 1,5 mm ² (AWG 16)		0199 1469





5.6.5 Cable de prolongación de motor freno para motor CFM

Ilustración del cable de prolongación de motor freno CFM



Tipos del cable de prolongación de motor freno CFM

Tipo de conector enchufable completo	Número de hilos y sección de cable	Tendido	Referencia
SB51 / SB61	4 × 1,5 mm ² (AWG 16) + 3 × 1,0 mm ² (AWG 18)		0199 199X
SB52 / SB62	4 × 2,5 mm ² (AWG 14) + 3 × 1,0 mm ² (AWG 18)		0199 2015
SB54 / SB64	4 × 4 mm ² (AWG 12) + 3 × 1,0 mm ² (AWG 18)	Tendido fijo	0199 2031
SB56 / SB66	4 × 6 mm ² (AWG 10) + 3 × 1,5 mm ² (AWG 16)		0199 2058
SB59 / SB69	4 × 10 mm ² (AWG 8) + 3 × 1,5 mm ² (AWG 16)		0199 2074
SB51 / SB61	4 × 1,5 mm ² (AWG 16) + 3 × 1,0 mm ² (AWG 18)		1333 1205
SB52 / SB62	4 × 2,5 mm ² (AWG 14) + 3 × 1,0 mm ² (AWG 18)		1333 1213
SB54 / SB64	4 × 4 mm ² (AWG 12) + 3 × 1,0 mm ² (AWG 18)	Tendido flexible	0199 204X
SB56 / SB66	4 × 6 mm ² (AWG 10) + 3 × 1,5 mm ² (AWG 16)		0199 2066
SB59 / SB69	4 × 10 mm ² (AWG 8) + 3 × 1,5 mm ² (AWG 16)		0199 2082

1

Instalación eléctrica

Cable de potencia para motores CFM

Asignación de contactos del cable de prolongación de motor freno CFM

Conector enchufable Vista X	Contacto	Identificación del hilo	Contacto	Conector enchufable Vista Y
C148U Conector con	U1	(BK / WH)	U1	C148U Acoplamiento con
contactos hembra	V1	Negro con letras U, V, W	V1	contactos de clavija
	W1	en blanco	W1	
W1 V1 U1	PE	(GN / YE) Verde/Amarillo	PE	U1 V1 W1
	3	(BK / WH) Negro con letras U, V, W	3	
	4		4	
5 4 3 PE	5	1, 2, 3	5	PE 3 4 5


El cable de prolongación de motor freno es una conexión 1:1 de todos los contactos.

Conector enchufable alternativo del cable de prolongación de motor freno CFM

Conector enchufable para alimentación de potencia con contactos de clavija (completos).

Tipo	Secciones	Tendido	Referencia
SB51 / SB61	4 × 1,5 mm ² (AWG 16) + 3 × 1,0 mm ² (AWG 18)	Tendido fijo / tendido flexible	0199 1477
SB52 / SB62	4 × 2,5 mm ² (AWG 14) + 3 × 1,0 mm ² (AWG 18)		0199 1485
SB54 / SB64	4 × 4 mm ² (AWG 12) + 3 × 1,0 mm ² (AWG 18)		0199 1493
SB56 / SB66	4 × 6 mm ² (AWG 10) + 3 × 1,5 mm ² (AWG 16)		0199 1507
SB59 / SB69	4 × 10 mm ² (AWG 8) + 3 × 1,5 mm ² (AWG 16)		0199 1515








5.7 Cable de retroalimentación para resolver

5.7.1 Estructura cable de retroalimentación para resolver

Ilustración del conector enchufable para resolver



413963531

- Conector: Intercontec ASTA
- Sobreimpresión: SEW-EURODRIVE
- Placa de características
- Longitud del cable ≤ 10 m: tolerancia +200 mm Longitud del cable ≥ 10 m: tolerancia +2 % Longitud de cable permitida según la documentación técnica.
- Conector sub D

Prefabricado del lado de motor

Para RH.M / RH.L / AS1H / ES1H se utiliza, en el lado de motor, un conector de señal CEM de 12 polos con contactos hembra de Intercontec. La pantalla está colocada de acuerdo a la compatibilidad electromagnética en la carcasa. Todos los conectores hermetizan el conector en el lado del cable mediante una obturación por platinas.

Opcionalmente está disponible un cable de retroalimentación para la respectiva caja de bornas. Los conductores individuales están descubiertos y preparados para la conexión en la caja de bornas.

Prefabricado del lado de convertidor

En el lado del convertidor se utiliza un conector CEM sub D comercial con contactos de clavija. Adaptado al convertidor se utiliza un conector de 9 polos o de 15 polos.

Cable híbrido

En la cubierta exterior está situada una placa de características en el lado del motor y otra en el lado del convertidor con la referencia de pieza y la marca de la empresa prefabricadora. La longitud de pedido y la tolerancia admisible tienen la siguiente interrelación:

- Longitud del cable ≤ 10 m: tolerancia 200 mm.
- Longitud del cable ≥ 10 m: tolerancia +2 %

En la planificación de proyecto se ha de prestar atención a un entorno conforme a la compatibilidad electromagnética.

NOTA

Para la planificación de proyecto de la longitud del cable máxima, tenga en cuenta el manual de sistema del convertidor.



5.7.2 Conector enchufable del cable de resolver RH.M / RH.L para MOVIDRIVE® MDX61B

llustración del cable de resolver RH.M / RH.L para MOVIDRIVE® MDX61B



Tipos cable de resolver RH.M / RH.L para MOVIDRIVE® MDX61B

Tipo	Sección	Tendido	Referencia
DFS / CFM	5 × 2 × 0,25 mm ² (AWG 24)	Tendido fijo	0199 4875
DFS / CFM		Tendido flexible	0199 3194

Asignación de contactos cable de resolver RH.M / RH.L para MOVIDRIVE® MDX61B

	Asignación de contactos cable de resolver RH1M					
Lado de conexión del motor						n MOVIDRIVE [®] DX61B
Conector enchufable Vista X	N° de contacto	Descripción	Color del hilo	Descripción	N° de contacto	Conector enchufable Vista Y
ASTA 021 FR	1	R1 (Referencia +)	Rosa (PK)	R1 (Referencia +)	3	Sub D
ASIA 021 FR	2	R2 (Referencia –)	Gris (GY)	R2 (Referencia –)	8	de 9 polos
0198 6732	3	S1 (Coseno +)	Rojo (RD)	S1 (Coseno +)	2	
de 12 polos con	4	S3 (Coseno –)	Azul (BU)	S3 (Coseno –)	7	
contactos hembra	5	S2 (Seno +)	Amarillo (YE)	S2 (Seno +)	1	1
	6	S4 (Seno –)	Verde (GN)	S4 (Seno –)	6	$\ \cdot\ $
90 10	7	n. c.	-	_	-	والنبال
80 0 0 2 0 E 0 0	8	n. c.	-	-	-	,
6 05 04	9	TF / KTY +	Marrón (BN) / Violeta (VT)1)	TF / KTY +	9	
	10	TF / KTY –	Blanco (WH) / Negro (BK) ¹⁾	TF / KTY –	5	
	11	n. c.	-	_	-	
	12	n. c.	-	n. c.	4	

¹⁾ Asignación doble para aumentar la sección





5.7.3 Cable de Resolver conector enchufable RH.M / RH.L para MOVIAXIS® MX

llustración del cable de resolver RH.M / RH.L para MOVIAXIS® MX



Tipos cable de resolver RH.M / RH.L para MOVIAXIS® MX

Tipo	Sección	Tendido	Referencia
DFS / CFM	5 × 2 × 0,25 mm ² (AWG 24)	Tendido fijo	1332 7429
DFS / CFM	5 ^ 2 ^ 0,25 mm (AVVG 24)	Tendido flexible	1332 7437

Asignación de contactos cable de resolver RH.M / RH.L para ${\it MOVIAXIS}^{\it @}$ ${\it MX}$


		Asignación (de contactos cable de resolve	er RH1M		
Lado de conexión del motor				Conexión MOVIAXIS® MX		
Conector enchufable Vista X	N° de contacto	Descripción	Color del hilo	Descripción	N° de contacto	Conector enchufable Vista Y
ASTA 021 FR	1	R1 (Referencia +)	Rosa (PK)	R1 (Referencia +)	5	Sub D
0198 6732	2	R2 (Referencia –)	Gris (GY)	R2 (Referencia –)	13	de 15 polos
d- 40 d	3	S1 (Coseno +)	Rojo (RD)	S1 (Coseno +)	2	
de 12 polos con contactos hembra	4	S3 (Coseno –)	Azul (BU)	S3 (Coseno –)	10	
~~	5	S2 (Seno +)	Amarillo (YE)	S2 (Seno +)	1	9 1
	6	S4 (Seno –)	Verde (GN)	S4 (Seno –)	9	
80 90 10	7	n. c.	-	n. c.	3	15
	8	n. c.	_	n. c.	4	
6 05 04	9	TF / KTY +	Marrón (BN) / Violeta (VT) ¹⁾	TF / KTY +	14	
	10	TF / KTY –	Blanco (WH) / Negro (BK) ¹⁾	TF / KTY –	6	
	11	n. c.	_	n. c.	7	
	12	n. c.	-	n. c.	8	
	-	_	-	n. c.	11	
	-	_	-	n. c.	12	
	-	_	-	n. c.	15	

¹⁾ Asignación doble para aumentar la sección

Todos los conectores están representados con la vista hacia el lado de contactos.

5.7.4 Cable de prolongación para resolver RH.M / RH.L

Ilustración del cable de prolongación para Resolver RH.M / RH.L



Tipos cable de prolongación para resolver RH.M / RH.L

Tipo	Sección	Tendido	Referencia
DFS / CFM	5 × 2 × 0,25 mm ² (AWG 24)	Tendido fijo	0199 5421
DFS / CFM		Tendido flexible	0199 5413

Asignación de contactos cable de prolongación para Resolver RH.M / RH.L

	Asignación de contactos cable de prolongación para resolver RH.M							
Conector enchufable Vista X	N° de contacto	Descripción	Color del hilo	Descripción	N° de contacto	Conector enchufable Vista Y		
ASTA 021 FR	1	R1 (Referencia +)	Rosa (PK)	R1 (Referencia +)	1	AKUA 020 MR		
0198 6732	2	R1 (Referencia –)	Gris (GY)	R1 (Referencia –)	2	0199 6479		
da 40 aadaa aa	3	S1 (Coseno +)	Rojo (RD)	S1 (Coseno +)	3	d- 40 d		
de 12 polos con contactos hembra	4	S3 (Coseno –)	Azul (BU)	S3 (Coseno –)	4	de 12 polos con contactos de		
~~	5	S2 (Seno +)	Amarillo (YE)	S2 (Seno +)	5	clavija		
	6	S4 (Seno –)	Verde (GN)	S4 (Seno –)	6			
80 90 10	7	n. c.	_	n. c.	7	10 % %		
((7 12 10 3))	8	n. c.	_	n. c.	8	o o °o 7o		
6 05 04	9	TF / KTY +	Marrón (BN) / Violeta (VT) ¹⁾	TF / KTY +	9	$\binom{2}{0}$ $\binom{10}{0}$ $\binom{12}{0}$ $\binom{6}{0}$		
	10	TF / KTY –	Blanco (WH) / Negro (BK) ¹⁾	TF / KTY –	10	30,1105		
	11	n. c.	_	n. c.	11			
	12	n. c.	_	n. c.	12			

¹⁾ Asignación doble para aumentar la sección

El cable de prolongación es una conexión 1:1 de los contactos.

5.7.5 Conector enchufable alternativo cable de resolver RH.M / RH.L

Conector enchufable de señal con contactos hembra (completos)

Tipo	Sección	Tendido	Referencia
RH.M / RH.L	6 × 2 × 0,06 1 mm ² (AWG 29 AWG 18)	Tendido fijo / tendido flexible	0198 6732

Conector enchufable de señal con contactos de clavija (completo)

Tipo	Sección	Tendido	Referencia
RH.M / RH.L	6 × 2 × 0,06 1 mm ² (AWG 29 AWG 18)	Tendido fijo / tendido flexible	0199 6479






475439755

5.7.6 Cable de resolver RH.M / RH.L caja de bornas DFS / CFM para MOVIDRIVE® MDX61B con alimentación de 5 V_{CC}

llustración del cable de resolver para MOVIDRIVE® MDX61B



Tipos cable de resolver para MOVIDRIVE® MDX61B

Tipo	Sección	Tendido	Referencia
DFS	5 × 2 × 0,25 mm ² (AWG 24)	Tendido fijo	1332 8174
DFS		Tendido flexible	1332 8441
CFM		Tendido fijo	0199 5898
CFM		Tendido flexible	0199 5901


Asignación de contactos del cable de resolver para RH.M / RH.L

	Cable de resolver conexión de caja de bornas resolver RH1M para motores DFS / CFM					
Lado de conexión	Lado de conexión del motor			Conexión MOVIDRIVE [®] MDX61B		
Regleta de bornas Vista X	N° de contacto	Descripción	Color del hilo	Descripción	N° de contacto	Conector enchufable Vista Y
	1	R1 (Referencia +)	Rosa (PK)	R1 (Referencia +)	3	Sub-D 9 polos
	2	R2 (Referencia –)	Gris (GY)	R2 (Referencia –)	8	
	3	S1 (Coseno +)	Rojo (RD)	S1 (Coseno +)	2	
4 0	4	S3 (Coseno –)	Azul (BU)	S3 (Coseno –)	7	6
	5	S2 (Seno +)	Amarillo (YE)	S2 (Seno +)	1	
	6	S4 (Seno –)	Verde (GN)	S4 (Seno -)	6	9 6
	7	n.c.	-	n.c.	4	
	8	n.c.	-	_	_	
	9	TF / KTY +	Marrón (BN) / Violeta (VT) ¹⁾	TF / KTY +	9	
	10	TF / KTY –	Blanco (WH) / Negro (BK) ¹⁾	TF / KTY –	5	

¹⁾ Asignación doble para aumentar la sección

5.7.7 Cable de resolver RH.M / RH.L caja de bornas DFS / CFM para MOVIAXIS® MX

llustración del cable de resolver para MOVIAXIS® MX



Tipos cable de resolver para MOVIAXIS® MX

Tipo	Sección	Tendido	Referencia
DFS	5 × 2 × 0,25 mm ² (AWG 24)	Tendido fijo	1332 7445
DFS		Tendido flexible	1332 7453
CFM		Tendido fijo	1332 7623
CFM		Tendido flexible	1332 7631

Asignación de contactos cable de resolver RH.M / RH.L

Cable de	Cable de resolver conexión de caja de bornas resolver RH.M / RH.L MOVIAXIS [®] MX con motores DFS / CFM					
Lado de conexión	Lado de conexión del motor			Conexión MOVIAXIS® MX		
Regleta de bornas Vista X	N° de contacto	Descripción	Color del hilo	Descripción	N° de contacto	Conector enchufable Vista Y
	1	R1 (Referencia +)	Rosa (PK)	R1 (Referencia +)	5	Sub D
	2	R2 (Referencia –)	Gris (GY)	R2 (Referencia –)	13	de 15 polos
	3	S1 (Coseno +)	Rojo (RD)	S1 (Coseno +)	2	
	4	S3 (Coseno –)	Azul (BU)	S3 (Coseno –)	10	
	5	S2 (Seno +)	Amarillo (YE)	S2 (Seno +)	1	1
	6	S4 (Seno –)	Verde (GN)	S4 (Seno –)	9	
	7	n. c	_	n. c	3	15
	8	n. c	_	n. c	4	
	9	TF / KTY +	Marrón (BN) / Violeta (VT) ¹⁾	TF / KTY +	14	
	10	TF / KTY –	Blanco (WH) / Negro (BK) ¹⁾	TF / KTY	6	
	11	_	_	n. c	7	
	12	_	-	n. c	8	
	13	-	-	n. c	11	
	14	_	_	n. c	12	
	15	_	_	n. c	15	

¹⁾ Asignación doble para aumentar la sección





Cable de retroalimentación para encoder HIPERFACE® 5.8

5.8.1 Estructura cable de retroalimentación para encoder HIPERFACE®

Ilustración del conector enchufable para resolver



- Conector: Intercontec ASTA
- Sobreimpresión: SEW-EURODRIVE [2]
- Placa de características
- Longitud del cable ≤ 10 m: tolerancia +200 mm Longitud del cable ≥ 10 m: tolerancia +2 % Longitud de cable permitida según la documentación técnica.
- Conector sub D

Prefabricado del lado de motor

Para RH.M / RH.L / AS1H / ES1H se utiliza, en el lado de motor, un conector de señal CEM de 12 polos con contactos hembra de Intercontec. La pantalla está colocada de acuerdo a la compatibilidad electromagnética en la carcasa. Todos los conectores hermetizan el conector en el lado del cable mediante una obturación por platinas.

Opcionalmente está disponible un cable de retroalimentación para la respectiva caja de bornas. Los conductores individuales están descubiertos y preparados para la conexión en la caja de bornas.

Prefabricado del lado de convertidor

En el lado del convertidor se utiliza un conector CEM sub D comercial con contactos de clavija. Adaptado al convertidor se utiliza un conector de 9 polos o de 15 polos.

Cable híbrido

En la cubierta exterior está situada una placa de características en el lado del motor y otra en el lado del convertidor con la referencia de pieza y la marca de la empresa prefabricadora. La longitud de pedido y la tolerancia admisible tienen la siguiente interrelación:

- Longitud del cable ≤ 10 m: tolerancia 200 mm.
- Longitud del cable ≥ 10 m: tolerancia +2 %

En la planificación de proyecto se ha de prestar atención a un entorno conforme a la compatibilidad electromagnética.

NOTA

Para la planificación de proyecto de la longitud del cable máxima, tenga en cuenta el manual de sistema del convertidor.

1

Instalación eléctrica

Cable de retroalimentación para encoder HIPERFACE®

5.8.2 Cable de encoder HIPERFACE® para MOVIDRIVE® MDX61B y MOVIAXIS® MX

Ilustración del cable de encoder HIPERFACE® para MOVIDRIVE® MDX61B y MOVIAXIS® MX



Tipos cable de encoder HIPERFACE® para MOVIDRIVE® MDX61B y MOVIAXIS® MX

•	Tipo	Sección	Tendido	Referencia
	DFS / CFM	$6 \times 2 \times 0.25 \text{ mm}^2 (ANNC 24)$	Tendido fijo	1332 4535
	DFS / CFM	6 × 2 × 0,25 mm ² (AWG 24)	Tendido flexible	1332 4551

Asignación de contactos cable HIPERFACE® para encoder AS1H / ES1H / AV1H

	Asignació	n de contactos ca	able HIPERFACE [®] para en	ncoder AS1H / ES1H	H / AV1H	
Lado de conexió	Lado de conexión del motor			Conexión MOVIDRIVE [®] MDX61B MOVIAXIS [®] MX		
Conector enchufable Vista X	N° de contacto	Descripción	Color del hilo	Descripción	N° de contacto	Conector enchufable Vista Y
ASTA 021 FR	1	n. c.	n. c.	n. c.	3	Sub D
0198 6732	2	n. c.	n. c.	n. c.	5	de 15 polos
da 40 malas ass	3	S1 (Coseno +)	Rojo (RD)	S1 (Coseno +)	1	•
de 12 polos con contactos hembra	4	S3 (Coseno –)	Azul (BU)	S3 (Coseno –)	9	
~~	5	S2 (Seno +)	Amarillo (YE)	S2 (Seno +)	2	
	6	S4 (Seno –)	Verde (GN)	S4 (Seno –)	10	9 1
80 90 10	7	DATA –	Violeta (VT)	DATA –	12	
((7 12 10 3))	8	DATA+	Negro (BK)	DATA+	4	15 8
6 05 04	9	TF / KTY +	Marrón (BN)	TF / KTY +	14	
	10	TF / KTY –	Blanco (WH)	TF / KTY –	6	
	11	GND	Gris/Rosa (GY/PK) / Rosa (PK) ¹⁾	GND	8	
	12	U _s	Rojo / Azul (RD/BU) / Gris (GY) ¹⁾	U _s	15	
	-	_	-	n. c.	7	
	_	_	-	n. c.	11	
	-	_	-	n. c.	13	

¹⁾ Asignación doble para aumentar la sección





5.8.3 Cable de prolongación para encoder HIPERFACE® AS1H / ES1H / AV1H

llustración del cable de prolongación para encoder HIPERFACE® AS1H / ES1H / AV1H



Tipos cable de prolongación para encoder HIPERFACE® AS1H, ES1H, AV1H

Tipo	Sección	Tendido	Referencia
DFS / CFM	6 × 2 × 0.25 mm ² (AWG 24)	Tendido fijo	0199 5391
DFS / CFM	6 × 2 × 0,25 mm ² (AWG 24)	Tendido flexible	0199 5405

Asignación de contactos cable de prolongación para Encoder HIPERFACE[®] AS1H / ES1H / AV1H

Asiç	gnación de	contactos cable	de prolongación HIPERFACE [®] par	ra encoder AS1H	/ ES1H / AV	′1H
Conector enchufable Vista X	N° de contacto	Descripción	Color del hilo	Descripción	N° de contacto	Conector enchufable Vista Y
ASTA 021 FR	1	n. c.	-	n. c.	1	AKUA 020 MR
0198 6732	2	n. c.	-	n. c.	2	0199 6479
	3	S1 (Coseno +)	Rojo (RD)	S1 (Coseno +)	3	
de 12 polos con contactos hembra	4	S3 (Coseno –)	Azul (BU)	S3 (Coseno –)	4	de 12 polos con contactos de
~~	5	S2 (Seno +)	Amarillo (YE)	S2 (Seno +)	5	clavija
	6	S4 (Seno –)	Verde (GN)	S4 (Seno –)	6	
80 90 10	7	DATA –	Violeta (VT)	DATA –	7	80 % 10
	8	DATA+	Negro (BK)	DATA+	8	0 0 0 0
6 05 04	9	TF / KTY +	Marrón (BN)	TF / KTY +	9	
	10	TF / KTY –	Blanco (WH)	TF / KTY –	10	05 04
	11	GND	Gris/Rosa (GY/PK) / Rosa (PK) ¹⁾	GND	11	
	12	U _s	Rojo / Azul (RD/BU) / Gris (GY) ¹⁾	U _s	12	

¹⁾ Asignación doble para aumentar la sección

El cable de prolongación es una conexión 1:1 de los contactos.



Instalación eléctricaCable de retroalimentación para encoder HIPERFACE[®]

Conector enchufable alternativo cable para encoder HIPERFACE® AS1H / ES1H / AV1H 5.8.4

Conector enchufable de señal con contactos hembra (completos)

Tipo	Secciones conectables	Tendido	Referencia
AS1H			
ES1H	6 × 2 × 0,06 1 mm ² (AWG 29 AWG 18)	Tendido fijo / tendido flexible	0198 6732
AV1H			

Conector enchufable de señal con contactos de clavija (completo)

Tipo	Secciones conectables	Tendido	Referencia
AS1H	2		
ES1H	6 × 2 × 0,06 1 mm ² (AWG 29 AWG 18)	Tendido fijo / tendido flexible	0199 6479
AV1H			






5.8.5 Cable de encoder HIPERFACE® caja de bornas CFM para MOVIAXIS® MX, MOVIDRIVE® MDX61B

Ilustración del cable de encoder HIPERFACE® para motores CFM

La siguiente figura muestra el cable de encoder HIPERFACE® con conexión de caja de bornas en el lado de motor para motores CFM.



Tipos cable de encoder HIPERFACE[®] para motores CFM

Tipo	Sección	Tendido	Referencia
CFM	6 × 2 × 0,25 mm ² (AWG 24)	Tendido fijo	1332 4578
CFM		Tendido flexible	1332 4543

Asignación de contactos cable de encoder HIPERFACE® AS1H / ES1H

Cable de enco	Cable de encoder HIPERFACE [®] conexión de caja de bornas MOVIAXIS [®] MX, MOVIDRIVE [®] MDX61B con motores CFM					
Lado de conexión del motor						MOVIAXIS [®] MX RIVE [®] MDX61B
Regleta de bornas Vista X	N° de contacto	Descripción	Color del hilo	Descripción	N° de contacto	Conector enchufable Vista Y
	6	Datos +	Negro (BK)	Datos +	4	
	5	Datos –	Violeta (VT)	Datos –	12	
	1	S1 (Coseno +)	Rojo (RD)	S1 (Coseno +)	1	
	2	S3 (Coseno –)	Azul (BU)	S3 (Coseno –)	9	9
	3	S2 (Seno +)	Amarillo (YE)	S2 (Seno +)	2	
	4	S4 (Seno –)	Verde (GN)	S4 (Seno –)	10	15 8
8 0	7	GND	Gris/Rosa (GY/PK) / Rosa (PK) ¹⁾	GND	8	
	8	Us	Rojo/Azul (RD/BU) / Gris (GY) ¹⁾	Us	15	
	9	TF / KTY +	Marrón (BN)	TF / KTY +	14	
	10	TF / KTY –	Blanco (WH)	TF / KTY	6	

¹⁾ Asignación doble para aumentar la sección

1

Instalación eléctrica

Cable de retroalimentación para encoder HIPERFACE®

5.8.6 Cable de encoder HIPERFACE® caja de bornas DFS para MOVIAXIS® MX, MOVIDRIVE® MDX61B Ilustración del cable de encoder HIPERFACE® para motores DFS

La siguiente figura muestra el cable de encoder HIPERFACE[®] con conexión de caja de bornas en el lado de motor para motores DFS.



Tipos cable de encoder HIPERFACE[®] para motores DFS

Tipo	Sección	Tendido	Referencia
DFS	$6 \times 2 \times 0.25 \text{ mm}^2 \text{ (AWG 24)}$	Tendido fijo	1332 7658
DFS		Tendido flexible	1332 7666

Asignación de contactos cable de encoder HIPERFACE® AS1H / ES1H / AV1H

Cable de encoder HIPERFA Lado de conexión del motor		CE [®] conexión de d	caja de bornas MOVIAXIS [®]	MX, MOVIDRIVE [®] N	Conexión	motores DFS MOVIAXIS® MX IVE® MDX61B
Regleta de bornas Vista X	N° de contacto	Descripción	Color del hilo	Descripción	N° de contacto	Conector enchufable Vista Y
	6	Datos +	Negro (BK)	Datos +	4	
	5	Datos –	Violeta (VT)	Datos –	12	
	1	S1 (Coseno +)	Rojo (RD)	S1 (Coseno +)	1	
	2	S3 (Coseno –)	Azul (BU)	S3 (Coseno –)	9	9
	3	S2 (Seno +)	Amarillo (YE)	S2 (Seno +)	2	
	4	S4 (Seno –)	Verde (GN)	S4 (Seno –)	10	15 8
0 0	7	GND	Gris/Rosa (GY/PK) / Rosa (PK) ¹⁾	GND	8	
	8	Us	Rojo/Azul (RD/BU) ¹⁾ Gris (GY) ¹⁾	Us	15	
	9	TF / KTY +	Marrón (BN)	TF / KTY +	14	
	10	TF / KTY –	Blanco (WH)	TF / KTY	6	


¹⁾ Asignación doble para aumentar la sección





5.8.7 Cable de encoder AV1Y / DIP11A/B para MOVIDRIVE® MDX61B

Ilustración del cable de encoder AV1Y / DIP11A/B



Tipos cable de encoder AV1Y / DIP11A/B

Tipo	Sección	Tendido	Referencia
DFS / CFM	3 × 2 × 0,25 mm ² (AWG 24)	Tendido fijo	0198 9294
DFS / CFM		Tendido flexible	0198 9308

Asignación de contactos cable para encoder AV1Y / DIP11A/B

		Asig	nación de contactos			
Lado de conexión del motor					Conexión MOVIDRIVE MDX61B	
Conector redondo Vista X	N° de contacto	Descripción	Color del hilo	Descripción	N° de contacto	Conector enchufabl
SPUC 17H FRON	1	n. c	-	n. c	_	Sub D
005	2	n. c	_	n. c	_	de 9 polos
0198 8867	3	n. c	_	n. c	_	
de 17 polos con	4	n. c	-	n. c	-	
contactos hembra	5	n. c	_	n. c	_	6
	6	n. c	_	n. c	_	
	7	UB	Blanco (WH)	UB	9	9 9 5
0 10 110 10 0 12 13 0 16 2 13 0 16	8	T+	Rosa (PK)	T+	3	
3 14 O 15 8 O P O	9	T–	Gris (GY)	T–	8	
05 06 09	10	GND	Marrón (BN)	GND	5	
	11	n. c	_	n. c	-	
	12	n. c	-	n. c	-	
	13	n. c	-	n. c	_	
	14	D+	Amarillo (YE)	D+	1	
	15	n. c	_	n. c	_	
	16	n. c	-	n. c	_	
	17	D-	Verde (GN)	D-	6	


NOTA

Las especificaciones para los cables con las referencias 0198 9294 y 0198 9308 las obtendrá consultando con SEW-EURODRIVE.

Instalación eléctricaCable de retroalimentación para encoder HIPERFACE[®]

Cable de encoder AV1Y para MOVIDRIVE® MDX61B

Ilustración del cable de encoder AV1Y



Tipos cable de encoder AV1Y

Tipo	Sección	Tendido	Referencia
DFS / CFM	$5 \times 2 \times 0.25 \text{ mm}^2 \text{ (AWG 24)}$	Tendido fijo	1332 8131
DFS / CFM		Tendido flexible	1332 8123

Asignación de contactos cable para encoder AV1Y

		Asiç	nación de contactos			
Lado de conexiór	n del motor				Conexión MOVIDRIV MDX61B	
Conector redondo Vista X	N° de contacto	Descripción	Color del hilo	Descripción	N° de contacto	Conector enchufable
SPUC 17H FRON	1	n. c	-	n. c	_	Sub D
005	2	n. c	-	n. c	_	de 9 polos
0198 8867	3	n. c	-	n. c	_	
	4	n. c	_	n. c	_	Vista Y
de 17 polos con contactos hembra	5	n. c	_	n. c	_	
contactos nembra	6	n. c	_	n. c	_	
	7	UB	Blanco (WH)	UB	9	
Vista X	8	T+	Rosa (PK)	T+	3	
VISIA A	9	T–	Gris (GY)	T–	8	
	10	GND	Marrón (BN)	GND	5	
	11	n. c	_	n. c	_	
	12	n. c	_	n. c	_	
	13	n. c	_	n. c	_	
	14	D+	Amarillo (YE)	D+	1	
	15	n. c	-	n. c	_	
	16	n. c	-	n. c	_	
	17	D-	Verde (GN)	D-	6	
	12	В	Rojo (RD)	В	2	Sub D
	13	В	Azul (BU)	В	10	de 15 polos
	15	Α	Amarillo (YE)	А	1	
	16	A	Verde (GN)	A	9	9 15 8
						Vista Z



5.8.9 Cable de prolongación para encoder AV1Y

Ilustración del cable de prolongación para encoder AV1Y



Tipos cable de prolongación para encoder AV1Y

Tipo	Sección	Tendido	Referencia
DFS / CFM	5 × 2 × 0,25 mm ² (AWG 24)	Tendido flexible	0593 9682

Asignación de contactos cable de prolongación para encoder AV1Y

	Asignación de contactos					
Conector enchufable Vista X	N° de contacto	Descripción	Color del hilo	Descripción	N° de contacto	Conector enchufable Vista Y
	1	n. c.	-	n. c.	1	
	2	n. c.	-	n. c.	2	
	3	n. c.	_	n. c.	3	
	4	n. c.	_	n. c.	4	Acoplamiento
	5	n. c.	_	n. c.	5	SRUC 17G
	6	n. c.	_	n. c.	6	0593 4036
Conector redondo SPUC 17H	7	UB	Blanco (WH)	UB	7	
	8	T+	Rosa (PK)	T+	8	
0198 8867	9	T–	Gris (GY)	T–	9	010 11 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01
	10	GND	Marrón (BN)	GND	10	8 0 14 3 8 0 0 4
de 17 polos con contactos hembra	11	n.c.	_	n.c.	11	6.550
	12	В	Rojo (RD)	В	12	
	13	B	Azul (BU)	B	13	de 17 polos con
	14	D+	Negro (BK)	D+	14	contactos de clavija
	15	Α	Amarillo (YE)	Α	15	
	16	Ā	Verde (GN)	Ā	16	
	17	D-	Violeta (VT)	D-	17	1

El cable de prolongación es una conexión 1:1 de los contactos.

Conector enchufable alternativo cable de encoder AV1Y

Conector enchufable de señal con contactos hembra (completos)

Tipo	Sección	Tendido	Referencia
AV1Y	5 × 2 × 0,06 1 mm ² (AWG 29 AWG 18)	Tendido flexible	0198 8867


Conector enchufable de señal con contactos de clavija (completo)

Tipo	Sección	Tendido	Referencia	
AV1Y	5 × 2 × 0,06 1 mm ² (AWG 29 AWG 18)	Tendido flexible	0593 4036	



5.9 Cable de ventilación forzada

5.9.1 Ilustración del cable para motores con ventilación forzada VR



- Conector: STAK 200
- [2] [3] Sobreimpresión: SEW-EURODRIVE
- Placa de características
- Longitud del cable ≤ 5 m: tolerancia +200 mm Longitud del cable ≥ 5 m: tolerancia +2 % Longitud de cable permitida según la documentación técnica.

5.9.2 Tipos cable para ventilación forzada VR

Tipo	Sección	Tendido	Referencia
DFS / CFM	3 × 1 mm ² (AWG 18)	Tendido fijo	0198 6341
DFS / CFM	3 ^ T IIIIII (AWG 10)	Tendido flexible	0199 560X

5.9.3 Asignación de contactos cable para ventilación forzada VR

Conector enchufable STAK 200 Vista X	Contacto	Identificación del hilo	Asignado	Contacto	Tipo de conexión
Conector con 2 contactos hembra	1	Cifra 1	24 V +	Acortado a una	Virolog do
0198 4985	2	Cifra 2	0 V	longitud aproximada de 250 mm	Virolas de cable

5.9.4 Conector enchufable alternativo cable para ventilación forzada VR

Conector enchufable de señal con contactos hembra (completos)


Ti	ipo Secciones conectables		Tendido	Referencia
V	R	3 x 1 mm ² (AWG 18)	Tendido fijo / tendido flexible	0198 4985





Cable de prolongación para ventilación forzada VR

Ilustración del cable de prolongación para ventilación forzada VR



- Conector hembra: STAK 200
- [2] [3] [4] Sobreimpresión: SEW-EURODRIVE
- Placa de características
- Longitud del cable ≤ 5 m: tolerancia +200 mm Longitud del cable ≥ 5 m: tolerancia +2 %
 - Longitud de cable permitida según la documentación técnica.
- Conector: STAS 200

Tipos cable de prolongación para ventilación forzada VR

Tipo	Sección	Tendido	Referencia
DFS / CFM	3 × 1 mm ² (AWG 18)	Tendido fijo	0199 5618
DFS / CFM	3 ^ I IIIIII (AVVG 10)	Tendido flexible	0199 5626

Asignación de contactos cable de prolongación para ventilación forzada VR

Conector enchufable STAS 200 Vista X	Contacto	ldentificación del hilo	Asignado	Contacto	Tipo de conexión STAK 200 Vista Y
Conector de	1	Cifra 1	24 V +	1	Conector con
2 contactos de clavija	2	Cifra 2	0 V	2	2 contactos hembra
0198 5693	<u> </u>		-		0198 4985

El cable de prolongación es una conexión 1:1 de los contactos.

Conector enchufable alternativo cable de prolongación para ventilación forzada VR

Conector enchufable de señal con contactos de clavija (completo)

Tipo	Sección	Tendido	Referencia
VR	3 × 1 mm ² (AWG 18)	Tendido fijo / tendido flexible	0198 5693



Instalación eléctricaEspecificación de los cables de motor para motores DFS y CFM

5.10 Especificación de los cables de motor para motores DFS y CFM

5.10.1 Tendido fijo de los cables de motor

Forma de tendido			Fijo				
Secciones del cable		4 x 1,5 mm ² (AWG 16)	4 x 2,5 mm ² (AWG 14)	4 x 4 mm ² (AWG 12)	4 x 6 mm ² (AWG 10)	4 x 10 mm ² (AWG 8)	
Fabricante			ı	HELUKABEL	ı	'	
Denominación del fabricante				LI9YCY			
Tensión de servicio U ₀ / U CA	[V]			600 / 1000			
Rango de temperatura	[°C]		Tend	dido fijo –40 a +8	0		
Temperatura máxima	[°C]			+80			
Radio de flexión mínimo	[mm]	45	55	65	73	85	
Diámetro D	[mm]	9,0 ± 0,2	11 ± 0,2	13 ± 0,2	14,3 ± 0,3	17,0 ± 0,6	
Identificación del hilo		BK con signo WH + GN/YE					
Color de cubierta		Naranja, similar a RAL 2003					
Autorización(es)		DESINA / VDE / UL					
Capacidad de servicio conductor/pantalla	[nF/km]	110	110	118	125	125	
Capacidad de servicio conductor/conductor	[nF/km]	70	70	75	80	80	
Exento de halógenos		no					
Exento de silicona		sí					
Exento de CFC				sí			
Aislamiento interior (conductor)				PP			
Aislamiento exterior (cubierta)		PVC					
Ignífugo/autoextintor		no					
Material de conductor Cu							
Apantallado	Cu estañado						
Peso (cable)	[kg/km]	134	202	262	332	601	





5.10.2 Tendido flexible de los cables de motor

Forma de tendido		Flexible					
Secciones del cable		4 x 1,5 mm ²	4 x 2,5 mm ²	4 x 4 mm ²	4 x 6 mm ²	4 x 10 mm ²	
		(AWG 16)	(AWG 14)	(AWG 12)	(AWG 10)	(AWG 8)	
Fabricante			ı	Nexans		l	
Denominación del fabricante		PSL(LC)C11	γ-J 4 x mm ²	PSL ²	11YC11Y-J 4 x .	mm ²	
Tensión de servicio U ₀ / U CA	[V]			600 / 1000			
Rango de temperatura	[°C]			–20 a +60			
Temperatura máxima	[°C]		+ 90	(en el conducto	or)		
Radio de flexión mínimo	[mm]	134	140	135	155	180	
Diámetro D	[mm]	12,8 + 0,6 / -0,7	15,7 ± 0,3	13,2 ± 0,4	15,4 ± 0,4	17,8 ± 0,5	
Aceleración máxima	[m/s ²]			20			
Velocidad máxima	[m/min]	200 con recorrido de desplazamiento máx. de 5 m					
Identificación del hilo		BK con signo WH + GN/YE					
Color de cubierta		Naranja, similar a RAL 2003					
Autorización(es)		DESINA / VDE / UL / cRUus					
Capacidad de servicio conductor/pantalla	[nF/km]	95	95	170	170	170	
Capacidad de servicio conductor/conductor	[nF/km]	65	65	95	95	95	
Exento de halógenos		sí					
Exento de silicona		sí					
Exento de CFC		sí					
Aislamiento interior (conductor)		Polio	lefina		TPM		
Aislamiento exterior (cubierta)		TPU (PUR)					
Ignífugo/autoextintor		sí					
Material de conductor		E-Cu metálico					
Apantallado		Trenzado Cu estañado (cobertura óptica > 85 %)					
Peso (cable)	[kg/km]	249	373	311	426	644	
Ciclos de flexión mínimos		≥ 5 millones					

Instalación eléctricaEspecificación de los cables de motor para motores DFS y CFM

5.10.3 Tendido fijo de los cables de motor freno

Forma de tendido		Fijo						
Secciones del cable		4 x 1,5 mm ² (AWG 16) +	4 x 2,5 mm ² (AWG 14) +	4 x 4 mm ² (AWG 12) +	4 x 6 mm ² (AWG 10) +	4 x 10 mm ² (AWG 8) +		
		3 x 1 mm ² (AWG 18)	3 x 1 mm ² (AWG 18)	3 x 1 mm ² (AWG 18)	3 x 1,5 mm ² (AWG 16)	3 x 1,5 mm ² (AWG 16)		
Fabricante				HELUKABEL				
Denominación del fabricante				LI9YCY				
Tensión de servicio U ₀ / U CA	[V]			600 / 1000				
Rango de temperatura	[°C]		Те	ndido fijo: –40 a	+80			
Temperatura máxima	[°C]			+80				
Radio de flexión mínimo	[mm]	60	68	75	85	100		
Diámetro D	[mm]	11,8 ± 0,4	13,4 ± 0,4	15,0 ± 0,5	17,0 ± 0,6	20,0 ± 1,0		
Identificación del hilo		BK con signo WH + GN/YE						
Color de cubierta			Nara	nja, similar a RAL	a RAL 2003			
Autorización(es)				DESINA / VDE / U	JL			
Capacidad de servicio conductor/pantalla	[nF/km]	105	105	110	115	120		
Capacidad de servicio conductor/conductor	[nF/km]	60	60	70	75	78		
Exento de halógenos				no				
Exento de silicona				sí				
Exento de CFC				sí				
Aislamiento interior (conductor)				PP				
Aislamiento exterior (cubierta)				PVC				
Ignífugo/autoextintor		sí						
Material de conductor	de conductor Cu							
Apantallado		Cu estañado						
Peso (cable)	[kg/km]	229	292	393	542	938		



Instalación eléctrica Especificación de los cables de motor para motores DFS y CFM



5.10.4 Tendido flexible de los cables de motor freno

Forma de tendido	Flexible						
Secciones del cable		4 x 1,5 mm ² (AWG 16)	4 x 2,5 mm ² (AWG 14)	4 x 4 mm ² (AWG 12)	4 x 6 mm ² (AWG 10)	4 x 10 mm ² (AWG 8)	
		3 x 1 mm ² (AWG 18)	3 x 1 mm ² (AWG 18)	3 x 1 mm ² (AWG 18)	3 x 1,5 mm ² (AWG 16)	3 x 1,5 mm ² (AWG 16)	
Fabricante			"	Nexans	'	'	
Denominación del fabricante		PSL(LC)C11Y	-J 4x +3A/C	PSL	11YC11Y-J 4x +	3A/C	
Tensión de servicio U ₀ / U CA	[V]			600 / 1000			
Rango de temperatura	[°C]			–20 a +60			
Temperatura máxima	[°C]			+90 (conductor)			
Radio de flexión mínimo	[mm]	159	170	155	175	200	
Diámetro D	[mm]	$15,0 \pm 0,9$	16,5 ± 0,7	$15,3 \pm 0,5$	17,4 ± 0,5	$20,5 \pm 0,5$	
Aceleración máxima	[m/s ²]			20			
Velocidad máxima	[m/min]		200 con recorrido	de desplazamie	nto máx. de 5 m		
Identificación del hilo		BK con signo WH + GN/YE					
Color de cubierta		Naranja, similar a RAL 2003					
Autorización(es)		DESINA / VDE / UL / cRUus					
Capacidad de servicio conductor/pantalla	[nF/km]	105	105	170	170	170	
Capacidad de servicio conductor/conductor	[nF/km]	65	65	95	95	95	
Exento de halógenos				sí	1		
Exento de silicona		SÍ					
Exento de CFC		Sí					
Aislamiento interior (cable)		TPM					
Aislamiento exterior (cubierta)	Polic	olefina		TPU (PUR)			
Ignífugo/autoextintor		SÍ					
Material de conductor		E-Cu metálico					
Apantallado		Trenzado Cu estañado (cobertura óptica > 85 %)					
Peso (cable)	[kg/km]	335	433	396	522	730	
Ciclos de flexión mínimos				≥ 5 millones			



Instalación eléctricaEspecificación de los cables de retroalimentación para motores DFS y CFM

Especificación de los cables de retroalimentación para motores DFS y CFM

5.11.1 Tendido fijo de los cables de retroalimentación

Forma de tendido	Fijo				
Identificación de accesorios		AS1H / ES1H	RH.M / RH.L	VR	
Secciones del cable		6 x 2 x 0,25 mm ²	5 x 2 x 0,25 mm ²	3 x 1 mm ²	
		(AWG 24)	(AWG 24)	(AWG 18)	
Fabricante		HELUK	ABEL	Lapp	
Denominación del fabricante		LI9Y	CY	Ölflex 110 Classic	
Tensión de servicio U ₀ / U CA	[V]	230 /	350	300 / 500	
Rango de temperatura	[°C]	Tendido fijo	-40 a +80	–30 a +70	
Temperatura máxima	[°C]	+8	0	+70	
Radio de flexión mínimo	[mm]	43	36,5	24	
Diámetro D	[mm]	$8,6 \pm 0,2$	7.3 ± 0.2	6.0 ± 0.3	
Identificación del hilo		DIN 47	7.100	VDE 0293	
Color de cubierta		Verde, similar a RAL 6018		Gris plata, RAL 7001	
Autorización(es)		DESINA / VDE / cRUus		VDE	
Capacidad de servicio conductor/pantalla	[nF/km]	110	0	-	
Capacidad de servicio conductor/conductor	[nF/km]	70)	-	
Exento de halógenos		no			
Exento de silicona		sí			
Exento de CFC		sí			
Aislamiento interior (conductor)		PF	PVC		
Aislamiento exterior (cubierta)		PVC			
Ignífugo/autoextintor		no			
Material de conductor		Cu metálico			
Apantallado		Trenzado Cu estañado		_	
Peso (cable)	[kg/km]	107	78	65	

Instalación eléctrica Especificación de los cables de retroalimentación para motores DFS y CFM



5.11.2 Tendido flexible de los cables de retroalimentación

Forma de tendido		Flexible				
Identificación de accesorios		AS1H / ES1H	RH.M / RH.L	VR		
Secciones del cable		6 x 2 x 0,25 mm ²	5 x 2 x 0,25 mm ²	3 x 1 mm ²		
		(AWG 24)	(AWG 24)	(AWG 18)		
Fabricante			Nexans			
Denominación del fabricante		SSL11YC11Y	. x 2 x 0,25	PSL 3 x 1,0		
Tensión de servicio U ₀ / U CA	[V]	300		300		
Rango de temperatura	[°C]	–20 a +	·60	–30 a +70		
Temperatura máxima	[°C]	+ 90 (en el co	onductor)	+ 90 (en el conductor)		
Radio de flexión mínimo	[mm]	100	95	45		
Diámetro D	[mm]	9,8 ± 0,2	9,5 ± 0,2	5,7 ± 0,2		
Aceleración máxima	[m/s ²]	20		10		
Velocidad máxima	[m/min]	200		50		
Identificación del hilo		WH/BN, GN/YE, GY/PK, BU/RD, BK/VT, GY-PK/RD-BU	WH/BN, GN/YE, GY/PK, BU/RD, BK/VT	2 WH con cifra + 1 x GN/YE		
Color de cubierta		Verde, similar a RAL 6018		Negro RAL 9005		
Autorización(es)		DESINA / VDE / cRUus		VDE / UL		
Capacidad de servicio conductor/pantalla	[nF/km]	100		-		
Capacidad de servicio conductor/conductor	[nF/km]	55		-		
Exento de halógenos		sí		sí		
Exento de silicona		sí		sí		
Exento de CFC		sí		sí		
Aislamiento interior (conductor	.)	PP		TPM		
Aislamiento exterior (cubierta)		TPE-U	J	TPE-U		
Ignífugo/autoextintor		sí		sí		
Material de conductor		E-Cu metálico		E-Cu metálico		
Apantallado		Trenzado Cu estañado		_		
Peso	[kg/km]	130	120	50		
Ciclos de flexión mínimos			≥ 5 millones			

Conexión del motor mediante cajas de bornas

5.12 Conexión del motor mediante cajas de bornas

Si en el funcionamiento también intervienen unidades de control electrónicas, es fundamental atenerse a las instrucciones de puesta en marcha y a los esquemas de conexiones correspondientes.

- Conecte el motor según el esquema de conexiones adjunto.
- Compruebe las secciones de los cables.
- Apriete las conexiones y los conductores de puesta a tierra.
- Compruebe las conexiones del bobinado en la caja de bornas y, si fuera preciso, apriételas.



NOTA

Los colores del hilo indicados en las tablas siguientes corresponden al código de colores del hilo de SEW-EURODRIVE en el capítulo "Esquemas de conexiones servomotores síncronos DFS / CFM" (→ pág. 118).

5.12.1 Conexión con caja de bornas

Tipo de motor	Conexión de potencia			Encoder/resolver / protección térmica del motor	
	Conexión	Sección de conexión máxima	Entrada del cable	Conexión	Entrada del cable
DFS56	Borna de conexión rápida	4 × 2,5 mm ² (AWG 14)	M20 × 1,5	Borna con tornillo en la caja de bornas	M16 × 1,5
CFM71	3 × M5	4 × 6 mm ² (AWG 10)	M25 × 1,5		M16 × 1,5
CFM90 / 112S	3 × M6	4 × 10 mm ² (AWG 8)	M32 × 1,5	Borna con jaula de resorte en la carcasa del encoder	M16 × 1,5
CFM112M / H	3 × M8	4 × 25 mm ² (AWG 4)	M50 × 1,5	33. 3.100401	M16 × 1,5

Cableado conforme a CEM

Cerciórese de que


- el tipo de cable cumple con las normativas vigentes (corrientes nominales se indican en la placa de características),
- los cables de señal están ejecutados con pares trenzados y un apantallado conjunto (ejemplo cable de alimentación del resolver: un par para señal de referencia, otro para señal senoidal y un tercero para señal cosenoidal),
- los cables de freno están tendidos separados de los cables de potencia o que los cables de potencia y, si fuera preciso, también los cables de freno están apantallados para proteger el freno contra interferencias electromagnéticas.



Conexión del motor mediante cajas de bornas



Conexión potencia de motor DFS56



414035979

- Fase U Fase V W Fase W
- Conductor de puesta a tierra

Conecte los cables de potencia del motor a la regleta con bornas de conexión rápida. No se puede invertir el sentido de giro intercambiando las fases.


ln Co

Instalación eléctrica

Conexión del motor mediante cajas de bornas

Conexión del resolver / encoder y protección térmica del motor DFS56

La siguiente figura muestra los cables de señal resolver / encoder y protección térmica del motor:




Resolver			Encoder		
1	Referencia +		1	Coseno +	Coseno
2	Referencia –	Referencia	2	Referencia coseno	Referencia
3	Coseno +		3	Seno +	Seno
4	Coseno –	Coseno	4	Referencia seno	Referencia
5	Seno +	Seno	5	D –	Datos
6	Seno –	Sello	6	D+	Datos
7	_	_	7	GND	Tierra
8	-	_	8	Us	Tensión de alimentación
9	TF / KTY +	Protección de motor	9	TF / KTY +	Drotocción do motor
10	TF / KTY –	Frotección de motor	10	TF / KTY –	Protección de motor
11	-/6	Freno	11	-/6	Freno
12	+/5	rieno	12	+/5	1 16110






Conexión potencia de motor CFM



414077451

Contacto	Identificación del hilo	Conexión
U		U
V	Negro con letras U, V, W en blanco (BK / WH)	V
W	(=,	W
PE	Verde / Amarillo (GN/YE)	Conductor de puesta a tierra

La siguiente figura muestra la conexión de potencia en la caja de bornas:



414078987

- [1] Perno de conexión
- [5] Tablero de bornas
- [2] Tuerca superior
- [6] Cable del cliente
- [3] Arandela[4] Cable del motor
- [7] Tuerca inferior
- [8] Arandela de bloqueo


Para el dimensionado de la caja de bornas se consideran conductoras de corriente las partidas 6, 7 y 4.



Conexión del motor mediante cajas de bornas

5.12.2 Conexión de la retroalimentación mediante cajas de bornas

La siguiente figura muestra la conexión en base al ejemplo de un resolver RH1M:



414080523

- [1] Cable de retroalimentación
- [2] Prensaestopas

Estado de entrega del encoder

La carcasa está cerrada con un tapón roscado M16 \times 1,5. El contenido de suministro no incluye las partidas 1 y 2.

Contacto	Conexión RH1M / RH1L	Conexión AS1H / ES1H	
1	R1 (Referencia +)	Coseno +	
2	R2 (Referencia –)	Referencia coseno	
3	S1 (Coseno +)	Seno +	
4	S3 (Coseno –)	Referencia seno	
5	S2 (Seno +)	D –	
6	S4 (Seno –)	D+	
7	_	GND ¹⁾	
8	_	Us ¹⁾	
9	TF (KTY +) ¹⁾	TF (KTY +)	
10	TF (KTY –) ¹⁾	TF (KTY –)	

¹⁾ Asignación doble para aumentar la sección

5.12.3 Cables prefabricados para la conexión mediante caja de bornas

Véase cable de resolver (\rightarrow pág. 41) y cable de encoder HIPERFACE[®] (\rightarrow pág. 47).



Instalación eléctrica Conexión del freno BR (motor CFM)



5.13 Conexión del freno BR (motor CFM)

El freno se libera eléctricamente. El freno se acciona mecánicamente cuando se desconecta la tensión de alimentación.

Tenga presente las normativas legales con respecto a la protección contra fallo de fase y la conexión / modificación de la conexión correspondientes.

i

NOTA

Debido a la tensión continua que se ha de conmutar y al alto nivel de carga de corriente, es imprescindible utilizar contactores de freno especiales o contactores CA con contactos de categoría AC3 de conformidad con EN 60947-4-1.

- En los modelos con desbloqueo manual del freno, enrosque la palanca manual.
- Compruebe las conexiones del bobinado en la caja de bornas y, si fuera preciso, apriételas.
- · Conecte el freno según el esquema de conexiones adjunto.
- · Compruebe las secciones de los cables.
- Apriete las conexiones y los conductores de puesta a tierra.


Los rectificadores de freno BM.. o la unidad de control del freno BSG se instalan en el armario de conexiones. El freno se conecta con un cable de 4 hilos.

- Compruebe las secciones de cable corrientes de freno (véase capítulo "Datos técnicos").
- Conecte el sistema de control de freno siguiendo el esquema de conexiones que se muestra para cada caso.

5.13.1 Conexión mediante conector enchufable

Rectificador de freno BME

Corte de corriente alterna / frenado normal






Instalación elé Conexión del fren

Instalación eléctrica Conexión del freno BR (motor CFM)


Corte de corriente continua y alterna / frenado rápido



476658187


Rectificador de freno BMP

Corte de corriente continua y alterna / frenado rápido / relé de tensión integrado



476659723

Corte de corriente continua / frenado rápido / relé de tensión integrado








Unidad de control del freno BSG


Para tensión de alimentación de 24 V_{CC}



476668427


Rectificador de freno BMH

Corte de corriente alterna / frenado normal



476663819

Corte de corriente continua y alterna / frenado rápido








Conexión del freno BR (motor CFM)

Rectificador de freno BMK

Corte de corriente continua y alterna / frenado rápido / relé de tensión integrado / entrada de control de 24 $\rm V_{CC}$








5.13.2 Conexión mediante caja de bornas

La siguiente figura muestra la conexión del freno BR mediante caja de bornas.



414077451

Contacto de la regleta de bornas auxiliar	Identificación del hilo	Conexión del rectificador de freno BME, BMH, BMK, BMP	Conexión de la unidad de control del freno BSG
3a	Negro con números 1,	14	1
4a	2, 3 en blanco	13	3
5a	(BK / WH)	15	5

Instalación eléctrica

Conexión del freno BR (motor CFM)

Esquemas de conexiones de los sistemas de control de freno para caja de bornas Leyenda



Corte de corriente alterna

(frenado normal)




Corte de corriente continua

(frenado rápido)



Corte de corriente alterna y continua

(frenado rápido)



Freno

BS = bobina de arranque

TS = bobina de mantenimiento



Regleta de bornas auxiliar en la caja de bornas



Motor con conexión en triángulo



Motor con conexión en estrella



Límite del armario de conexiones

WH Blanco RD Rojo BU Azul BNMarrón BK Negro







Rectificador de freno BME

Corte de corriente alterna / frenado normal










Instalación eléctrica Conexión del freno BR (motor CFM)

Rectificador de freno BMP

Corte de corriente continua y alterna / frenado rápido / relé de tensión integrado







Rectificador de freno BMH


Corte de corriente alterna / frenado normal

Para desbloquear y calentar el freno, aplique la tensión indicada en la placa de características.

K12 no accionado: funcionamiento de calefacción


Capacidad de carga de contactos de las bornas en el BMH:

- Bornas 1 y 4: AC11
- Borna 3: AC3 según EN 60947-4-1



[1] Calefacción

[2] Desbloqueo




[1] Calefacción

[2] Desbloqueo

Instalación eléctrica Conexión del freno BR (motor CFM)


Rectificador de freno BMK

Corte de corriente continua y alterna / frenado rápido / relé de tensión integrado / entrada de control 24 V CC integrada



Control de freno BMV Corte de corriente continua / frenado rápido / entrada de control de 24 V_{CC} integrada







621244811



Unidad de control Para tensión de alimentación de 24 V_{CC} BSG




Dimensiones control del freno BME, BMP, BMH, BMK, BMV



[1] Fijación en raíl soporte EN 50022-35 × 7.5

Instalación eléctrica Conexión del freno B (motor DFS56)

Dimensiones control del freno BSG



621249419

5.14 Conexión del freno B (motor DFS56)

El freno se desbloquea eléctricamente y tiene una tensión de conexión uniforme de $24\ V_{CC}$. El freno se acciona mecánicamente cuando se desconecta la tensión de alimentación.

Tenga presente las normativas legales con respecto a la protección contra fallo de fase y la conexión / modificación de la conexión correspondientes.



NOTA

Debido a la tensión continua que se ha de conmutar y al alto nivel de carga de corriente, es imprescindible utilizar contactores de freno especiales o contactores CA con contactos de categoría AC3 de conformidad con EN 60947-4-1.

Para desbloquear y calentar el freno, aplique la tensión indicada en la placa de características.

La conexión del freno B al servocontrolador se indica en la siguiente tabla:


Convertidor	Conexión directa	BMV	Relé del cliente + BS	Relé + varistor del cliente
SEW-EURODRIVE MOVIDRIVE®	_	Χ	X	X
SEW-EURODRIVE MOVIAXIS® (hasta 25 m de longitud de cable del motor freno)	×	_	-	-
SEW-EURODRIVE MOVIAXIS® (más de 25 m de longitud de cable del motor freno)	-	X	X	х
Otro fabricante	véase fabricantes	X	X	X

En la versión estándar DS56 con freno no está incluido en el suministro ningún sistema de control de freno. Asegure una protección contra sobretensiones adecuada.





El siguiente gráfico muestra la conexión del freno B:



621972363


[1] Bobina de freno [2] Varistor

Ejemplo: Varistor para la protección de la bobina de freno

Tipo de varistor	Fabricante
SIOV-S10 K300	EPCOS
10M 25 VB	Conradty


5.14.1 Esquemas de conexiones de los sistemas de control de freno para motores DFS56

Rectificador del freno BMV en el armario de conexiones (montaje sobre raíl DIN)



622031115

Circuito de protección con varistor BS (montaje en el armario de conexiones)




622032651





5.14.2 Conexión con caja de bornas

- Compruebe las conexiones del bobinado en la caja de bornas y, si fuera preciso, apriételas.
- Conecte el freno según el esquema de conexiones adjunto.
- Compruebe las secciones de los cables.
- Apriete las conexiones y los conductores de puesta a tierra.




476852107

[1] Conexión del freno (→ pág. 126)

5.14.3 Conexión mediante conector enchufable

Conexión de potencia







Conexión de retroalimentación

413966603

С +24 V 0 V D

NOTA



Para cables de motor freno prefabricados, véase capítulo "Cable de motor freno motor DFS" (→ pág. 30).

Instalación eléctrica Equipamiento opcional

5.15 Equipamiento opcional

5.15.1 Sonda térmica TF



IMPORTANTE:

Una tensión de entrada demasiado alta en la sonda térmica puede dañar su aislamiento y el bobinado del motor y / o destruir el semiconductor.

¡Posibles daños materiales!

- Asegúrese de que hay una conexión correcta a un aparato de evaluación TF.
- ¡No aplique ninguna tensión superior a 10 V!

Las sondas térmicas de coeficiente de temperatura positiva (PTC) cumplen con la norma DIN 44082.

Medición de resistencia de control (instrumento de medición con U ≤ 2,5 V o I < 1 mA):

Valores normales: 20 ... 500 Ω, resistencia térmica > 4.000 Ω

5.15.2 Sonda térmica KTY




IMPORTANTE:

Un calentamiento propio demasiado alto de la sonda térmica puede dañar su aislamiento y el bobinado del motor.

¡Posibles daños materiales!

- Evite en el circuito de la KTY corrientes > 4 mA.
- Para garantizar una evaluación correcta de la sonda de temperatura es necesario realizar una conexión correcta de la KTY.

La curva característica de la figura siguiente muestra la curva de resistencia en relación con la temperatura del motor con una corriente de medición de 2 mA y conexión de polaridad correcta.



477194891

Encontrará información precisa sobre la conexión del sensor KTY en el apartado de asignación de contactos del cable resolver/encoder. A este respecto tenga en cuenta la polaridad.





5.15.3 Ventilación forzada

Ventilación forzada VR para motores CM

Los servomotores síncronos pueden equiparse opcionalmente con una ventilación forzada VR para los tamaños de motor CFM71 ... CFM112.

En caso del pedido de una ventilación forzada VR para su montaje posterior a un motor CM se adjunta en la caperuza del ventilador una bolsa de accesorios con el siguiente contenido:

Motor	Contenido de la bolsa de accesorios
Motores freno	 1 x Manguito¹⁾ 4 x Tuercas correderas en ranura M5 4 x Tornillo hexagonal M5 x 8
Motores sin freno	 1 x Manguito¹⁾ 4 x Soporte 4 x Tornillo hexagonal M5 x 8

¹⁾ Se precisa sólo en motores con conector enchufable de señal SM/SB/KK5.


Instalación mecánica para motor CFM sin freno con conector enchufable (SM5. / KK5.)



NOTA

En los motores CFM sin freno con caja de bornas tiene que conectar el cable de señal antes de montar la ventilación forzada.

La siguiente figura muestra el motor CFM sin freno con conector enchufable (SM5. / KK5.).



- [1] Cable de señal prefabricado
- [2] Manguito
- [3] Carcasa lado B
- [4] Espárrago cilíndrico
- [5] Soporte
- [6] Tornillo hexagonal
- [7] Ventilación forzada VR





Instalación eléctrica Equipamiento opcional

Procedimiento

La ventilación forzada VR se monta con 4 soportes a la carcasa lado B.

Proceda como se indica a continuación:

NOTA



Realice el montaje completo de un soporte [5] siempre sólo en un tornillos cilíndrico [4] ya que en caso contrario pueden alterarse los ajustes del sistema de encoder. Véase figura N° 578946955 (\rightarrow pág. 85).

- Desenrosque el tornillo cilíndrico [4] con 2 a 3 vueltas.
- Posicione el soporte [5] en la entalladura de la carcasa lado B.
- Vuelva a apretar el tornillo cilíndrico [4]. Respete el par de apriete:

Tamaño del motor	Par de apriete [Nm]
CM71	7 (M5)
CM90	13 (M6)
CM112	28 (M8)

- Repita el proceso de montaje completo (pasos 1 a 3) con los otros 3 soportes.
- Sujete la ventilación forzada con tornillos hexagonales [6] a los soportes montados (par de apriete = 6 Nm).
- Atornille el conector redondo del cable de señal prefabricado [1] con el manguito suministrado [2] al enchufe de montaje-brida del motor.






Instalación mecánica para motor CFM con freno con caja de bornas

i

NOTA

En los motores CFM con freno con conector enchufable (SB5.) se atornilla el conector de señal tal y como se describe en el capítulo "Instalación mecánica para motor CFM sin freno con conector enchufable (SM5. / KK5.)".

La siguiente figura muestra el motor CFM con freno con caja de bornas.



578945291

- [1] Tornillo M5 x 8
- [2] Tuerca corredera en ranura
- [3] Brida lado A
- [4] Ventilación forzada

Procedimiento

La ventilación forzada VR se monta con 4 tuercas correderas en ranura a la brida lado A. Proceda como se indica a continuación:

- Conecte el cable de señal en el motor (regleta de bornas).
- Coloque las tuercas correderas en ranura [2] en las entalladuras en la brida lado A [3].
- Sujete la ventilación forzada [4] con tornillo [1] a la brida lado A [3] (par de apriete = 6 Nm).



Instalación eléctrica

Equipamiento opcional

Ventilación forzada VR para servomotor DS56

El servomotor DS56 puede dotarse de una ventilación forzada también con ayuda de un kit de adaptación.

i

NOTA

El kit de adaptación de ventilación forzada para el motor DS56 debe ser montado sólo por personal autorizado de SEW-EURODRIVE.

Instalación mecánica

La siguiente figura muestra el servomotor DS56.




133935755

Conexión eléctrica

Este capítulo es válido para los servomotores CFM y DFS.

La ventilación forzada VR está disponible para 24 V_{CC} y para 100...240 V_{CA} . Véase el capítulo "Esquemas de conexiones ventilación forzada VR" (\rightarrow pág. 127).

- 24 V_{CC} ± 20 %
- · Conexión mediante conector enchufable
- Sección de conexión máx. 3 x 1 mm² (AWG 18)
- · Prensaestopas Pg7 con diámetro interior de 7 mm



477889547


Contacto del conector	Conexión
1	24 V +
2	0 V







5.15.4 Fuente de alimentación en modo conmutado UWU52A

La versión CA cuenta con ventilación forzada VR y fuente de alimentación conmutada UWU52A (→ figura siguiente).







576533259

Entrada: 110 ... 240 V_{CA}; 1,04 - 0,61 A; 50 / 60 Hz

110 ... 300 V_{CC} ; 0,65 - 0,23 A Salida: 24 V_{CC} ; 2,5 A (40 °C) 24 V_{CC} ; 2,0 A (55 °C)

Conexión: Bornas roscadas 1,5 ... 2,5 mm², separables

Índice de protección: IP20; montado sobre el raíl EN 60715 TH35 en el armario de

conexiones

Nº de referencia 0188 1817

5.15.5 Encoder HIPERFACE®

Deben tenerse en cuenta las siguientes indicaciones al conectar el encoder HIPERFACE® AS1H/ES1H:

- Utilice únicamente cable apantallado con pares de conductores trenzados.
- · Conecte el apantallado con contacto amplio a tierra en ambos lados.
- Tienda los cables de señal separados de los cables de potencia o de los cables del freno (distancia mínima de 200 mm).

i

NOTA

SEW-EURODRIVE recomienda n o extraer el conector enchufable de señal del encoder HIPERFACE $^{\tiny{(8)}}$ AS1H / ES1H cuando está aplicada la tensión.

Puesta en marcha



Condiciones previas para la puesta en marcha

6 Puesta en marcha

6.1 Condiciones previas para la puesta en marcha

A

iPELIGRO!



Peligro de sufrir heridas por electrocución.

Lesiones graves o fatales

- ¡Al realizar la instalación es imprescindible atenerse a las indicaciones de seguridad incluidas en el capítulo 2!
- Para conmutar el motor y el freno deben emplearse contactores de la categoría de uso AC-3 según EN 60947-4-1.
- Cuando los motores se accionan mediante convertidores, deberán respetarse las indicaciones sobre el cableado que especifique el fabricante del convertidor.
- Tenga en cuenta las instrucciones de funcionamiento del servoconvertidor.

6.1.1 Antes de la puesta en marcha

Antes de la puesta en marcha asegúrese de que

- los conectores enchufables están asegurados para evitar que se suelten de forma accidental
- el accionamiento no está dañado ni bloqueado
- después de un tiempo de almacenamiento prolongado, se han llevado a cabo las medidas estipuladas en el capítulo "Trabajos previos"
- se han realizado correctamente todas las conexiones
- el sentido de giro del motor/motorreductor es correcto
- todas las tapas protectoras se han instalado correctamente
- todos los dispositivos de protección del motor están activados y ajustados para la corriente nominal del motor
- en el caso de accionamientos de elevación, asegúrese de que se emplea el desbloqueo manual del freno con retorno automático
- no hay ningún material sensible al calor o termoaislante cubriendo la superficie del motor
- no existe ninguna otra fuente de peligro

6.1.2 Durante la puesta en marcha

- El motor debe funcionar correctamente (sin sobrecarga ni fluctuaciones indeseadas de velocidad, sin emitir demasiado ruido, etc.).
- Se ha de ajustar el par de frenado correcto de acuerdo con la aplicación respectiva.
 Véase el capítulo "Trabajo de freno, pares de frenado" (→ pág. 106).
- En caso de problemas, consulte el capítulo 7 "Fallos".

IMPORTANTE:



Puede deteriorarse el motor freno si no se retira la palanca manual después de la puesta en marcha.

¡Posibles daños materiales!

 En los motores freno con desbloqueo manual de retorno automático hay que retirarla inmediatamente después de la puesta en marcha.





7 Fallos de funcionamiento

7.1 Fallos del motor

Fallo	Causa posible	Solución			
El motor no se pone en marcha	Alimentación interrumpida	Comprobar las conexiones y, en caso necesario, rectificarlas			
	Fusible fundido	Sustituir el fusible			
	La protección del motor se ha disparado	Comprobar el ajuste correcto de la protección del motor y, dado el caso, eliminar el fallo			
	Convertidor defectuoso, sobrecargado, mal conectado o mal ajustado	Comprobar el convertidor y el cableado			
Sentido de giro incorrecto	Motor conectado incorrectamente	Comprobar el convertidor y los valores de consigna			
El motor produce zumbidos	El accionamiento está bloqueado	Comprobar el accionamiento			
y consume mucha corriente	El freno no se desbloquea	Véase capítulo 7.3, "Fallos en el freno"			
	Fallo en el cable del encoder	Comprobar el cable de encoder			
	Convertidor mal ajustado	Comprobar el convertidor			
El motor se calienta excesivamente (medir la temperatura, muy por	Sobrecarga	Llevar a cabo la medición de la potencia. Si fuera necesario, montar un motor mayor o reducir la carga, comprobar el perfil de desplazamiento			
encima de 110 °C)	Temperatura ambiente excesivamente alta	Respetar el rango de temperatura permitido			
	Ventilación insuficiente	Corregir el suministro de aire de refrigeración o limpiar los conductos de aire de refrigeración. Si fuera preciso, instalar una ventilación forzada.			
	Ventilación forzada no se mueve	Comprobar la conexión y corregirla, si fuese preciso			
	Sobrepasado el modo de funcionamiento nominal (S1 a S10, EN 60034), p. ej., debido a un par demasiado alto	Adaptar el modo de funcionamiento nominal del motor a las condiciones de funcionamiento requeridas. Si fuera necesario consultar, a un experto acerca del accionamiento correcto			
	Convertidor no optimizado	Comprobar el convertidor			
Ruido excesivo mientras funciona el motor	Rodamiento dañado	Consultar al servicio al cliente de SEW-EURODRIVE Cambio del motor			
	Vibración en las partes giratorias	Eliminar la causa, posiblemente un desequilibrio			
	En la ventilación forzada: Cuerpos extraños en los conductos de aire de refrigeración	Limpiar los conductos de aire de refrigeración			

7.2 Fallos durante el funcionamiento con servoconvertidor



NOTA

Durante el funcionamiento del motor con servoconvertidor pueden ocurrir también los síntomas descritos en el capítulo 7.1. Consulte las instrucciones de funcionamiento del servoconvertidor para determinar la razón de los problemas y para encontrar soluciones a los mismos.

Si requiere la asistencia del servicio de atención al cliente SEW-EURODRIVE, deberá proporcionarle los siguientes datos:

- Datos completos de la placa de características
- · Tipo y gravedad del fallo
- · Momento y circunstancias del fallo
- Causa posible



Fallos de funcionamiento Fallos en el freno

7.3 Fallos en el freno

Fallo	Causa posible		Solución			
El freno no se desbloquea	Tensión incorrecta en la unidad de del freno	control	Aplicar la tensión correcta			
	Fallo en la unidad de control del fre	eno	Cambar el sistema de control del freno, comprobar la resistencia interna y el aislamiento de la bobina del freno así como el interruptor.			
	Freno mal conectado		Comprobar la conexión del freno			
	El ajuste del entrehierro máximo po se ha sobrepasado debido a que s desgastado el disco ferodo		Consultar con SEW-EURODRIVE Cambio del motor			
	Caída de tensión en los cables de > 10 %	conexión	Cerciorarse de que la tensión de conexión es correcta. Comprobar la sección del cable.			
	La bobina de freno presenta un	Freno B	Consultar con SEW-EURODRIVE			
	fallo interno o un cortocircuito	Freno BR	Comprobar el interruptor Cambiar el freno completo y el sistema de control de freno (consulta con SEW-EURODRIVE)			
El motor no frena	Disco ferodo del freno completame desgastado	ente	Consultar con SEW-EURODRIVE Cambio del motor			
	Par de frenado incorrecto		Consultar con SEW-EURODRIVE Cambio del motor			
	El dispositivo de desbloqueo manu freno no está ajustado correctamen		Ajustar correctamente las tuercas de ajuste.			
El freno se acciona con retraso	tensión de CA didos en la zona del movimientos de balanceo debido a que el convertidor de frecuencia está ajustado forma de la convertidor de frecuencia está ajustado forma		Conectarlo en los lados de la tensión CC y CA; observe el esquema de conexiones.			
Ruidos en la zona del freno			Comprobar / corregir el ajuste del convertidor de frecuencia de acuerdo a las instrucciones de funcionamiento.			



Inspección y mantenimiento



Inspección y mantenimiento 8

8.1 Notas de seguridad para inspección / mantenimiento



iPELIGRO!

Durante y después del funcionamiento, el servomotor tiene piezas sometidas a tensión.

¡Lesiones graves o fatales por electrocución!

- Deje sin tensión todos los cables de potencia, freno y señal antes de retirar el conector de potencia o de señal.
- Asegúrelos frente a una conexión involuntaria.



iPRECAUCIÓN!

Las superficies del servomotor pueden alcanzar temperaturas superiores a 100 °C durante el funcionamiento.

Existe el riesgo de sufrir quemaduras.

- No toque nunca el servomotor durante el funcionamiento ni durante la fase de enfriamiento tras la desconexión.
- Deje enfriar el servomotor antes de comenzar los trabajos.
- Utilice guantes de protección.



IMPORTANTE:

El motor puede resultar dañado si no se utilizan las piezas de repuesto originales. ¡Posibles daños materiales!

Utilice sólo piezas de repuesto originales de acuerdo con la lista de piezas de repuesto correspondientes.

Inspección y mantenimiento



Intervalos de inspección

8.2 Intervalos de inspección

Los periodos de desgaste dependen de muchos factores que pueden acortar la vida útil del aparato. El diseñador de la máquina debe calcular por separado los intervalos requeridos de inspección según los documentos de la planificación del proyecto (p. ej. ingeniería de accionamiento - planificación del proyecto de accionamiento, catálogo de servomotorreductores).

•

NOTA

Tenga en cuenta las indicaciones del fabricante de la máquina en el plan de mantenimiento de la misma.

8.2.1 Limpieza

Un exceso de suciedad, polvo o virutas puede afectar negativamente el funcionamiento de los servomotores y en casos extremos también causar una avería de los servomotores.

Por esta razón, en intervalos regulares (a más tardar, al cabo de un año) debería limpiar los servomotores para obtener una superficie de disipación de calor suficientemente grande.

Una disipación de calor insuficiente puede tener consecuencias indeseadas. La vida útil de los rodamientos se reduce en caso de un funcionamiento a temperaturas inadmisiblemente altas (se descompone la grasa de rodamientos).

8.2.2 Cable de conexión



▲ ¡PELIGRO!

Durante y después del funcionamiento, el servomotor tiene piezas sometidas a tensión.

¡Lesiones graves o fatales por electrocución!

- Deje sin tensión todos los cables de potencia, freno y señal antes de retirar el conector de potencia o de señal.
- Asegúrelos frente a una conexión involuntaria.
- No realice reparaciones provisionales en los cables de conexión. En caso de detectar un defecto mínimo en la cubierta del cable hay que desconectar la instalación inmediatamente y sustituir el cable.

Compruebe el cable de conexión en intervalos regulares en cuanto a daños y cámbielo, si fuese preciso.

8.3 Trabajos de inspección del freno B (DFS)

Fundamentalmente, el freno del DFS56 no requiere ningún trabajo de mantenimiento. No es posible incorporar con posterioridad el freno.

IMPORTANTE:



Un cambio del freno que no es posible ajustar requiere el desmontaje del motor.

Posibles daños en el freno B.

 Los trabajos de mantenimiento en el freno B deben ser efectuados sólo por SEW-EURODRIVE, ya que después de cada desmontaje se ha de ajustar nuevamente el encoder o resolver.



Inspección y mantenimiento

Trabajos de inspección del freno BR (CFM)



8.4 Trabajos de inspección del freno BR (CFM)

8.4.1 Medición del entrehierro



iPELIGRO!

Durante y después del funcionamiento, el servomotor tiene piezas sometidas

¡Lesiones graves o fatales por electrocución!

- Deje sin tensión todos los cables de potencia, freno y señal antes de retirar el conector de potencia o de señal.
- Asegúrelos frente a una conexión involuntaria.



¡PRECAUCIÓN!


Las superficies del servomotor pueden alcanzar temperaturas superiores a 100 °C durante el funcionamiento.

Existe el riesgo de sufrir quemaduras.

- No toque nunca el servomotor durante el funcionamiento ni durante la fase de enfriamiento tras la desconexión.
- Deje enfriar el servomotor antes de comenzar los trabajos.
- Utilice guantes de protección.

El entrehierro no es regulable y sólo se puede medir con el freno desbloqueado.

- Desconecte la tensión del motor y del freno y protéjalos frente a una posible conexión involuntaria.
- En los motores con ventilación forzada, retire la caperuza de chapa del motor.
- Conecte el freno a la tensión de alimentación.
- Mida el entrehierro, que se produce al abrir y cerrar eléctricamente el freno, mediante la carrera del disco de freno en los dos espárragos ΔH (véase la figura siguiente). El valor permitido es de 0,15 ... 0,8 mm.




478583435

Si el entrehierro > 0,8 mm, se deberá sustituir el freno completo. El freno debe ser cambiado sólo por SEW-EURODRIVE.



Instalación posterior del desbloqueo manual CFM71 y CFM90

llustración del desbloqueo manual



706627467

- [1] Espárrago
- [2] Muelle cónico
- [3] Manguito
- [4] Tuerca hexagonal
- [5] Palanca de ventilador
- [6] Palanca manual




Procedimiento Proceda como se indica a continuación:

Paso	Procedimiento	Figura
1	Desatornille las dos tuercas hexagonales [4].	
2	Extraiga los manguitos [3] y los muelles cónicos [2].	[1] [2] [3]
3	Ponga la palanca de desbloqueo [5] sobre los espárragos [1].	
4	Coloque los muelles cónicos [2] existentes sobre los espárragos [1].	[6]
5	Atornille las tuercas hexagonales [4] a los espárragos [1].	
6	Enrosque la palanca manual [6] en la palanca de desbloqueo [5].	
7	Ajuste en ambos lados una holgura longitudinal [s] de 2 mm entre la brida de la palanca de desbloqueo [5] y la tuerca hexagonal [4].	



Instalación posterior del desbloqueo manual CFM112 8.4.3

llustración del desbloqueo manual



1244130827

- [1] Espárrago
- [2] Muelle cónico
- [3] Manguito
- [4] Tuerca hexagonal
- [5] Palanca de ventilador
- [6] Palanca manual



Procedimiento Proceda como se indica a continuación:

Paso	Procedimiento	Figura
1	Desatornille las dos tuercas hexagonales [4].	
2	Extraiga los manguitos [3] y los muelles cónicos [2].	
3	Ponga la palanca de desbloqueo [5] sobre los espárragos [1].	\cap
4	Coloque los muelles cónicos [2] existentes sobre los espárragos [1].	[6]
5	Atornille las tuercas hexagonales [4] a los espárragos [1] hasta el tope. Desatornille 2 vueltas completas las tuercas hexagonales [4] para ajustar la holgura longitudinal.	
6	Enrosque la palanca manual [6] en la palanca de desbloqueo [5].	



Datos técnicos

Datos técnicos principales de los servomotores

9 Datos técnicos

9.1 Datos técnicos principales de los servomotores

9.1.1 Leyenda para los datos técnicos

n_N	Velocidad nominal
M_0	Par de parada (par térmico continuo a bajas velocidades)
I ₀	Corriente de parada
M _{pk}	Par límite dinámico
I _{máx}	Corriente de motor máxima admisible
M _{0VR}	Par de parada con ventilación forzada
I _{0VR}	Corriente de parada con ventilación forzada
J _{mot}	Momento de inercia del motor
J _{bmot}	Momento de inercia del motor freno
M _{B1}	Par de frenado estándar
M _{B2}	Par de frenado óptimo
W _{máx1}	Trabajo de frenado máximo posible con par de frenado estándar durante un intervalo de mantenimiento
W _{máx2}	Trabajo de frenado máximo posible con par de frenado opcional durante un intervalo de mantenimiento
L ₁	Inductancia entre fase conectada y punto neutro
R ₁	Resistencia entre fase conectada y punto neutro
U _{p0} en frío	Fuerza electromotriz síncrono a 1000 r.p.m.
m _{mot}	Masa del motor
m _{bmot}	Masa del motor freno





. 9.1.2 Datos técnicos de los motores DFS / CFM

Servomotores síncronos con tensión de sistema de 400 V

n _N	Motor	M ₀	I ₀	M _{pk}	I _{máx}	M _{0VR}	I _{0VR}	J _{mot}	J _{bmot}	M _{B1}	M _{B2}	W _{máx1}	W _{máx2}
[r.p.m.]	WIOLOI	[Nm]	[A]	[Nm]	[A]	[Nm]	[A]	[10 ⁻⁴	kgm ²]	[N	m]		.J]
	CFM71S	5	2,2	16,5	8,8	7,3	3,2	4,89	6,65	10	5	18	22
	CFM71M	6,5	3	21,5	12	9,4	4,2	6,27	8,03	14	7	15	20
	CFM71L	9,5	4,2	31,4	16,8	13,8	6,1	9,02	10,8	14	10	15	18
2000	CFM90S	11	4,9	39,6	19,6	16	7,1	17,4	21,2	28	14	17	24
	CFM90M	14,5	6,9	52,2	28	21	10	22,3	26,1	40	20	10,5	19,5
2000	CFM90L	21	9,9	75,6	40	30,5	14,4	32,1	35,9	40	28	10,5	17
	CFM112S	23,5	10	82,3	40	34	14,5	68,4	84	55	28	32	48
	CFM112M	31	13,5	108,5	54	45	19,6	88,2	104	90	40	18	44
	CFM112L	45	20	157,5	80	65	29	128	143	90	55	18	32
	CFM112H	68	30,5	238,0	122	95	42,5	190	209	90	55	18	32
	DFS56M	1	1,65	3,8	6,6	-	-	0,48	0,83	2,5	_	-	_
	DFS56L	2	2,4	7,6	9,6	-	-	0,83	1,18	2,5	_	_	-
	DFS56H	4	2,8	15,2	11,2	-	-	1,53	1,88	5	_	-	_
	CFM71S	5	3,3	16,5	13,2	7,3	4,8	4,89	6,65	10	5	14	20
	CFM71M	6,5	4,3	21,5	17,2	9,4	6,2	6,27	8,03	14	7	11	18
	CFM71L	9,5	6,2	31,4	25	13,8	9	9,02	10,8	14	10	11	14
3000	CFM90S	11	7,3	39,6	29	16	10,6	17,4	21,2	28	14	10	20
	CFM90M	14,5	10,1	52,2	40	21	14,6	22,3	26,1	40	20	4,5	15
	CFM90L	21	14,4	75,6	58	30,5	21	32,1	35,9	40	28	4,5	10
	CFM112S	23,5	15	82,3	60	34	22	68,4	84	55	28	18	36
	CFM112M	31	20,5	108,5	82	45	30	88,2	104	90	40	7	32
	CFM112L	45	30	157,5	120	65	44	128	143	90	55	7	18
	CFM112H	68	43	238,0	172	95	60	190	209	90	55	7	18
	DFS56M	1	1,65	3,8	6,6	_	-	0,48	0,83	2,5	_	_	_
	DFS56L	2	2,4	7,6	9,6	-	ı	0,83	1,18	2,5	-	-	-
	DFS56H	4	4	15,2	16	_	-	1,53	1,88	5	_	_	_
	CFM71S	5	4,9	16,5	19,6	7,3	7,2	4,89	6,65	10	5	10	16
	CFM71M	6,5	6,6	21,5	26	9,4	9,6	6,27	8,03	14	7	6	14
	CFM71L	9,5	9,6	31,4	38	13,8	14	9,02	10,8	14	10	6	10
4500	CFM90S	11	11,1	39,6	44	16	16,2	17,4	21,2	28	14	5	15
	CFM90M	14,5	14,7	52,2	59	21	21,5	22,3	26,1	40	20	3	9
	CFM90L	21	21,6	75,6	86	30,5	31,5	32,1	35,9	40	28	3	5
	CFM112S	23,5	22,5	82,3	90	34	32,5	68,4	84	55	25	11	22
	CFM112M	31	30	108,5	120	45	44	88,2	104	90	40	4	18
	CFM112L	45	46	157,5	184	65	67	128	143	90	55	4	11
	CFM112H	68	66	238,0	264	95	92	190	209	90	55	4	11
	DFS56M	1	1,65	3,8	6,6	-	-	0,48	0,83	2,5	-	_	_
	DFS56L	2	2,75	7,6	11	_	_	0,83	1,18	2,5	-	_	_
	DFS56H	4	5,3	15,2	21	-	-	1,53	1,88	5	-	_	_
0000	CFM71S	5	6,5	16,5	26	7,3	9,5	4,89	_	-	_	_	_
6000	CFM71M	6,5	8,6	21,5	34	9,4	12,5	6,27	-	-	-	_	_
	CFM71L	9,5	12,5	31,4	50	13,8	18,2	9,02	_	_	_	_	_
	CFM90S	11	14,5	39,6	58	16	21	17,4	-	-	-	_	_
	CFM90M	14,5	19,8	52,2	79	21	29	22,3	_	-	_	_	_
	CFM90L	21	29,5	75,6	118	30,5	43	32,1	-	-	_	_	-

Datos técnicosDatos técnicos principales de los servomotores

n _N	Motor	L ₁	R ₁	U _{p0}	m _{mot}	m _{bmot}
[r.p.m.]	Motor	[mH]	[mΩ]	[V/1000 r.p.m.]	[k	(g]
	CFM71S	52	7090	151	9,5	11,8
	CFM71M	36	4440	148	10,8	13,0
	CFM71L	24	2500	152	13,0	15,3
	CFM90S	18	1910	147	15,7	19,6
2000	CFM90M	12,1	1180	141	17,8	21,6
2000	CFM90L	8,4	692	146	21,9	26,5
	CFM112S	10	731	155	26,2	31,8
	CFM112M	7,5	453	153	30,5	36,0
	CFM112L	4,6	240	151	39,3	44,9
	CFM112H	2,6	115	147	54,2	59,8
	DFS56M	9,7	5700	40	2,8	2,9
	DFS56L	8,8	3700	56	3,5	3,6
	DFS56H	12,7	4500	97	4,8	5,3
	CFM71S	23	3150	101	9,5	11,8
	CFM71M	16	2000	100	10,8	13,0
	CFM71L	11	1120	102	13,0	15,3
3000	CFM90S	8,1	838	98	15,7	19,6
	CFM90M	5,7	533	96	17,8	21,6
	CFM90L	3,9	324	99	21,9	26,5
	CFM112S	4,6	325	103	26,2	31,8
	CFM112M	3,1	193	99	30,5	36,0
	CFM112L	2	103	101	39,3	44,9
	CFM112H	1,3	57	104	54,2	59,8
	DFS56M	9,7	5700	40	2,8	2,9
	DFS56L	8,8	3700	56	3,5	3,6
	DFS56H	6,2	2200	67,5	4,8	5,3
	CFM71S	10	1380	66	9,5	11,8
	CFM71M	6,9	828	64	10,8	13,0
	CFM71L	4,9	446	65	13,0	15,3
4500	CFM90S	3,45	358	64	15,7	19,6
	CFM90M	2,65	249	65	17,8	21,6
	CFM90L	1,73	148	66	21,9	26,5
	CFM112S	2	149	69	26,2	31,8
	CFM112M	1,5	92	68	30,5	36,0
	CFM112L	0,85	44	66	39,3	44,9
	CFM112H	0,54	24	67	54,2	59,8
	DFS56M	9,70	5700	40	2,8	2,9
	DFS56L	6,80	2800	49	3,5	3,6
	DFS56H	3,50	1200	50,5	4,8	5,3
	CFM71S	5,75	780	50	9,5	_
6000	CFM71M	3,93	493	49	10,8	_
	CFM71L	2,68	277	50	13,0	-
	CFM90S	2,03	212	49	15,7	_
	CFM90M	1,48	136	48	17,8	_
	CFM90L	0,93	77	48	21,9	-





Servomotores síncronos con tensión de sistema de 230 V

n _N	Motor	Mo	I ₀	M_{pk}	I _{máx}	M _{0VR}	I _{0VR}	J_{mot}	J _{bmot}	M _{B1}	M _{B2}	W _{máx1}	W _{máx2}
[r.p.m.]	Wiotoi	[Nm]	[A]	[Nm]	[A]	[Nm]	[A]	[10 ⁻⁴	kgm ²]	[N	m]		:J]
	CFM71S	5	3,95	16,5	15,8	7,3	5,7	4,89	6,65	10	5	18	22
	CFM71M	6,5	5,3	21,5	21	9,4	7,7	6,27	8,03	14	7	15	20
	CFM71L	9,5	7,4	31,4	29,5	13,8	10,7	9,02	10,8	14	10	15	18
	CFM90S	11	8,7	39,6	35	16	12,6	17,4	21,2	28	14	17	24
2000	CFM90M	14,5	12,1	52,2	48,5	21	17,5	22,3	26,1	40	20	10,5	19,5
	CFM90L	21	17,1	75,6	68	30,5	25	32,1	35,9	40	28	10,5	17
	CFM112S	23,5	18	82,3	72	34	26	68,4	84	55	28	32	48
	CFM112M	31	24,5	108,5	98	45	35,5	88,2	104	90	40	18	44
	CFM112L	45	35,5	157,5	142	65	51	128	143	90	55	18	32
	DFS56M	1	1,65	3,8	6,6	-	_	0,48	0,83	2,5	-	_	_
	DFS56L	2	2,4	7,6	9,6	-	-	0,83	1,18	2,5	-	-	_
	CFM71S	5	5,9	16,5	23,5	7,3	8,6	4,89	6,65	10	5	14	20
	CFM71M	6,5	7,6	21,5	30,5	9,4	11	6,27	8,03	14	7	11	18
	CFM71L	9,5	11,1	31,4	44,5	13,8	16,1	9,02	10,8	14	10	11	14
3000	CFM90S	11	12,7	39,6	51	16	18,4	17,4	21,2	28	14	10	20
	CFM90M	14,5	17,4	52,2	70	21	25	22,3	26,1	40	20	4,5	15
	CFM90L	21	25,5	75,6	102	30,5	37	32,1	35,9	40	28	4,5	10
	CFM112S	23,5	27	82,3	108	34	39	68,4	84	55	28	18	36
	CFM112M	31	35	108,5	140	45	51	88,2	104	90	40	7	32
	CFM112L	45	48	157,5	192	65	70	128	143	90	55	7	18
	CFM71S	5	8,5	16,5	34	7,3	12,3	4,89	6,65	10	5	10	16
	CFM71M	6,5	11,3	21,5	45	9,4	16,4	6,27	8,03	14	7	6	14
	CFM71L	9,5	17,1	31,4	68	13,8	25	9,02	10,8	14	10	6	10
4500	CFM90S	11	18,9	39,6	76	16	27,5	17,4	21,2	28	14	5	15
	CFM90M	14,5	26	52,2	104	21	37,5	22,3	26,1	40	20	3	9
	CFM90L	21	39	75,6	156	30,5	57	32,1	35,9	40	28	3	5
	CFM112S	23,5	38,5	82,3	154	34	56	68,4	84	55	25	11	22
	CFM112M	31	54	108,5	216	45	78	88,2	104	90	40	4	18
	CFM71S	5	11,6	16,5	46,5	7,3	16,8	4,89	-	-	-	_	-
	CFM71M	6,5	14,1	21,5	56	9,4	20,5	6,27	_	-	-	_	_
6000	CFM71L	9,5	21,5	31,4	86	13,8	31	9,02	-	-	-	_	_
	CFM90S	11	23,5	39,6	94	16	34	17,4	_	-	-	_	_
	CFM90M	14,5	37	52,2	148	21	54	22,3	-	-	-	_	_
	CFM90L	21	51	75,6	204	30,5	74	32,1	_	_	-	_	_

Datos técnicos Datos técnicos principales de los servomotores

n _N	Motor	L ₁	R ₁	U _{p0}	m _{mot}	m _{bmot}
[r.p.m.]	WIOLOI	[mH]	[mΩ]	[V/1000 r.p.m.]		g]
	CFM71S	16,3	2188	85	9,5	11,8
	CFM71M	11,4	1394	83	10,8	13,0
	CFM71L	7,7	802	86	13,0	15,3
	CFM90S	5,7	593	83	15,7	19,6
2000	CFM90M	3,95	382	81	17,8	21,6
	CFM90L	2,80	236	85	21,9	26,5
	CFM112S	3,10	225	86	26,2	31,8
	CFM112M	2,25	127	84	30,5	36,0
	CFM112L	1,46	76	85	39,3	44,9
	DFS56M	9,7	5700	40	2,8	2,9
	DFS56L	8,8	3700	56	3,5	3,6
	CFM71S	7,2	973	57	9,5	11,8
	CFM71M	5,2	642	57	10,8	13,0
	CFM71L	3,45	347	57	13,0	15,3
3000	CFM90S	2,7	271	57	15,7	19,6
	CFM90M	1,91	182	56	17,8	21,6
	CFM90L	1,24	105	56	21,9	26,5
	CFM112S	1,42	100	57	26,2	31,8
	CFM112M	1,08	67	58	30,5	36,0
	CFM112L	0,78	35	63	39,3	44,9
	CFM71S	3,30	449	38	9,5	11,8
	CFM71M	2,35	278	37,5	10,8	13,0
	CFM71L	1,55	149	36,5	13,0	15,3
4500	CFM90S	1,19	124	37,5	15,7	19,6
4500	CFM90M	0,84	81	36,5	17,8	21,6
	CFM90L	0,53	48	36,5	21,9	26,5
	CFM112S	0,68	50	40,5	26,2	31,8
	CFM112M	0,465	28	38	30,5	36,0
	CFM71S	1,80	243	28	9,5	-
	CFM71M	1,47	175	30	10,8	_
6000	CFM71L	0,91	89	29	13,0	-
0000	CFM90S	0,77	78	30	15,7	_
	CFM90M	0,42	42	25,5	17,8	-
	CFM90L	0,31	26	28	21,9	_



Datos técnicos Conector enchufable



9.2 Conector enchufable

	Conector enchu	fable de potencia	Conector enchu	fable de señal
Conector enchufable	Contacto hembra	Diámetro de cable máx. [mm]	Contacto hembra	Diámetro de cable máx. [mm]
SM11	4 × 1,5 mm ²			
SB11	4 × 1,5 mm ² + 2 × 0,5 1,5 mm ²			
SM51 / SM61	4 × 1,5 mm ²			
SB51 / SB61	4 × 1,5 mm ² + 3 × 0,5 1,5 mm ²	14		
SM52 / SM62	4 × 2,5 mm ²			
SB52 / SB62	4 × 2,5 mm ² + 3 × 0,5 1,5 mm ²		10 x 0,06 1 mm ²	10 F
SM54 / SM64	4 × 4 mm ²		10 X 0,06 1 IIIIII	10,5
SB54 / SB64	4 × 4 mm ² + 3 × 0,5 1,5 mm ²	17		
SM56 / SM66	4 × 6 mm ²			
SB56 / SB66	4 × 6 mm ² + 3 × 0,5 1,5 mm ²			
SM59 / SM69	4 × 10 mm ²	23		
SB59 / SB69	4 × 10 mm ² + 3 × 0,5 1,5 mm ²			

9.3 Conexión con caja de bornas

	Con	exión de potencia	a	Encoder/resolver / protección térmica del motor		
Tipo de motor	Conexión	Sección de conexión máxima	Entrada de cable	Conexión	Entrada del cable	
DFS56	Borna de conexión rápida	4 x 2,5 mm ²	M20 x 1,5	Borna con tornillo en la caja de bornas	M16 x 1,5	
CFM71	3 x M5	4 x 6 mm ²	M25 x 1,5		M16 x 1,5	
CFM90 / 112S	3 x M6	4 x 10 mm ²	M32 x 1,5	Borna con jaula de resorte en la carcasa del encoder	M16 x 1,5	
CFM112M / H	3 x M8	4 x 25 mm ²	M50 x 1,5		M16 x 1,5	



Datos técnicos

Trabajo del freno, pares de frenado


9.4 Trabajo del freno, pares de frenado

Freno	Para un tamaño de motor	Trabajo del freno hasta el mantenimiento	Par de frenado
		[10 ⁶ J]	[Nm]
В	DFS56H	-	5
В	DFS56M/L	-	2,5
BR1	CFM71	60	5 7 10 14 20
BR2	CFM90	90	14 20 28 40
BR8	CFM112	180	28 40 55 90

9.5 Resistencias de la bobina del freno

		U _N									
Freno	24	24 V _{CC}		110 V _{CA}		230 V _{CA}		400 V _{CA}		460 V _{CA}	
riello	R _B	R _T	R _B	R _T	R _B	R _T	R _B	R _T	R _B	R _T	
	[Ω]	[Ω]	[Ω]	[Ω]	[Ω]	[Ω]	[Ω]	[Ω]	[Ω]	[Ω]	
В	4	13	-	_	-	_	-	_		-	
BR1	3,7	11,2	11,8	35,4	59,2	178	187	561	236	707	
BR2	3,3	9,8	10,5	31,0	52,6	156	158	469	199	590	
BR8	1,4	7,2	4,4	22,7	21,9	114	69,3	359	87,2	452	

La siguiente figura muestra la representación esquemática del freno BR y la conexión.



480161803

 R_{B} Resistencia de la bobina de arranque a 20 °C

R_T Resistencia de la bobina de mantenimiento a 20 °C

U_N Tensión nominal (rango de tensión nominal)





9.6 Corrientes de servicio freno BR

Los valores de corriente I_H (corriente de mantenimiento) indicados en las tablas son valores efectivos. Para medirlos, deberán emplearse exclusivamente instrumentos de medición para valores cuadráticos medios. La tensión de llamada (corriente de aceleración) I_B fluye sólo brevemente (máx. 150 ms) al desbloquear el freno o en caso de caídas de tensión inferiores al 70 % de la tensión nominal. No se produce ningún incremento de la corriente de entrada cuando se utiliza un rectificador de freno BG o cuando existe una tensión de alimentación continua directa (ambos son posibles sólo con frenos de hasta el tamaño BMG4).

Freno		В		BR1	BR2	BR8
para motor		DFS56M/L	DFS56H	CFM71	CFM90	CFM112
M _{Bmáx} [Nm]		2,5	5	20	40	90
P _B [W]		12	13,4	45	55	75
Relación de conexión	-	-	4,0	4,0	6,3	
Tensión nominal U _N	I [A _{CC}]	I [A _{CC}]	I _H [A _{CA}]	I _H [A _{CA}]	I _H [A _{CA}]	
() Tolerancias de la t	ensión					
[V _{CA}]	[V _{CC}]					
_	24 (24 25)	0,50	0,56	1,55	1,9	2,4
110 (99 121)	_	-	-	0,66	0,72	0,96
230 (218 243)	_	-	-	0,290	0,320	0,43
400 (380 431)	_	_	-	0,165	0,190	0,24
460 (432 484)	_	_	_	0,150	0,170	0,22

I_B Corriente de aceleración - corriente de entrada breve

I_H Valor cuadrático medio de la corriente de mantenimiento en los cables de conexión al rectificador de freno de SEW

U_N Tensión nominal (rango de tensión nominal)



10 Apéndice

10.1 Herramienta de engarce

En el caso de los motores con conectores enchufables también existe, además de la posibilidad de adquirir los cables prefabricados de SEW-EURODRIVE, la opción de comprar los conectores enchufables necesarios.

En ese caso, el propio cliente deberá realizar el cableado de los conectores enchufables. SEW-EURODRIVE ofrece para tal fin las herramientas de engarce adecuadas para poder garantizar la correcta unión entre el conductor del cable y el contacto. Indique la referencia correspondiente al realizar el pedido.

10.1.1 Herramienta de engarce para contactos de potencia y de freno DFS56

Herramientas requeridas para la prefabricación de cables

Tipo	Ref. de pieza SEW	Diámetro de contacto Sección del conductor		Figura
		Potencia	Freno	
Pinza manual	0192430	_	_	s 45
Posicionador	0192457	Ø 2 mm 0,5 2 mm ²	_	
	0192449	-	Ø 1 mm 0,06 1 mm ²	

Herramientas necesarias para el desmontaje del conector enchufable en el lado del motor

Tipo	o Ref. de pieza SEW		e contacto
		Potencia	Freno
Herramienta de	0192473	Ø 2 mm	_
desmontaje	0192465	-	Ø 1 mm





10.1.2 Herramienta de engarce para contactos de potencia y de freno CFM..

Herramientas requeridas para la fabricación de cables

En la herramienta siguiente se precisan mordazas de engarce diferentes para el montaje y desmontaje de secciones diferentes.

Tipo	Ref. de pieza SEW	Diámetro de contacto Sección del conductor		Figura
		Potencia	Freno	
Pinza .	0190705	Ø 3,6 mm	Ø 1,6 mm	
manual		0,5 6	5,0 mm ²	
Mordazas de engarce	0190861	-	Ø 1,6 mm 0,5 1,5 mm ²	ą
Contacto	019087X	-	0,5 1,5 11111	
Mordazas de engarce	0190128	Ø 3,6 mm 1,5 2,5 mm ²	_	
Contacto	0190144	1,5 2,5 111111	_	
Mordazas de engarce	0190136	Ø 3,6 mm 4,0 6,0 mm ²	-	
Contacto	0190152	4,0 0,0 111111	_	
Pinza manual	0190691			
Posicionador	0190713	Ø 3,6 mm 1,5 10 mm ²	_	
Juego de pasadores de control	0190853	1,5 10 mm²		

Herramientas necesarias para el desmontaje del conector enchufable en el lado del motor Para el desmontaje no se precisan herramientas especiales.



10.1.3 Herramienta de engarce para el sistema de encoder y retroalimentación

Herramientas requeridas para la fabricación de cables

Producto	Tipo	Ref. de pieza SEW	Diámetro de contacto Sección del conductor	Figura
			Señal	
Resolver RH1M(L)	Pinza manual	0192430	-	sal.
HIPERFACE® • Multi Turn AS1H • Single Turn ES1H	Posicionador	0192449	Ø 1 mm 0,06 1 mm ²	
Multi Turn SSI	Pinza manual	0192597	-	
	Posicionador	0192600	Ø 1 mm 0,24 1 mm ²	

Herramientas necesarias para el desmontaje del conector enchufable en el lado del motor

Producto	Tipo	Ref. de pieza SEW	Diámetro de contacto Sección del conductor
			Señal
Resolver RH1M(L) HIPERFACE® • Multi Turn AS1H • Single Turn ES1H	Herramienta de desmontaje	0192481	Elemento aislante
Multi Turn SSI	Para el desmontaje no se precisan herramientas especiales.		






Apéndice

10.2 Montaje del conector enchufable de potencia SM11 / SB11 (para servomotor DFS56)

10.2.1 Contenido de suministro del conector enchufable de potencia SM11 / SB11

Las siguientes piezas se suministran para el montaje de los conectores enchufables de potencia. El nº de referencia SEW es 198 6740 ó 0198 9197.



- [1] Rosca de unión
- [2] Sujetacables
- [3] Anillo de bloqueo
- [4] Contactos hembra
- [5] Casquillo aislante
- [6] Elemento aislante
- [7] Carcasa del conector



Montaje del conector enchufable de potencia SM11 / SB11 (para servomotor DFS56)

10.2.2 Instrucciones de montaje del conector enchufable de potencia SM11 / SB11



IMPORTANTE:

El conector enchufable de potencia puede resultar dañado si no se monta correctamente.

¡Posibles daños materiales!

· Durante la fabricación, no retuerza el cable frente al conector.

Paso	Figura			Procedimiento)	
1		Pase la re	osca de unió	n y el sujetacat	oles sobre el c	able.
2	59 mm	Retire el	aislamiento 5	59 mm del extre	emo del cable.	
3		Retire ha	cia atrás y al	ora el trenzado	de apantallam	niento.
4	1,2,3 (44 mm) PE (45 mm) 5,6 (59 mm)	Recorte eNo recort	el conductor de c	es de potencia de puesta a tier onductores 5 y ductores 7 y 8 a	ra (GN/YE) ha 6.	asta 45 mm.
5	7 mm 7 mm 5 mm	 Pase el anillo de bloqueo por los conductores. Retire el aislamiento 7 mm de los conductores 1, 2, 3 y de puesta a tierra. Desaísle 5 mm de los conductores 5 y 6. 				
6	BU / GN 019 243 0	 Coloque una herramienta posicionadora en la tenaza engarzadora hasta que la marca (color) aparezca en la mirilla [A] (véase la tabla inferior). Ajuste la fuerza de presión [B] de la tenaza engarzadora en la posición que indica la tabla. 			en la mirilla	
	[B]	Conductor	a [mm ²]	Posicionador Referencia	Marca (color)	Fuerza de presión
		5 y 6	0,14 1,0	019 244 9	Verde (GN)	24
		1, 2, 3 y PE	0,35 4,0	019 245 7	Azul (BU)	6



Apéndice


Paso	Figura	Procedimiento
7		 Coloque los conductores con los contactos en la tenaza engarzadora y apriete la tenaza hasta el tope. A continuación, la tenaza se abrirá automáticamente. Repita este proceso con cada conductor según la tabla del paso 6.
8		Abra el casquillo aislante.
9		 Coloque el contacto hembra intermedio en el elemento aislante según el esquema de conexión. Cierre el casquillo aislante hasta oír cómo encaja. Coloque el resto de contactos hembra en el elemento aislante según el esquema de conexión.
10		 Recorte el trenzado de apantallado según la figura. Coloque el anillo de apantallado en la junta, de modo que dicho anillo quede unido al extremo del cable. Asegúrese del correcto tendido de la malla de apantallado entre el anillo de apantallado y la junta.
11		Coloque el elemento aislante en la carcasa del conector hasta que la junta encaje en el tope de la carcasa.
12		 Sujete la carcasa del conector con una llave y apriete la unión atornillada con una segunda llave. [A] = Sujetar

Apéndice

Montaje del conector enchufable de potencia SM5. / SM6. y SB5. / SB6.

10.3 Montaje del conector enchufable de potencia SM5. / SM6. y SB5. / SB6.

NOTA
En el SM5. / SM6. no procede el paso 4.3.






10.4 Montaje del conector enchufable de señal (resolver / HIPERFACE®)

10.4.1 Contenido de suministro del conector enchufable de señal (resolver / HIPERFACE®)

Las siguientes piezas se suministran para el montaje de los conectores enchufables de señal.

El nº de referencia SEW es 198 673 2.



551857419

- Rosca de unión [1]
- [2] Sujetacables
- [3] Anillo de bloqueo
- [4] Contactos hembra
- [5] Casquillo aislante
- [6] Elemento aislante
- [7] Carcasa del conector

Apéndice Montaie del

Montaje del conector enchufable de señal (resolver / HIPERFACE®)

10.4.2 Instrucciones de montaje del conector enchufable de señal (resolver / HIPERFACE®)



IMPORTANTE:

El conector enchufable de señal puede resultar dañado si no se monta correctamente. ¡Posibles daños materiales!

• Durante la fabricación, no retuerza el cable frente al conector.

Paso	Figura	Procedimiento
1		Pase la rosca de unión y el sujetacables con la descarga de tracción 31 mm sobre el cable.
2	31 28	Retire el aislamiento 28 mm del extremo del cable.
3		Retire hacia atrás y abra el trenzado de apantallamiento.
4	411	Retire el aislamiento 6 mm del extremo de los conductores. Deslice los contactos hembra sobre los extremos de los conductores.
5	[A] [B] 019 243 0	 Utilice un posicionador de diámetro pequeño (nº de ref. SEW 019 244 9) con la tenaza engarzadora hasta que la marca verde aparezca en la mirilla [A]. Ajuste la fuerza de presión [B] de la tenaza engarzadora en la posición 24.
6		 Coloque los conductores con los contactos en la tenaza engarzadora y apriete la tenaza hasta el tope. A continuación, la tenaza se abrirá automáticamente. Repita este proceso con cada conductor.
7		Pase el anillo de bloqueo por encima de los conductores y presione el apantallado contra la junta.



Paso	Figura	Procedimiento
8		Gire el anillo de bloqueo hasta que el trenzado de apantallado quede a ras con el anillo de apantallado.
9		Separe entre sí los elementos aislantes 1 mm de forma uniforme.
10		Coloque los contactos hembra en el elemento aislante según los esquemas de conexiones.
11	"Click" 11	Presione los elementos aislantes hasta oír cómo encajan.
12		 Abra el casquillo aislante. Haga coincidir el lado del casquillo aislante con la hendidura en la muesca del elemento aislante, de modo que la abertura del casquillo quede en la misma dirección que la flecha doble del elemento aislante. Apriete el casquillo aislante hasta que encaje. Coloque el elemento aislante en el medio de la carcasa del conector.
13		 Sujete la carcasa del conector con una llave y apriete la unión atornillada con una segunda llave. [A] = Sujetar



Esquema de conexiones de los servomotores síncronos DFS / CFM

10.5 Esquema de conexiones de los servomotores síncronos DFS / CFM

Es válido para todos los esquemas de conexiones:

- · Vista del lado de conexión
- Código de color de acuerdo a los cables de SEW-EURODRIVE:

Código de color	Color
ВК	Negro
BN	Marrón
BU	Azul
GN	Verde
GY	Gris
OG	Naranja
PK	Rosa
RD	Rojo
VT	Violeta
WH	Blanco
YE	Amarillo
GY / PK	Gris / Rosa
RD / BU	Rojo / Azul
BK / WH	Negro / Blanco
RD / WH	Rojo / Blanco

10.5.1 Símbolos utilizados

•	Conector enchufable de la parte superior (debe conectarlo el cliente)
Y	Conector enchufable de la parte inferior (conectado en fábrica)






Apéndice

10.6 Esquema de conexiones para motores CFM con conector enchufable de potencia


10.6.1 Esquema de conexiones con / sin freno



480858251

10.7 Esquema de conexiones para motores CFM con conector enchufable de señal


10.7.1 Esquema de conexiones resolver RH.M / RH.L



Asignación de contactos del conector enchufable de la parte inferior

Contacto	Código de color	Conexión
1	RD / WH	R1 (Referencia +)
2	BK / WH	R2 (Referencia –)
3	RD	S1 (Coseno +)
4	ВК	S3 (Coseno –)
5	YE	S2 (Seno +)
6	BU	S4 (Seno –)
7	-	-
8	_	_
9	RD	TF / KTY +
10	BU	TF / KTY –
11	_	-
12	-	-

10.7.2 Esquema de conexiones del encoder ES1H, AS1H




Asignación de contactos del conector enchufable de la parte inferior

Contacto	Código de color	Conexión
1	-	_
2	-	_
3	RD	S1 (Coseno +)
4	BU	S3 (Coseno –)
5	YE	S2 (Seno +)
6	GN	S4 (Seno –)
7	VT	D –
8	BK	D+
9	RD	TF / KTY +
10	BU	TF / KTY –
11	PK	Referencia de la tensión (GND)
12	GY	Tensión de alimentación Us



10.8 Esquemas de conexiones para motores CFM con caja de bornas


10.8.1 Esquema de conexiones con / sin freno



[1] Bobina de freno


10

10.8.2 Esquema de conexiones del resolver RH1M / RH1L



480862859

10.8.3 Esquema de conexiones del encoder ES1H / AS1H




480864395



Apéndice


10.9 Esquema de conexiones para motores DFS con conector enchufable de potencia

10.9.1 Esquema de conexiones con / sin freno



[1] Bobina de freno

10.10 Esquema de conexiones para motores DFS con conector enchufable de señal 10.10.1 Esquema de conexiones del resolver RH1M



Asignación de contactos del conector enchufable de la parte inferior


Contacto	Código de color	Conexión
1	RD / WH	R1 (Referencia +)
2	BK / WH	R2 (Referencia –)
3	RD	S1 (Coseno +)
4	ВК	S3 (Coseno –)
5	YE	S2 (Seno +)
6	BU	S4 (Seno –)
7	_	-
8	_	-
9	BU / RD ¹⁾	TF / KTY +
10	BU ²⁾	TF / KTY –
11	_	-
12	_	_

¹⁾ TF = BU; KTY+ = RD



²⁾ TF = BU; KTY- = BU

10.10.2 Esquema de conexiones del encoder ES1H, AS1H




Asignación de contactos del conector enchufable de la parte inferior

Contacto	Código de color	Conexión
1	-	-
2	_	-
3	RD	S1 (Coseno +)
4	BU	S3 (Coseno –)
5	YE	S2 (Seno +)
6	GN	S4 (Seno –)
7	VT	D –
8	BK	D+
9	BU	TF
	RD	KTY +
10	BU	TF / KTY –
11	PY	Referencia de la tensión (GND)
12	GY	Tensión de alimentación Us



10.11 Esquemas de conexiones para motores DFS con caja de bornas


10.11.1 Esquema de conexiones resolver RH1M / RH1L con / sin freno



641092491

- [1] Bobina de freno
- [2] TF = BU; KTY = BU
- [3] TF = BU; KTY + = RD

10.11.2 Esquema de conexiones encoder ES1H / AS1H con / sin freno





- [1] Bobina de freno
- [2] TF = BU; KTY = BU
- [3] TF = BU; KTY + = RD



10.12 Esquema de conexiones ventilación forzada VR


10.12.1 Conexión mediante 24 V_{CC}





480865931

10.12.2 Conexión con fuente de alimentación UWU52A



480880651



IMPORTANTE:

En caso de conexión incorrecta puede dañarse la ventilación forzada. ¡Posibles daños materiales!

• Imprescindible tener en cuenta la polaridad.





Alemania			
Central	Bruchsal	SEW-EURODRIVE GmbH & Co KG	Tel. +49 7251 75-0
Fabricación		Ernst-Blickle-Straße 42	Fax +49 7251 75-1970
Ventas		D-76646 Bruchsal	http://www.sew-eurodrive.de
		Dirección postal	sew@sew-eurodrive.de
		Postfach 3023 • D-76642 Bruchsal	
Fabricación /	Bruchsal	SEW-EURODRIVE GmbH & Co KG	Tel. +49 7251 75-0
Reductores		Christian-Pähr-Str.10	Fax +49 7251 75-2970
industriales		D-76646 Bruchsal	
Service	Centro	SEW-EURODRIVE GmbH & Co KG	Tel. +49 7251 75-1710
Competence Center		Ernst-Blickle-Straße 1	Fax +49 7251 75-1711
		D-76676 Graben-Neudorf	sc-mitte@sew-eurodrive.de
•	Norte	SEW-EURODRIVE GmbH & Co KG	Tel. +49 5137 8798-30
		Alte Ricklinger Straße 40-42	Fax +49 5137 8798-55
		D-30823 Garbsen (cerca de Hannover)	sc-nord@sew-eurodrive.de
·	Este	SEW-EURODRIVE GmbH & Co KG	Tel. +49 3764 7606-0
		Dänkritzer Weg 1	Fax +49 3764 7606-30
		D-08393 Meerane (cerca de Zwickau)	sc-ost@sew-eurodrive.de
	Sur	SEW-EURODRIVE GmbH & Co KG	Tel. +49 89 909552-10
		Domagkstraße 5	Fax +49 89 909552-50
		D-85551 Kirchheim (cerca de Munich)	sc-sued@sew-eurodrive.de
·	Oeste	SEW-EURODRIVE GmbH & Co KG	Tel. +49 2173 8507-30
		Siemensstraße 1	Fax +49 2173 8507-55
		D-40764 Langenfeld (cerca de Düsseldorf)	sc-west@sew-eurodrive.de
•	Electrónica	SEW-EURODRIVE GmbH & Co KG	Tel. +49 7251 75-1780
		Ernst-Blickle-Straße 42	Fax +49 7251 75-1769
		D-76646 Bruchsal	sc-elektronik@sew-eurodrive.de
·	Drive Service H	otline / Servicio de asistencia 24 h	+49 180 5 SEWHELP
			+49 180 5 7394357
	Si desea más direcciones de puntos de servicio en Alemania póngase en contacto con nosotros.		

Francia			
Fabricación	Haguenau	SEW-USOCOME	Tel. +33 3 88 73 67 00
Ventas		48-54 route de Soufflenheim	Fax +33 3 88 73 66 00
Servicio		B. P. 20185	http://www.usocome.com
		F-67506 Haguenau Cedex	sew@usocome.com
Fabricación	Forbach	SEW-USOCOME	Tel. +33 3 87 29 38 00
		Zone industrielle	
		Technopôle Forbach Sud	
		B. P. 30269	
		F-57604 Forbach Cedex	
Montaje	Bordeaux	SEW-USOCOME	Tel. +33 5 57 26 39 00
Ventas		Parc d'activités de Magellan	Fax +33 5 57 26 39 09
Servicio		62 avenue de Magellan - B. P. 182	
		F-33607 Pessac Cedex	
	Lyon	SEW-USOCOME	Tel. +33 4 72 15 37 00
		Parc d'affaires Roosevelt	Fax +33 4 72 15 37 15
		Rue Jacques Tati	
		F-69120 Vaulx en Velin	
	Nantes	SEW-USOCOME	Tel. +33 2 40 78 42 00
		Parc d'activités de la forêt	Fax +33 2 40 78 42 20
		4 rue des Fontenelles	
		F-44140 Le Bignon	
	Paris	SEW-USOCOME	Tel. +33 1 64 42 40 80
		Zone industrielle	Fax +33 1 64 42 40 88
		2 rue Denis Papin	
		F-77390 Verneuil l'Etang	



Francia			
	Si de sea más di	recciones de puntos de servicio en Francia pón	ngase en contacto con nosotros.
Algeria			
Ventas	Alger	REDUCOM Sarl 16, rue des Frères Zaghnoune Bellevue 16200 El Harrach Alger	Tel. +213 21 8214-91 Fax +213 21 8222-84 info@reducom-dz.com http://www.reducom-dz.com
Argentina			
Montaje Ventas	Buenos Aires	SEW EURODRIVE ARGENTINA S.A. Centro Industrial Garin, Lote 35 Ruta Panamericana Km 37,5 1619 Garin	Tel. +54 3327 4572-84 Fax +54 3327 4572-21 sewar@sew-eurodrive.com.ar http://www.sew-eurodrive.com.ar
Australia			
Montaje Ventas Servicio	Melbourne	SEW-EURODRIVE PTY. LTD. 27 Beverage Drive Tullamarine, Victoria 3043	Tel. +61 3 9933-1000 Fax +61 3 9933-1003 http://www.sew-eurodrive.com.au enquires@sew-eurodrive.com.au
	Sydney	SEW-EURODRIVE PTY. LTD. 9, Sleigh Place, Wetherill Park New South Wales, 2164	Tel. +61 2 9725-9900 Fax +61 2 9725-9905 enquires@sew-eurodrive.com.au
Austria			
Montaje Ventas Servicio	Viena	SEW-EURODRIVE Ges.m.b.H. Richard-Strauss-Strasse 24 A-1230 Wien	Tel. +43 1 617 55 00-0 Fax +43 1 617 55 00-30 http://www.sew-eurodrive.at sew@sew-eurodrive.at
Bélgica			
Montaje Ventas Servicio	Bruselas	SEW-EURODRIVE n.v./s.a. Researchpark Haasrode 1060 Evenementenlaan 7 BE-3001 Leuven	Tel. +32 16 386-311 Fax +32 16 386-336 http://www.sew-eurodrive.be info@sew-eurodrive.be
Service Competence Center	Reductores industriales	SEW-EURODRIVE n.v./s.a. Rue de Parc Industriel, 31 BE-6900 Marche-en-Famenne	Tel. +32 84 219-878 Fax +32 84 219-879 http://www.sew-eurodrive.be service-wallonie@sew-eurodrive.be
Bielorrusia			
Ventas	Minsk	SEW-EURODRIVE BY RybalkoStr. 26 BY-220033 Minsk	Tel.+375 17 298 47 56 / 298 47 58 Fax +375 17 298 47 54 http://www.sew.by sales@sew.by
Brasil			
Fabricación Ventas Servicio	Sao Paulo	SEW-EURODRIVE Brasil Ltda. Avenida Amâncio Gaiolli, 152 - Rodovia Presidente Dutra Km 208 Guarulhos - 07251-250 - SP SAT - SEW ATENDE - 0800 7700496	Tel. +55 11 2489-9133 Fax +55 11 2480-3328 http://www.sew-eurodrive.com.br sew@sew.com.br
Bulgaria			
Ventas	Sofia	BEVER-DRIVE GmbH Bogdanovetz Str.1 BG-1606 Sofia	Tel. +359 2 9151160 Fax +359 2 9151166 bever@bever.bg





Camerún			
Ventas	Douala	Electro-Services Rue Drouot Akwa B.P. 2024 Douala	Tel. +237 33 431137 Fax +237 33 431137 electrojemba@yahoo.fr
Canadá			
Montaje Ventas Servicio	Toronto	SEW-EURODRIVE CO. OF CANADA LTD. 210 Walker Drive Bramalea, ON L6T 3W1	Tel. +1 905 791-1553 Fax +1 905 791-2999 http://www.sew-eurodrive.ca I.watson@sew-eurodrive.ca
	Vancouver	SEW-EURODRIVE CO. OF CANADA LTD. Tilbury Industrial Park 7188 Honeyman Street Delta, BC V4G 1G1	Tel. +1 604 946-5535 Fax +1 604 946-2513 b.wake@sew-eurodrive.ca
	Montreal Si desea más di	SEW-EURODRIVE CO. OF CANADA LTD. 2555 Rue Leger Lasalle, PQ H8N 2V9 recciones de puntos de servicio en Canadá pónga	Tel. +1 514 367-1124 Fax +1 514 367-3677 a.peluso@sew-eurodrive.ca se en contacto con nosotros.
Colombia			
Montaje Ventas Servicio	Bogotá	SEW-EURODRIVE COLOMBIA LTDA. Calle 22 No. 132-60 Bodega 6, Manzana B Santafé de Bogotá	Tel. +57 1 54750-50 Fax +57 1 54750-44 http://www.sew-eurodrive.com.co sewcol@sew-eurodrive.com.co
Corea del Sur			
Montaje Ventas Servicio	Ansan-City Busán	SEW-EURODRIVE KOREA CO., LTD. B 601-4, Banweol Industrial Estate 1048-4, Shingil-Dong Ansan 425-120 SEW-EURODRIVE KOREA Co., Ltd. No. 1720 - 11, Songjeong - dong	Tel. +82 31 492-8051 Fax +82 31 492-8056 http://www.sew-korea.co.kr master.korea@sew-eurodrive.com Tel. +82 51 832-0204 Fax +82 51 832-0230
		Gangseo-ku Busan 618-270	master@sew-korea.co.kr
Costa de Marfil			
Ventas	Abidjan	SICA Société industrielle & commerciale pour l'Afrique 165, Boulevard de Marseille 26 BP 1115 Abidjan 26	Tel. +225 21 25 79 44 Fax +225 21 25 88 28 sicamot@aviso.ci
Croacia			
Ventas Servicio	Zagreb	KOMPEKS d. o. o. Zeleni dol 10 HR 10 000 Zagreb	Tel. +385 1 4613-158 Fax +385 1 4613-158 kompeks@inet.hr
Chile			
Montaje Ventas Servicio	Santiago de Chile	SEW-EURODRIVE CHILE LTDA. Las Encinas 1295 Parque Industrial Valle Grande LAMPA RCH-Santiago de Chile Dirección postal Casilla 23 Correo Quilicura - Santiago - Chile	Tel. +56 2 75770-00 Fax +56 2 75770-01 http://www.sew-eurodrive.cl ventas@sew-eurodrive.cl





China			
Fabricación	Tianjin	SEW-EURODRIVE (Tianjin) Co., Ltd.	Tel. +86 22 25322612
Montaje		No. 46, 7th Avenue, TEDA	Fax +86 22 25323273
Ventas		Tianjin 300457	info@sew-eurodrive.cn
Servicio			http://www.sew-eurodrive.com.cn
Montaje	Suzhou	SEW-EURODRIVE (Suzhou) Co., Ltd.	Tel. +86 512 62581781
Ventas		333, Suhong Middle Road	Fax +86 512 62581783
Servicio		Suzhou Industrial Park	suzhou@sew-eurodrive.cn
		Jiangsu Province, 215021	
	Guangzhou	SEW-EURODRIVE (Guangzhou) Co., Ltd.	Tel. +86 20 82267890
		No. 9, JunDa Road	Fax +86 20 82267922
		East Section of GETDD	guangzhou@sew-eurodrive.cn
		Guangzhou 510530	
	Shenyang	SEW-EURODRIVE (Shenyang) Co., Ltd.	Tel. +86 24 25382538
		10A-2, 6th Road	Fax +86 24 25382580
		Shenyang Economic Technological Development Area	shenyang@sew-eurodrive.cn
		Shenyang, 110141	
	Wuhan	SEW-EURODRIVE (Wuhan) Co., Ltd.	Tel. +86 27 84478388
		10A-2, 6th Road	Fax +86 27 84478389
		No. 59, the 4th Quanli Road, WEDA	wuhan@sew-eurodrive.cn
		430056 Wuhan	
	Xi'An	SEW-EURODRIVE (Xi'An) Co., Ltd.	Tel. +86 29 68686262
		No. 12 Jinye 2nd Road	Fax +86 29 68686311
		Xi'An High-Technology Industrial Development Zone	xian@sew-eurodrive.cn
		Xi'An 710065	
	Si desea más di	recciones de puntos de servicio en China póngase e	en contacto con nosotros.

Dinamarca			
Montaje	Copenhague	SEW-EURODRIVEA/S	Tel. +45 43 9585-00
Ventas		Geminivej 28-30	Fax +45 43 9585-09
Servicio		DK-2670 Greve	http://www.sew-eurodrive.dk
			sew@sew-eurodrive.dk

EE.UU.			
Fabricación	Región del	SEW-EURODRIVE INC.	Tel. +1 864 439-7537
Montaje	sureste	1295 Old Spartanburg Highway	Fax Sales +1 864 439-7830
Ventas		P.O. Box 518	Fax Manufacturing +1 864 439-9948
Servicio		Lyman, S.C. 29365	Fax Assembly +1 864 439-0566
		•	Fax Confidential/HR +1 864 949-5557
			http://www.seweurodrive.com
			cslyman@seweurodrive.com
Montaje	Región del	SEW-EURODRIVE INC.	Tel. +1 856 467-2277
Ventas	noreste	Pureland Ind. Complex	Fax +1 856 845-3179
Servicio		2107 High Hill Road, P.O. Box 481	csbridgeport@seweurodrive.com
		Bridgeport, New Jersey 08014	
	Región del medio oeste	SEW-EURODRIVE INC.	Tel. +1 937 335-0036
		2001 West Main Street	Fax +1 937 332-0038
		Troy, Ohio 45373	cstroy@seweurodrive.com
	Región del	SEW-EURODRIVE INC.	Tel. +1 214 330-4824
	suroeste	3950 Platinum Way	Fax +1 214 330-4724
		Dallas, Texas 75237	csdallas@seweurodrive.com
	Región del	SEW-EURODRIVE INC.	Tel. +1 510 487-3560
	oeste	30599 San Antonio St.	Fax +1 510 487-6433
		Hayward, CA 94544	cshayward@seweurodrive.com
	Si desea más direcciones de puntos de servicio en EE.UU. póngase en contacto con nosotros.		



Egipto			
Ventas Servicio	El Cairo	Copam Egypt for Engineering & Agencies 33 El Hegaz ST, Heliopolis, Cairo	Tel. +20 2 22566-299 +1 23143088 Fax +20 2 22594-757 http://www.copam-egypt.com/
			copam@datum.com.eg
Eslovaquia			
Ventas	Bratislava	SEW-Eurodrive SK s.r.o. Rybničná 40 SK-831 06 Bratislava	Tel. +421 2 33595 202 Fax +421 2 33595 200 sew@sew-eurodrive.sk http://www.sew-eurodrive.sk
	Žilina	SEW-Eurodrive SK s.r.o. Industry Park - PChZ ulica M.R.Štefánika 71 SK-010 01 Žilina	Tel. +421 41 700 2513 Fax +421 41 700 2514 sew@sew-eurodrive.sk
	Banská Bystrica	SEW-Eurodrive SK s.r.o. Rudlovská cesta 85 SK-974 11 Banská Bystrica	Tel. +421 48 414 6564 Fax +421 48 414 6566 sew@sew-eurodrive.sk
	Košice	SEW-Eurodrive SK s.r.o. Slovenská ulica 26 SK-040 01 Košice	Tel. +421 55 671 2245 Fax +421 55 671 2254 sew@sew-eurodrive.sk
Eslovenia			
Ventas Servicio	Celje	Pakman - Pogonska Tehnika d.o.o. UI. XIV. divizije 14 SLO - 3000 Celje	Tel. +386 3 490 83-20 Fax +386 3 490 83-21 pakman@siol.net
España			
Montaje Ventas Servicio	Bilbao	SEW-EURODRIVE ESPAÑA, S.L. Parque Tecnológico, Edificio, 302 E-48170 Zamudio (Vizcaya)	Tel. +34 94 43184-70 Fax +34 94 43184-71 http://www.sew-eurodrive.es sew.spain@sew-eurodrive.es
Estonia			
Ventas	Tallin	ALAS-KUUL AS Reti tee 4 EE-75301 Peetri küla, Rae vald, Harjumaa	Tel. +372 6593230 Fax +372 6593231 veiko.soots@alas-kuul.ee
Finlandia			
Montaje Ventas Servicio	Lahti	SEW-EURODRIVE OY Vesimäentie 4 FIN-15860 Hollola 2	Tel. +358 201 589-300 Fax +358 3 780-6211 http://www.sew-eurodrive.fi sew@sew.fi
Fabricación Montaje	Karkkila	SEW Industrial Gears Oy Valurinkatu 6, PL 8 FI-03600 Karkkila, 03601 Karkkila	Tel. +358 201 589-300 Fax +358 201 589-310 sew@sew.fi http://www.sew-eurodrive.fi
Gabón			
Ventas	Libreville	ESG Electro Services Gabun Feu Rouge Lalala 1889 Libreville Gabun	Tel. +241 741059 Fax +241 741059 esg_services@yahoo.fr
Gran Bretaña			
Montaje Ventas Servicio	Normanton	SEW-EURODRIVE Ltd. Beckbridge Industrial Estate Normanton West Yorkshire WF6 1QR	Tel. +44 1924 893-855 Fax +44 1924 893-702 http://www.sew-eurodrive.co.uk info@sew-eurodrive.co.uk





Gran Bretaña			
	Drive Service F	lotline / Servicio de asistencia 24 h	Tel. 01924 896911
Grecia			
Ventas	Atenas	Christ. Boznos & Son S.A. 12, K. Mavromichali Street P.O. Box 80136 GR-18545 Piraeus	Tel. +30 2 1042 251-34 Fax +30 2 1042 251-59 http://www.boznos.gr info@boznos.gr
Hong Kong			
Montaje Ventas Servicio	Hong Kong	SEW-EURODRIVE LTD. Unit No. 801-806, 8th Floor Hong Leong Industrial Complex No. 4, Wang Kwong Road Kowloon, Hong Kong	Tel. +852 36902200 Fax +852 36902211 contact@sew-eurodrive.hk
Hungría			
Ventas Servicio	Budapest	SEW-EURODRIVE Kft. H-1037 Budapest Kunigunda u. 18	Tel. +36 1 437 06-58 Fax +36 1 437 06-50 office@sew-eurodrive.hu
India			
Montaje Ventas Servicio	Vadodara	SEW-EURODRIVE India Private Limited Plot No. 4, GIDC POR Ramangamdi • Vadodara - 391 243 Gujarat	Tel. +91 265 3045200, +91 265 2831086 Fax +91 265 3045300, +91 265 2831087 http://www.seweurodriveindia.com salesvadodara@seweurodriveindia.com
Montaje Ventas Servicio	Chennai	SEW-EURODRIVE India Private Limited Plot No. K3/1, Sipcot Industrial Park Phase II Mambakkam Village Sriperumbudur - 602105 Kancheepuram Dist, Tamil Nadu	Tel. +91 44 37188888 Fax +91 44 37188811 saleschennai@seweurodriveindia.com
	Vadodara	SEW-EURODRIVE India Private Limited Unit No. 301, Savorite Bldg, Plot No. 143, Vinayak Society, off old Padra Road, Vadodara - 390 007. Gujarat	Tel. +91 265 2325258 Fax +91 265 2325259 salesvadodara@seweurodriveindia.com
Irlanda			
Ventas Servicio	Dublín	Alperton Engineering Ltd. 48 Moyle Road Dublin Industrial Estate Glasnevin, Dublin 11	Tel. +353 1 830-6277 Fax +353 1 830-6458 info@alperton.ie http://www.alperton.ie
Israel			
Ventas	Tel-Aviv	Liraz Handasa Ltd. Ahofer Str 34B / 228 58858 Holon	Tel. +972 3 5599511 Fax +972 3 5599512 http://www.liraz-handasa.co.il office@liraz-handasa.co.il
Italia			
Montaje Ventas Servicio	Solaro	SEW-EURODRIVE di R. Blickle & Co.s.a.s. Via Bernini,14 I-20020 Solaro (Milano)	Tel. +39 02 96 9801 Fax +39 02 96 799781 http://www.sew-eurodrive.it sewit@sew-eurodrive.it





Japón			
Montaje	lwata	SEW-EURODRIVE JAPAN CO., LTD	Tel. +81 538 373811
Ventas		250-1, Shimoman-no,	Fax +81 538 373855
Servicio		lwata	http://www.sew-eurodrive.co.jp
		Shizuoka 438-0818	sewjapan@sew-eurodrive.co.jp
Kazajistán			
Ventas	Almatý	ТОО "СЕВ-ЕВРОДРАЙВ"	Тел. +7 (727) 334 1880
		пр.Райымбека, 348	Факс +7 (727) 334 1881
		050061 г. Алматы	http://www.sew-eurodrive.kz
		Республика Казахстан	sew@sew-eurodrive.kz
Letonia			
Ventas	Riga	SIA Alas-Kuul	Tel. +371 6 7139253
		Katlakalna 11C	Fax +371 6 7139386
		LV-1073 Riga	http://www.alas-kuul.com
			info@alas-kuul.com
El Líbano			
Ventas	Beirut	Gabriel Acar & Fils sarl	Tel. +961 1 510 532
		B. P. 80484	Fax +961 1 494 971
		Bourj Hammoud, Beirut	ssacar@inco.com.lb
Jordania	Beirut	Middle East Drives S.A.L. (offshore)	Tel. +961 1 494 786
Kuwait		Sin El Fil.	Fax +961 1 494 971
Arabia Saudita		B. P. 55-378	info@medrives.com
Siria		Beirut	http://www.medrives.com
Lituania			
Ventas	Alytus	UAB Irseva	Tel. +370 315 79204
		Statybininku 106C	Fax +370 315 56175
		LT-63431 Alytus	irmantas@irseva.lt
			http://www.sew-eurodrive.lt
Luxemburgo			
Montaje	Bruselas	SEW-EURODRIVE n.v./s.a.	Tel. +32 16 386-311
Ventas		Researchpark Haasrode 1060	Fax +32 16 386-336
Servicio		Evenementenlaan 7	http://www.sew-eurodrive.lu
		BE-3001 Leuven	info@sew-eurodrive.be
Malasia			
Montaje	Johore	SEW-EURODRIVE SDN BHD	Tel. +60 7 3549409
Ventas		No. 95, Jalan Seroja 39, Taman Johor Jaya	Fax +60 7 3541404
Servicio		81000 Johor Bahru, Johor	sales@sew-eurodrive.com.my
		West Malaysia	
Marruecos			
Ventas	Casablanca	Afit	Tel. +212 522633700
		Route D'El Jadida	Fax +212 522621588
		KM 14 RP8	fatima.haquiq@premium.net.ma
		Province de Nouaceur Commune Rurale de Bouskoura	http://www.groupe-premium.com
		MA 20300 Casablanca	
México			
Montaje	Quéretaro	SEW-EURODRIVE MEXICO SA DE CV	Tel. +52 442 1030-300
Ventas	auci stai o	SEM-981118-M93	Fax +52 442 1030-301
		Tequisquiapan No. 102	http://www.sew-eurodrive.com.mx
Servicio			•
		Parque Industrial Quéretaro C.P. 76220	scmexico@seweurodrive.com.mx





Noruega			
Montaje Ventas Servicio	Moss	SEW-EURODRIVE A/S Solgaard skog 71 N-1599 Moss	Tel. +47 69 24 10 20 Fax +47 69 24 10 40 http://www.sew-eurodrive.no sew@sew-eurodrive.no
Nueva Zelanda			
Montaje Ventas Servicio	Auckland Christchurch	SEW-EURODRIVE NEW ZEALAND LTD. P.O. Box 58-428 82 Greenmount drive East Tamaki Auckland SEW-EURODRIVE NEW ZEALAND LTD.	Tel. +64 9 2745627 Fax +64 9 2740165 http://www.sew-eurodrive.co.nz sales@sew-eurodrive.co.nz Tel. +64 3 384-6251
		10 Settlers Crescent, Ferrymead Christchurch	Fax +64 3 384-6455 sales@sew-eurodrive.co.nz
Países Bajos			
Montaje Ventas Servicio	Rotterdam	VECTOR Aandrijftechniek B.V. Industrieweg 175 NL-3044 AS Rotterdam Postbus 10085 NL-3004 AB Rotterdam	Tel. +31 10 4463-700 Fax +31 10 4155-552 http://www.sew-eurodrive.nl info@sew-eurodrive.nl
Pakistán			
Ventas	Karachi	Industrial Power Drives Al-Fatah Chamber A/3, 1st Floor Central Commercial Area, Sultan Ahmed Shah Road, Block 7/8, Karachi	Tel. +92 21 452 9369 Fax +92-21-454 7365 seweurodrive@cyber.net.pk
Perú			
Montaje Ventas Servicio	Lima	SEW DEL PERU MOTORES REDUCTORES S.A.C. Los Calderos, 120-124 Urbanizacion Industrial Vulcano, ATE, Lima	Tel. +51 1 3495280 Fax +51 1 3493002 http://www.sew-eurodrive.com.pe sewperu@sew-eurodrive.com.pe
Polonia			
Montaje Ventas Servicio	Łódź	SEW-EURODRIVE Polska Sp.z.o.o. ul. Techniczna 5 PL-92-518 Łódź	Tel. +48 42 676 53 00 Fax +48 42 676 53 49 http://www.sew-eurodrive.pl sew@sew-eurodrive.pl
	Servicio	Tel. +48 42 6765332 / 42 6765343 Fax +48 42 6765346	Linia serwisowa Hotline 24H Tel. +48 602 739 739 (+48 602 SEW SEW) serwis@sew-eurodrive.pl
Portugal			
Montaje Ventas Servicio	Coimbra	SEW-EURODRIVE, LDA. Apartado 15 P-3050-901 Mealhada	Tel. +351 231 20 9670 Fax +351 231 20 3685 http://www.sew-eurodrive.pt infosew@sew-eurodrive.pt
Rep. Sudafricana			
Montaje Ventas Servicio	Johannesburg	SEW-EURODRIVE (PROPRIETARY) LIMITED Eurodrive House Cnr. Adcock Ingram and Aerodrome Roads Aeroton Ext. 2 Johannesburg 2013 P.O.Box 90004 Bertsham 2013	Tel. +27 11 248-7000 Fax +27 11 494-3104 http://www.sew.co.za info@sew.co.za





Rep. Sudafricana			
	Cape Town	SEW-EURODRIVE (PROPRIETARY) LIMITED Rainbow Park Cnr. Racecourse & Omuramba Road Montague Gardens Cape Town P.O.Box 36556 Chempet 7442 Cape Town	Tel. +27 21 552-9820 Fax +27 21 552-9830 Telex 576 062 cfoster@sew.co.za
	Durban	SEW-EURODRIVE (PROPRIETARY) LIMITED 2 Monaco Place Pinetown Durban P.O. Box 10433, Ashwood 3605	Tel. +27 31 700-3451 Fax +27 31 700-3847 cdejager@sew.co.za
	Nelspruit	SEW-EURODRIVE (PTY) LTD. 7 Christie Crescent Vintonia P.O.Box 1942 Nelspruit 1200	Tel. +27 13 752-8007 Fax +27 13 752-8008 robermeyer@sew.co.za
República Checa			
Ventas	Praga	SEW-EURODRIVE CZ S.R.O. Business Centrum Praha Lužná 591 CZ-16000 Praha 6 - Vokovice	Tel. +420 255 709 601 Fax +420 220 121 237 http://www.sew-eurodrive.cz sew@sew-eurodrive.cz
Rumanía			
Ventas Servicio	Bucarest	Sialco Trading SRL str. Madrid nr.4 011785 Bucuresti	Tel. +40 21 230-1328 Fax +40 21 230-7170 sialco@sialco.ro
Rusia			
Montaje Ventas Servicio	S. Petersburgo	ZAO SEW-EURODRIVE P.O. Box 36 195220 St. Petersburg Russia	Tel. +7 812 3332522 +7 812 5357142 Fax +7 812 3332523 http://www.sew-eurodrive.ru sew@sew-eurodrive.ru
Senegal			
Ventas	Dakar	SENEMECA Mécanique Générale Km 8, Route de Rufisque B.P. 3251, Dakar	Tel. +221 338 494 770 Fax +221 338 494 771 senemeca@sentoo.sn http://www.senemeca.com
Serbia			
Ventas	Belgrado	DIPAR d.o.o. Ustanicka 128a PC Košum, IV sprat SRB-11000 Beograd	Tel. +381 11 347 3244 / +381 11 288 0393 Fax +381 11 347 1337 office@dipar.rs
Singapur			
Montaje Ventas Servicio	Singapur	SEW-EURODRIVE PTE. LTD. No 9, Tuas Drive 2 Jurong Industrial Estate Singapore 638644	Tel. +65 68621701 Fax +65 68612827 http://www.sew-eurodrive.com.sg sewsingapore@sew-eurodrive.com
Suecia			
Montaje Ventas Servicio	Jönköping	SEW-EURODRIVE AB Gnejsvägen 6-8 S-55303 Jönköping Box 3100 S-55003 Jönköping	Tel. +46 36 3442 00 Fax +46 36 3442 80 http://www.sew-eurodrive.se jonkoping@sew.se





Suiza			
Montaje	Basilea	Alfred Imhof A.G.	Tel. +41 61 417 1717
Ventas		Jurastrasse 10	Fax +41 61 417 1700
Servicio		CH-4142 Münchenstein bei Basel	http://www.imhof-sew.ch
			info@imhof-sew.ch
Tailandia			
Montaje	Chonburi	SEW-EURODRIVE (Thailand) Ltd.	Tel. +66 38 454281
Ventas		700/456, Moo.7, Donhuaroh	Fax +66 38 454288
Servicio		Muang	sewthailand@sew-eurodrive.com
		Chonburi 20000	
Túnez			
Ventas	Túnez	T. M.S. Technic Marketing Service	Tel. +216 79 40 88 77
		Zone Industrielle Mghira 2	Fax +216 79 40 88 66
		Lot No. 39	http://www.tms.com.tn
		2082 Fouchana	tms@tms.com.tn
Turquía			
Montaje	Estambul	SEW-EURODRIVE	Tel. +90 216 4419163 / 4419164
Ventas		Hareket Sistemleri San. ve Tic. Ltd. Sti.	Fax +90 216 3055867
Servicio		Bagdat Cad. Koruma Cikmazi No. 3	http://www.sew-eurodrive.com.tr
		TR-34846 Maltepe ISTANBUL	sew@sew-eurodrive.com.tr
Ucrania			
Ventas	Dnepropetrovsk	SEW-EURODRIVE	Tel. +380 56 370 3211
Servicio		Str. Rabochaja 23-B, Office 409	Fax +380 56 372 2078
		49008 Dnepropetrovsk	http://www.sew-eurodrive.ua
			sew@sew-eurodrive.ua
Venezuela			
Montaje	Valencia	SEW-EURODRIVE Venezuela S.A.	Tel. +58 241 832-9804
Ventas		Av. Norte Sur No. 3, Galpon 84-319	Fax +58 241 838-6275
Servicio		Zona Industrial Municipal Norte	http://www.sew-eurodrive.com.ve
		Valencia, Estado Carabobo	ventas@sew-eurodrive.com.ve
			sewfinanzas@cantv.net
Vietnam			
Ventas	Ciudad Ho Chi Minh	Todos los sectores excepto portuario, minero y offshore:	Tel. +84 8 8301026
	MILLI	Nam Trung Co., Ltd	Fax +84 8 8392223
		250 Binh Duong Avenue, Thu Dau Mot Town,	namtrungco@hcm.vnn.vn
		Binh Duong Province	truongtantam@namtrung.com.vn khanh-nguyen@namtrung.com.vn
		HCM office: 91 Tran Minh Quyen Street	kilalili-liguyeli@ilalililulig.com.vii
		District 10, Ho Chi Minh City	
		Sector portuario, minero y offshore:	Tel. +84 8 62969 609
		DUC VIET INT LTD	Fax +84 8 62938 842
		Industrial Trading and Engineering Services	totien@ducvietint.com
		A75/6B/12 Bach Dang Street, Ward 02,	
		Tan Binh District, 70000 Ho Chi Minh City	
	Hanói	Nam Trung Co., Ltd	Tel. +84 4 37730342
		R.205B Tung Duc Building	Fax +84 4 37762445
1			
		22 Lang ha Street Dong Da District, Hanoi City	namtrunghn@hn.vnn.vn





^	Esqueillas de collexiones	10
Almacenamiento	Estructura cable de retroalimentación para encoder HIPERFACE [®]	17
Almacenamiento prolongado17	Estructura cable de retroalimentación	.,
Asignación de contactos del cable de motor freno para motores CFM38	para resolver	41
Asignación de contactos del cable de motor freno para motores DFS30	Estructura de los cables de motor freno para motores CFM	32
Asignación de contactos del cable de	Estructura de los cables de motor freno	
motor para motores CFM33, 35	para motores DFS2	27
Asignación de contactos del cable de motor para motores DFS28, 29	Estructura de los cables de motor para motores DFS27, 3	32
Asignación de contactos del cable de prolongación de motor freno para	Montaje del conector enchufable de potencia SB5. / SB6	14
motores CFM40	Montaje del conector enchufable de	
Asignación de contactos del cable	potencia SM11 / SB1111	11
de prolongación de motor freno para	Montaje del conector enchufable de señal	
motores DFS31	(resolver / HIPERFACE [®])11	
В	Ventilación forzada VR	56
Bobina del freno, resistencias106	Cable de encoder (HIPERFACE®) para MOVIDRIVE® MDX61B y MOVIAXIS® MX 4	48
С	Cable de encoder HIPERFACE [®] para	
Cable	MOVIDRIVE® MDX61B y MOVIAXIS® MX 4	48
Cable de motor CFM33	Cable de motor freno para motores CFM	
Cable de motor DFS28	Asignación de contactos	
	Conector enchufable alternativo	
Cable de motor freno para motores CFM37	Tipos	
Cable de motor freno para motores DFS30	•	
Cable de potencia para motores DFS27, 32	Cable de motor freno para motores DFS	
Cable de prolongación de motor CFM35	Asignación de contactos	
Cable de prolongación de motor DFS29	Conector enchufable alternativo	
Cable de prolongación de motor freno para	Tipos	
motores CFM39	Cable de motor para motores CFM	
Cable de prolongación de motor freno para	Asignación de contactos	
motores DFS31	Conector enchufable alternativo	34
Cable de prolongación para resolver	Estructura	32
RH.M / RH.L44	Tipos	33
Cable de resolver para	Cable de motor para motores DFS2	28
MOVIDRIVE® MDX61B42	Asignación de contactos2	28
Cable de resolver RH.M / RH.L caja	Conector enchufable alternativo	28
de bornas DFS / CFM para MOVIAXIS [®] MX46	Estructura2	27
Cable de resolver RH.M / RH.L caja	Tipos2	28
de bornas DFS / CFM para	Cable de potencia	
MOVIDRIVE® MDX61B con	Motores CFM	32
alimentación	Motores DFS	
de 5 V _{CC} 45	Cable de prolongación de motor freno para	-1
Cable de resolver RH.M / RH.L para	-	20
MOVIAXIS® MX43	motores CFM	
Cable de retroalimentación para encoder	Asignación de contactos	
HIPERFACE®47	Conector enchufable alternativo	
Cable de retroalimentación para resolver41	Tipos	39



Cable de prolongación de motor freno para motores DFS	.31
Asignación de contactos	
Conector enchufable alternativo	
Tipos	
Cable de prolongación de motor para motores CFM	
Asignación de contactos	.35
Conector enchufable alternativo	36
Tipos	35
Cable de prolongación de motor para motores DFS29,	, 35
Asignación de contactos	
Conector enchufable alternativo	
Tipos	
Cable de prolongación para resolver RH.M / RH.L	
Cable de resolver RH.M / RH.L	
Caja de bornas DFS / CFM para	
MOVIAXIS® MX	46
Caja de bornas DFS / CFM para	
MOVIDRIVE® MDX61B con	
alimentación de 5 V _{CC}	45
Conector enchufable	
para MOVIAXIS [®] MX	43
para MOVIDRIVE [®] MDX61B	
Cable de retroalimentación para encoder HIPERFACE®	
Cable de retroalimentación para resolver	
Estructura	
Carga en el cable	
Conector enchufable alternativo	.24
	20
Cable de motor freno para motores CFM	
Cable de motor freno para motores DFS	
Cable de motor para motores CFM	
Cable de motor para motores DFS	28
Cable de prolongación de motor freno para motores CFM	40
Cable de prolongación de motor freno para motores DFS	31
Cable de prolongación de motor para motores CFM	36
Cable de prolongación de motor para motores DFS	.29
Cable de resolver RH.M / RH.L	
Conector enchufable de potencia SM11 / SB11	
(motores DFS)	111
Conector enchufable SM / SB	
Conexión de motor y sistema de encoder	22
Conectores enchufables, datos técnicos	105
Conexión con caia de bornas	105

Conexión del motor mediante cajas de bornas 6	4
Conexión del motor mediante conector enchufable SM / SB	2
Conexión del sistema de encoder mediante	
conector enchufable SM / SB	2
Conexión eléctrica1	0
Contenido de suministro 1	5
Control de freno BMV7	
D.	
D Dates técnices 10	·^
Datos técnicos	
Conector enchufable	
Conexión con caja de bornas	
Corrientes de servicio freno BR10	
Pares de frenado	
Resistencias de la bobina del freno 10	
Trabajo de freno	6
Datos técnicos principales de los	
servomotores	
Leyenda	
Motores DFS / CFM	
Derecho de reclamación en caso de defectos	
Designación de modelo CFM	
Designación de modelo DFS 1	
Dimensionado de los cables según EN 60402 2	3
E	
Eliminación 1	0
Equipamiento opcional8	4
Esquemas de conexiones11	8
Motores CFM con caja de bornas12	1
Motores CFM con conector enchufable de	
potencia11	9
Motores CFM con conector enchufable	
de señal11	9
Motores DFS con caja de bornas12	5
Motores DFS con conector enchufable	
de potencia12	3
Motores DFS con conector enchufable	
de señal12	
Ventilación forzada VR12	7
Estructura cable de retroalimentación para encoder HIPERFACE [®]	.7
Estructura cable de retroalimentación para	
resolver4	.1
Estructura del motor 1	
Servomotor síncrono DFS11, 1	
Exclusión de responsabilidad	

F	
Fallos	91
durante el funcionamiento con	
servoconvertidor	91
en el freno	92
en el motor	91
Fallos de funcionamiento	91
Fallos del motor	
Freno	
Conexión mediante caja de bornas	80
Conexión mediante conector enchufable	
Fallos	
Freno BR (CFM)	32
Corrientes de servicio freno BR1	07
	07
Instalación posterior del desbloqueo manual CFM112	۵g
Instalación posterior del desbloqueo	30
manual CFM71 y CFM90	96
Medición del entrehierro	
Fuente de alimentación en modo conmutado	33
UWU51A	89
G	
Grupo de destino	8
Н	
	17
Herramientas para la instalación	.17
	.17
Herramientas para la instalación	.17
Herramientas para la instalación	
Herramientas para la instalación I Indicaciones	.21
Herramientas para la instalación I Indicaciones Cableado	5
Herramientas para la instalación I Indicaciones Cableado	21 5
Herramientas para la instalación I Indicaciones Cableado Información general Seguridad	5 5
Herramientas para la instalación I Indicaciones Cableado Información general Seguridad Indicaciones generales	5 , 7 5
Herramientas para la instalación I Indicaciones Cableado Información general Seguridad Indicaciones generales Indicaciones sobre el cableado	21 5 , 7 5 21
Herramientas para la instalación I Indicaciones Cableado Información general Seguridad Indicaciones generales Indicaciones sobre el cableado Inspección Intervalos	21 5 , 7 5 21 93 94
Herramientas para la instalación I Indicaciones Cableado Información general Seguridad Indicaciones generales Indicaciones sobre el cableado Inspección Intervalos Intervalos de inspección	21 5 , 7 5 21 93 94
Herramientas para la instalación I Indicaciones Cableado Información general Seguridad Indicaciones generales Indicaciones sobre el cableado Inspección Intervalos	21 5 , 7 5 21 93 94
Herramientas para la instalación I Indicaciones Cableado Información general Seguridad Indicaciones generales Indicaciones sobre el cableado Inspección Intervalos Intervalos de inspección Trabajos de inspección del freno B (DFS)	21 5 , 7 5 21 93 94
Herramientas para la instalación I Indicaciones Cableado Información general Seguridad Indicaciones generales Indicaciones sobre el cableado Inspección Intervalos Intervalos de inspección del freno	21 5 , 7 5 21 93 94 94
Herramientas para la instalación I Indicaciones Cableado Información general Seguridad Indicaciones generales Indicaciones sobre el cableado Inspección Intervalos Intervalos de inspección Trabajos de inspección del freno B (DFS) Trabajos de inspección del freno	21 5 , 7 5 21 93 94 94
Herramientas para la instalación I Indicaciones Cableado Información general Seguridad Indicaciones generales Indicaciones sobre el cableado Inspección Intervalos Intervalos de inspección Trabajos de inspección del freno B (DFS) Trabajos de inspección del freno BR (CFM)	21 5 , 7 5 21 93 94 94
Herramientas para la instalación I Indicaciones Cableado Información general Seguridad Indicaciones generales Indicaciones sobre el cableado Inspección Intervalos Intervalos Intervalos de inspección Trabajos de inspección del freno B (DFS) Trabajos de inspección del freno BR (CFM) Instalación Herramientas y material	21 5 , 7 5 21 93 94 94 95
Herramientas para la instalación I Indicaciones Cableado Información general Seguridad Indicaciones generales Indicaciones sobre el cableado Inspección Intervalos Intervalos de inspección Trabajos de inspección del freno B (DFS) Trabajos de inspección del freno BR (CFM) Instalación Herramientas y material mecánica	21 5 , 7 5 21 93 94 94 95
Herramientas para la instalación I Indicaciones Cableado Información general Seguridad Indicaciones generales Indicaciones sobre el cableado Inspección Intervalos Intervalos de inspección del freno B (DFS) Trabajos de inspección del freno BR (CFM) Instalación Herramientas y material mecánica Instalación / montaje	21 5 , 7 5 21 93 94 94 95 9
Herramientas para la instalación I Indicaciones Cableado Información general Seguridad Indicaciones generales Indicaciones sobre el cableado Inspección Intervalos Intervalos de inspección Trabajos de inspección del freno B (DFS) Trabajos de inspección del freno BR (CFM) Instalación Herramientas y material mecánica	21 5 , 7 5 21 93 94 94 95 17 9


Instalación mecánica	17
Antes de empezar	17
Tolerancias	20
Trabajos previos	
Instalación posterior del desbloqueo manual	
(freno BR para CFM71/90)	96
Instalación posterior del desbloqueo manual	
(freno BR para motores CFM112)	98
Instalación, eléctrica	
Instalar el motor	
M	
Mantenimiento	93
Cable de conexión	94
Limpieza	94
Material para la instalación	17
Medición del entrehierro (freno BR para	
motores CFM)	95
Montaje del conector	21
Montaje del conector enchufable de	
potencia SM5. / SM6. y SB5. / SB6	114
Montaje del conector enchufable de	
señal (resolver / HIPERFACE®)	115
Montaje, conector	21
Montaje, notas de seguridad	9
Motores CFM	
Asignación de contactos del cable	
de motor	33
Asignación de contactos del cable	
de motor freno	38
Asignación de contactos del cable de	
prolongación de motor	35
Asignación de contactos del cable de	
prolongación de motor freno	40
Cable de motor	33
Cable de motor freno	37
Cable de potencia	32
Cable de prolongación de motor	35
Cable de prolongación de motor freno	
Conector enchufable alternativo cable	
de motor	34
Conector enchufable alternativo cable	
de motor freno	38
Conector enchufable alternativo cable de	!
prolongación de motor DFS	36
Conector enchufable alternativo del cable)
de prolongación de motor freno .	40
Designación de modelo	15
Estructura del cable de motor	32
Estructura del cable de motor freno	32
Estructura del motor	12




Tipos de cable de motor	33
Tipos de cable de motor freno	37
Tipos de cable de prolongación de motor .	35
Tipos del cable de prolongación de	
motor freno	39
Motores DFS	
Asignación de contactos del cable	
de motor	28
Asignación de contactos del cable de	
motor freno	30
Asignación de contactos del cable de	
prolongación de motor	29
Asignación de contactos del cable de	
prolongación de motor freno	31
Cable de motor	28
Cable de motor freno	30
Cable de potencia	27
Cable de prolongación de motor	29
Cable de prolongación de motor freno	31
Conector enchufable alternativo cable	
de motor	28
Conector enchufable alternativo cable	
de motor freno	30
Conector enchufable alternativo cable de	
prolongación de motor DFS	29
Conector enchufable alternativo del cable	
de prolongación de motor freno	
Designación de modelo	
Estructura del cable de motor	
Estructura del cable de motor freno	27
Estructura del motor	11
Tipos de cable de motor	28
Tipos de cable de motor freno	30
Tipos de cable de prolongación de motor .	29
Tipos del cable de prolongación de	
motor freno	31
MOVIAXIS [®] MX	
Cable de encoder HIPERFACE [®]	48
Cable de resolver RH.M / RH.L caja	
de bornas DFS / CFM	46
MOVIDRIVE [®] MDX61B	
Cable de encoder HIPERFACE [®]	48
Cable de resolver RH.M / RH.L caja	
de bornas DFS / CFM con	
alimentación de 5 V _{CC}	45
N	
Notas de seguridad	7
Conexión eléctrica	
Estructura	
Inspección v mantenimiento	10
1030EGG001 V 10800EUUUEUU	117

Instalación / montaje	g
Puesta en marcha y funcionamiento	10
Transporte y almacenamiento	9
Tratamiento de residuos	10
Uso indicado	8
Número de fabricación, ejemplo	16
Р	
Pares de frenado	106
Placa de características	
Planificación de proyecto de la sección	
de cable	23
Protección del motor, térmica	21
Protección térmica del motor	21
Puesta en marcha	
Requisito	
Puesta en marcha, notas de seguridad	10
R	
Rectificador de freno BME	69, 75
Rectificador de freno BMH	
Rectificador de freno BMK	72, 78
Rectificador de freno BMP	70, 76
Resistencia de aislamiento demasiado baja	
Resistencias de la bobina del freno	106
Resolver RH.M / RH.L	
Cable de prolongación	44
S	
Secado del motor	18
Sección de cable, planificación de proyecto	23
Sensor de temperatura KTY	84
Sonda térmica TF	84
т	
Tolerancias de montaje	20
Trabajo de freno	
Transporte	
·	
U	70
Unidad de control BSG	
Uso indicado	
USO IIIUICAUO	C
V	
Ventilación forzada VR	85











Cómo mover el mundo


Con personas de ideas rápidas e innovadoras con las que diseñar el futuro conjuntamente.

Con un servicio de mantenimiento a su disposición en todo el mundo.

Con accionamientos y controles que mejoran automáticamente el rendimiento de trabajo.

Con un amplio know-how Con una calidad sin límites en los sectores más importantes de nuestro tiempo.

cuyos elevados estándares hacen del trabajo diario una labor más sencilla.



Con una presencia global para soluciones rápidas y convincentes: en cualquier rincón del mundo. Con ideas innovadoras en las que podrá encontrar soluciones para el mañana.

Con presencia en internet donde le será posible acceder a la información y a actualizaciones de software las 24 horas del día.



SEW-EURODRIVE GmbH & Co KG P.O. Box 3023 · D-76642 Bruchsal / Germany Phone +49 7251 75-0 · Fax +49 7251 75-1970 sew@sew-eurodrive.com

→ www.sew-eurodrive.com